零死角玩转STM32



高级定时器

淘宝: firestm32.taobao.com

野火论坛: www.firebbs.cn

主讲内容



01

高级定时器初始化结构体讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"TIM—高级定时器"章节



1-时基初始化结构体:TIM_TimeBaseInitTypeDef

代码清单 32-1 定时器基本初始化结构体

```
typedef struct {

uint16_t TIM_Prescaler; // 预分频器

uint16_t TIM_CounterMode; // 计数模式

uint32_t TIM_Period; // 定时器周期

uint16_t TIM_ClockDivision; // 时钟分频

uint8_t TIM_RepetitionCounter; // 重复计算器

TIM_TimeBaseInitTypeDef;
```



1-TIM_Prescaler: 定时器预分频器设置,时钟源经该预分频器才是定时器计数时钟CK_CNT,它设定PSC 寄存器的值。计算公式为: 计数器时钟频率 (f_{CK_CNT})等于f_{CK_PSC} / (PSC[15:0] + 1),可实现1至65536分频。



2-TIM_CounterMode:定时器计数方式,可设置为向上计数、向下计数以及中心对齐。高级控制定时器允许选择任意一种。

3-TIM_Period: 定时器周期,实际就是设定自动重载寄存器 ARR 的值, ARR 为要装载到实际自动重载寄存器(即影子寄存器)的值,可设置范围为0至65535。



4-TIM_ClockDivision: 时钟分频,设置定时器时钟CK_INT 频率与死区发生器以及数字滤波器采样时钟频率分频比。可以选择1、2、4分频。

5-TIM_RepetitionCounter: 重复计数器,只有8位,只存在于高级定时器。



2-输出比较结构体:TIM_OCInitTypeDef

代码清单 32-2 定时器比较输出初始化结构体



1-TIM_OCMode:比较输出模式选择,总共有八种, 常用的为 PWM1/PWM2。它设定CCMRx 寄存器 OCxM[2:0]位的值。

2-TIM_OutputState: 比较输出使能,决定最终的输出比较信号 OCx 是否通过外部引脚输出。它设定TIMx_CCER 寄存器 CCxE 位的值。



3-TIM_OutputNState:比较互补输出使能,决定OCx 的互补信号 OCxN 是否通过外部引脚输出。它设定 CCER 寄存器 CCxNE 位的值。

4-TIM_Pulse:比较输出脉冲宽度,实际设定比较寄存器 CCR的值,决定脉冲宽度。可设置范围为0至65535。



5-TIM_OCPolarity:比较输出极性,可选OCx为高电平有效或低电平有效。它决定着定时器通道有效电平。它设定 CCER 寄存器的 CCxP 位的值。

6-TIM_OCNPolarity:比较互补输出极性,可选OCxN为高电平有效或低电平有效。它设定TIMx_CCER寄存器的CCxNP位的值。



7-TIM_OCIdleState: 空闲状态时通道输出电平设置,可选输出1或输出0,即在空闲状态(BDTR_MOE 位为0)时,经过死区时间后定时器通道输出高电平或低电平。它设定CR2寄存器的OISx位的值。

8-TIM_OCNIdleState: 空闲状态时互补通道输出电平设置,可选输出1或输出0,即在空闲状态(BDTR_MOE 位为 0)时,经过死区时间后定时器互补通道输出高电平或低电平,设定值必须与 TIM_OCIdleState 相反。它设定是 CR2 寄存器的OISxN 位的值。



3-输入捕获结构体:TIM_ICInitTypeDef

代码清单 32-3 定时器输入捕获初始化结构体



1-TIM_Channel:捕获通道 ICx 选择,可选

TIM_Channel_1、 TIM_Channel_2、

TIM_Channel_3 或 TIM_Channel_4 四个通道。它设定 CCMRx 寄存器 CCxS 位 的值。

2-TIM_ICPolarity:输入捕获边沿触发选择,可选上升沿触发、下降沿触发或边沿跳变触发。它设定CCER 寄存器 CCxP 位和 CCxNP 位的值。



3-TIM_ICSelection:输入通道选择,捕获通道ICx

的信号可来自三个输入通道,分别为

TIM_ICSelection_DirectTI、

TIM_ICSelection_IndirectTI 或

TIM_ICSelection_TRC

它设定 CCRMx 寄存器的 CCxS[1:0]位的值。






图 32-16 输入通道与捕获通道 IC 的映射图



4-TIM_ICPrescaler:输入捕获通道预分频器,可设置1、2、4、8分频,它设定CCMRx寄存器的ICxPSC[1:0]位的值。如果需要捕获输入信号的每个有效边沿,则设置1分频即可。

5-TIM_ICFilter:输入捕获滤波器设置,可选设置 0x0 至 0x0F。它设定 CCMRx 寄存器ICxF[3:0]位的值。一般我们不使用滤波器,即设置为 0。



4-断路和死区初始化结构体:IM_BDTRInitTypeDef

有关这个结构体的成员的含义只需要参考断路和死区寄

存器:TIMx_BDTR即可。

代码清单 32-4 断路和死区初始化结构体

零死角玩转STM32





野火论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com