零死角玩转STM32—M4系列



USART—串口通信

淘宝: fire-stm32.taobao.com

野火论坛: www.firebbs.cn

主讲内容



01 串口通信协议简介

02 STM32串口功能框图讲解

03 代码讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"通信的基本概念"章节



物理层: 规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。其实就是硬件部分。

协议层:协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。其实就是软件部分。

简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。



1-RS232标准

2-USB转串口

3-原生的串口到串口




RS232标准串口通讯结构图



- 1、RS232标准串口主要用于工业设备直接通信
- 2、电平转换芯片一般有MAX3232, SP3232





DB9 标准的公头及母头接法






串口线

DB9串口线

USB转串口线








RS-232 与 TTL 电平区别




USB转串口通讯结构图



- 1、USB转串口主要用于设备跟电脑通信
- 2、电平转换芯片一般有CH340、PL2303、CP2102、FT232
- 3、使用的时候电脑端需要安装电平转换芯片的驱动




原生的串口到串口



- 1、原生的串口通信主要是控制器跟串口的设备或者传感器通信不需要经过电平转换芯片来转换电平,直接就用TTL电平通信
- 2、GPS模块、GSM模块、串口转WIFI模块、HC04蓝牙模块



串口数据包的基本组成





起始位:由1个逻辑0的数据位表示

结束位:由 0.5、1、1.5 或 2 个逻辑 1 的数

据位表示

有效数据:在起始位后紧接着的就是有效数据,

有效数据的长度常被约定为 5、 6、 7或 8位长



校验位:可选,为的是数据的抗干扰性。

校验方法分为:

1-奇校验(odd)、 2-偶校验(even)

3-0 校验(space)、 4-1校验(mark)

5-无校验(noparity)



奇校验(odd):有效数据和校验位中"1"

的个数为奇数

比如一个 8 位长的有效数据为: 01101001, 此时总共有 4个"1", 为达到奇校验效果, 校验位为"1", 最后传输的数据将是 8 位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9 位



偶校验(even):有效数据和校验位中"1"

的个数为偶数

比如一个 8 位长的有效数据为: 01101001, 此时总共有 4个"1", 为达到偶校验效果, 校验位为"0", 最后传输的数据将是 8 位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9 位



- 0校验是不管有效数据中的内容是什么,校 验位总为"0"。
- 1校验是校验位总为"1"。

无校验就是数据包中不包含校验位。

零死角玩转STM32—M4系列





野火论坛: www.firebbs.cn

淘宝: fire-stm32.taobao.com