零死角玩转STM32



LCD—液晶显示

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01

显示器简介

02

液晶控制原理

03

秉火3.2寸液晶屏简介

参考资料:《零死角玩转STM32》

"LCD—液晶显示"章节




秉火3.2寸液晶控屏简介

上一节讲解的屏幕其液晶控制器与液晶屏是完全分离的,且具有带控制器和不带控制器的版本,易于理解,下面来分析实验板标配的分辨率为320*240的3.2寸电阻触摸液晶屏。



3.2寸电阻触摸屏实物





图中的标号③部分是液晶屏幕的整体,通过引出的排针接入到实验板上可对它进行控制,它分为标号①的液晶触摸面板和标号②的PCB底板两部分。

标号①处的液晶触摸面板由液晶屏和触摸屏组成,屏幕表面的灰色线框即为电阻触摸屏的信号线,触摸屏的下方即为液晶面板,在它的内部包含了一个型号为ILI9341的液晶控制器芯片(由于集成度高,所以图中无法看见),该液晶控制器使用8080接口与单片机通讯,图中液晶面板引出的FPC信号线即8080接口(RGB接口已在内部直接与ILI9341相连),且控制器中包含有显存,单片机把要显示的数据通过引出的8080接口发送到液晶控制器,这些数据会被存储到它内部的显存中,然后液晶控制器不断把显存的内容刷新到液晶面板,显示内容。




标号②处的是PCB底板,它主要包含了一个电阻触摸屏的控制器XPT2046,电阻触摸屏控制器实质上是一个ADC芯片,通过检测电压值来计算触摸坐标。PCB底板与液晶触摸面板通过FPC排线座连接,然后引出到排针,方便与实验板的排母连接。



ILI9341液晶控制器简介

本液晶屏内部包含有一个液晶控制芯片ILI9341,它的内部结构如下图:





该芯片最主核心部分是位于中间的GRAM(Graphics RAM),它就是显存。GRAM中每个存储单元都对应着液晶面板的一个像素点。它右侧的各种模块共同作用把GRAM存储单元的数据转化成液晶面板的控制信号,使像素点呈现特定的颜色,而像素点组合起来则成为一幅完整的图像。框


图的左上角为ILI9341的主要控制信号线和配置引脚,根据其不同状态设置可以使芯片工作在不同的模式,如每个像素点的位数是6、16还是18位;可配置使用SPI接口、8080接口还是RGB接口与MCU进行通讯。MCU通过SPI、8080接口或RGB接口与ILI9341进行通讯,从而访问它的控制寄存器(CR)、地址计数器(AC)、及GRAM。

在GRAM的左侧还有一个LED控制器(LED Controller)。LCD为非发光性的显示装置,它需要借助背光源才能达到显示功能,LED控制器就是用来控制液晶屏中的LED背光源。



液晶屏的信号线及8080时序

ILI9341控制器根据自身的IM[3:0]信号线电平决定它与MCU的通讯方式,它本身支持SPI及8080通讯方式,本示例中液晶屏的ILI9341控制器在出厂前就已经按固定配置好(内部已连接硬件电路),它被配置为通过8080接口通讯,使用16根数据线的RGB565格式。内部硬件电路连接完,剩下的其它信号线被引出到FPC排线,最后该排线由PCB底板引出到排针,排针再与实验板上的STM32芯片连接,引出的排针信号线如下图:






这些引出的信号线即8080通讯接口,带X的表示低电平有效,STM32通过该接口与ILI9341芯片进行通讯,实现对液晶屏的控制。通讯的内容主要包括命令和显存数据,显存数据即各个像素点的RGB565内容;命令是指对ILI9341的控制指令,MCU可通过8080接口发送命令编码控制ILI9341的工作方式,例如复位指令、设置光标指令、睡眠模式指令等等,具体的指令在《ILI9341.pdf》数据手册均有详细说明。

信号线	ILI9341对应的信号线	说明
LCD_DB[15:0]	D[15:0]	数据信号
LCD_RD	RDX	读数据信号, 低电平有效
LCD_RS	D/CX	数据/命令信号,高电平时,D[15:0] 表示的是数据(RGB像素数据或命令 数据),低电平时D[15:0]表示控制命 令
LCD_RESET	RESX	复位信号, 低电平有效
LCD_WR	WRX	写数据信号,低电平有效
LCD_CS	CSX	片选信号, 低电平有效
LCD_BK	-	背光信号,低电平点亮
GPIO[5:1]	-	触摸屏的控制信号线,下一章再介绍



向ILI9341写命令的时序图:





写命令时序由片选信号CSX拉低开始,对数据/命令选择信号线D/CX也置低电平表示写入的是命令地址(可理解为命令编码,如软件复位命令: 0x01),以写信号WRX为低,读信号RDX为高表示数据传输方向为写入,同时,在数据线D[17:0](或D[15:0])输出命令地址,在第二个传输阶段传送的是命令的参数,所以D/CX要置高电平,表示写入的是命令数据,命令数据是某些指令带有的参数,如复位指令编码为0x01,它后面可以带一个参数,该参数表示多少秒后复位(实际的复位命令不含参数,此处只是为了讲解指令编码与参数的区别)。

当需要把像素数据写入GRAM时,过程很类似,把片选信号CSX拉低后,再把数据/命令选择信号线D/CX置为高电平,这时由D[17:0]传输的数据则会被ILI9341保存至它的GRAM中。

零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺