### 零死角玩转STM32



# MDK的编译过程及文 件类型全解

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

### 主讲内容



01 编译过程

02 程序的组成、存储与运行

03 编译工具链

04 MDK工程的文件类型

05 实验:自动分配变量到外部SDRAM

96 实验:优先使用内部SRAM并

分配堆到SDRAM



#### Listing目录下的文件

在Listing目录下包含了\*.map及\*.lst文件,它们都是文本格式的,可使用Windows的记事本软件打开。其中lst文件仅包含了一些汇编符号的链接信息,我们重点分析map文件。

#### 1.map文件说明

map文件是由链接器生成的,它主要包含交叉链接信息,查看该文件可以了解工程中各种符号之间的引用以及整个工程的Code、RO-data、RW-data以及ZI-data的详细及汇总信息。它的内容中主要包含了"节区的跨文件引用"、"删除无用节区"、"符号映像表"、"存储器映像索引"以及"映像组件大小"。



#### 节区的跨文件引用

打开"多彩流水灯.map"文件,可看到它的第一部分——节区的跨文件引用(Section Cross References):

#### 代码清单 48-10 节区的跨文件引用(部分, 多彩流水灯.map 文件)

```
2 Section Cross References
       startup stm32f429 439xx.o(RESET) refers to startup stm32f429 439xx.o(STACK) for initial sp
       startup stm32f429 439xx.o(RESET) refers to startup stm32f429 439xx.o(.text) for Reset Handler
       startup stm32f429 439xx.o(RESET) refers to stm32f4xx it.o(i.NMI Handler) for NMI Handler
       startup stm32f429 439xx.o(RESET) refers to stm32f4xx it.o(i.HardFault Handler) for HardFault Handler
       /**...以下部分省略****/
 9
       main.o(i.main) refers to bsp led.o(i.LED GPIO Config) for LED GPIO Config
10
       main.o(i.main) refers to stm32f4xx gpio.o(i.GPIO ResetBits) for GPIO ResetBits
11
       main.o(i.main) refers to main.o(i.Delay) for Delay
12
13
       main.o(i.main) refers to stm32f4xx gpio.o(i.GPIO SetBits) for GPIO SetBits
14
       bsp led.o(i.LED GPIO Config) refers to stm32f4xx rcc.o(i.RCC AHB1PeriphClockCmd) for RCC AHB1PeriphClockCmd
       bsp led.o(i.LED GPIO Config) refers to stm32f4xx gpio.o(i.GPIO Init) for GPIO Init
15
       bsp led.o(i.LED GPIO Config) refers to stm32f4xx gpio.o(i.GPIO ResetBits) for GPIO ResetBits
16
       /**...以下部分省略****/
```



#### 节区的跨文件引用

在这部分中,详细列出了各个\*.o文件之间的符号引用。由于\*.o文件是由asm或c/c++源文件编译后生成的,各个文件及文件内的节区间互相独立,链接器根据它们之间的互相引用链接起来,链接的详细信息在这个"Section Cross References"一一列出。

例如,开头部分说明的是startup\_stm32f429\_439xx.o文件中的"RESET"节区分为它使用的"\_\_initial\_sp"符号引用了同文件"STACK"节区。也许我们对启动文件不熟悉,不清楚这究竟是什么,那我们继续浏览,可看到main.o文件的引用说明,如说明main.o文件的i.main节区为它使用的LED\_GPIO\_Config符号引用了bsp\_led.o文件的i.LED\_GPIO\_Config节区。同样地,下面还有bsp\_led.o文件的引用说明,如说明了bsp\_led.o文件的i.LED\_GPIO\_Config节区为它使用的GPIO\_Init符号引用了stm32f4xx\_gpio.o文件的i.GPIO\_Init节区。



#### 节区的跨文件引用

可以了解到,这些跨文件引用的符号其实就是源文件中的函数名、变量名。 有时在构建工程的时候,编译器会输出 "Undefined symbol xxx (referred from xxx.o)" 这样的提示,该提示的原因就是在链接过程中,某个文件无法在外部找到它引用的标号,因而产生链接错误。

例如:把bsp\_led.c文件中定义的函数LED\_GPIO\_Config改名为LED\_GPIO\_ConfigABCD,而不修改main.c文件中的调用,就会出现main文件无法找到LED\_GPIO\_Config符号的提示。



#### 节区的跨文件引用

```
bsp_led.c
  main.c
       #include "stm32f4xx.h"
                                                                  * @attention
       #include "./led/bsp led.h"
                                                            10
                                                                   实验平台: 秉火 STM32 F429 开发板
                                                           11
    20
                                                                 * 论坛 :http://www.chuxue123.com
    21
                                                                          :http://firestm32.taobao.com
       void Delay( IO u32 nCount):
                                                           14
    23
                                                            15
    24 日/**
                                                            16
    25
         * @brief 主函数
                                                           17
         * @param 无
                                                               #include "./led/bsp led.h"
   27
         * @retval 无
                                                           19
                                                           20 □ /**
    29
       int main(void)
                                                                 * @brief 初始化控制LED的IO
    30 □
                                                                 * @param 无
* @retval 无
   31
         /* LED 端口初始化 */
         LED GPIO Config()
    32
    33
                                                               void LED_GPIO_ConfigABCD (void)
    34
   35
         /* 方法2, 使用固件库控制IO */
                                                                   /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
         while (1)
                                                                   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
                                                                   /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
                                                           30
                                                                   RCC_AHB1PeriphClockCmd ( LED1_GPIO_CLK LED2_GPIO_CLK
Build Output
Build target '多彩流水灯'
compiling bsp led.c...
compiling main.c...
linking...
 .\..\Output\多彩流水灯.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LED GPIO Config (referred from main.o).
Not enough information to list image symbols.
Finished: 1 information, 0 warning and 1 error messages.
"...\...\Output\多彩流水灯.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:01
```



#### 删除无用节区

map文件的第二部分是删除无用节区的说明(Removing Unused input sections from the image.):

```
2 Removing Unused input sections from the image.
 3
       Removing startup stm32f429 439xx.o(HEAP), (512 bytes).
       Removing system stm32f4xx.o(.rev16 text), (4 bytes).
       Removing system stm32f4xx.o(.revsh text), (4 bytes).
       Removing system stm32f4xx.o(.rrx text), (6 bytes).
       Removing system stm32f4xx.o(i.SystemCoreClockUpdate), (136 bytes).
       Removing system stm32f4xx.o(.data), (20 bytes).
       Removing misc.o(.rev16 text), (4 bytes).
10
       Removing misc.o(.revsh text), (4 bytes).
11
       Removing misc.o(.rrx text), (6 bytes).
12
       Removing misc.o(i.NVIC Init), (104 bytes).
13
       Removing misc.o(i.NVIC PriorityGroupConfig), (20 bytes).
14
15
       Removing misc.o(i.NVIC SetVectorTable), (20 bytes).
       Removing misc.o(i.NVIC SystemLPConfig), (28 bytes).
16
       Removing misc.o(i.SysTick CLKSourceConfig), (28 bytes).
17
       Removing stm32f4xx adc.o(.rev16 text), (4 bytes).
18
19
       Removing stm32f4xx adc.o(.revsh text), (4 bytes).
20
       Removing stm32f4xx adc.o(.rrx text), (6 bytes).
21
       Removing stm32f4xx adc.o(i.ADC AnalogWatchdogCmd), (16 bytes).
22
       Removing stm32f4xx adc.o(i.ADC AnalogWatchdogSingleChannelConfig), (12 bytes).
23
       Removing stm32f4xx adc.o(i.ADC AnalogWatchdogThresholdsConfig), (6 bytes).
24
       Removing stm32f4xx adc.o(i.ADC AutoInjectedConvCmd), (24 bytes).
25
       /**...以下部分省略****/
```



#### 删除无用节区

这部分列出了在链接过程它发现工程中未被引用的节区,这些未被引用的节区将会被删除(指不加入到\*.axf文件,不是指在\*.o文件删除),这样可以防止这些无用数据占用程序空间。

例如,上面的信息中说明startup\_stm32f429\_439xx.o中的HEAP(在启动文件中定义的用于动态分配的"堆"区)以及 stm32f4xx\_adc.o的各个节区都被删除了,因为在我们这个工程中没有使用动态内存分配,也没有引用任何stm32f4xx\_adc.c中的内容。

由此也可以知道,虽然我们把STM32标准库的各个外设对应的c库文件都添加到了工程,但不必担心这会使工程变得臃肿,因为未被引用的节区内容不会被加入到最终的机器码文件中。



#### 符号映像表

map文件的第三部分是符号映像表(Image Symbol Table):

```
Image Symbol Table
 4
       Local Symbols
 6
       Symbol Name
                                         Value
                                                    Ov Type
                                                                   Size Object(Section)
       ../clib/microlib/init/entry.s
                                                                      0 entry.o ABSOLUTE
                                        0 \times 000000000
                                                      Number
 8
                                                                      0 entry9a.o ABSOLUTE
       ../clib/microlib/init/entry.s
                                        0x000000000
                                                      Number
9
       ../clib/microlib/init/entry.s
                                         0x00000000
                                                      Number
                                                                         entry9b.o ABSOLUTE
       /*...省略部分*/
10
       LED GPIO Config
                                                                   106 bsp led.o(i.LED GPIO Config)
11
                                        0x080002a5
                                                      Thumb Code
                                                                      2 stm32f4xx it.o(i.MemManage Handler)
12
       MemManage Handler
                                        0x08000319
                                                      Thumb Code
13
       NMT Handler
                                        0x0800031b
                                                      Thumb Code
                                                                      2 stm32f4xx it.o(i.NMI Handler)
14
                                                                      2 stm32f4xx it.o(i.PendSV Handler)
                                        0x0800031d
                                                      Thumb Code
       PendSV Handler
15
      RCC AHB1PeriphClockCmd
                                                           22 stm32f4xx rcc.o(i.RCC AHB1PeriphClockCmd)
                                   0x08000321
                                             Thumb Code
                                                                      2 stm32f4xx it.o(i.SVC Handler)
16
       SVC Handler
                                        0x0800033d
                                                      Thumb Code
17
       SysTick Handler
                                                                      2 stm32f4xx it.o(i.SysTick Handler)
                                        0 \times 08000415
                                                      Thumb Code
                                                                     62 system stm32f4xx.o(i.SystemInit)
18
       SystemInit
                                        0x08000419
                                                      Thumb Code
       UsageFault Handler
                                                                      2 stm32f4xx it.o(i.UsageFault Handler)
19
                                        0 \times 08000469
                                                      Thumb Code
20
       scatterload copy
                                                                     14 handlers.o(i. scatterload copy)
                                        0x0800046b
                                                      Thumb Code
       scatterload null
                                                                      2 handlers.o(i. scatterload null)
21
                                        0x08000479
                                                      Thumb Code
       scatterload zeroinit
22
                                                                     14 handlers.o(i. scatterload zeroinit)
                                        0x0800047b
                                                      Thumb Code
23
       main
                                        0 \times 08000489
                                                                        main.o(i.main)
                                                      Thumb Code
       /*...省略部分*/
24
```



#### 符号映像表

这个表列出了被引用的各个符号在存储器中的具体地址、占据的空间大小等信息。如我们可以查到LED\_GPIO\_Config符号存储在0x080002a5地址,它属于Thumb Code类型,大小为106字节,它所在的节区为bsp\_led.o文件的i.LED\_GPIO\_Config节区。



#### 存储器映像索引

map文件的第四部分是存储器映像索引(Memory Map of the image):

Image Entry po	nint . 020000	11 - 4				
			00000. Siz	e: 0x000	005b0, Max: 0x00100000	. ABSOLUTE)
2000 11092011 21		• 0110000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, indi., one of occupant	, 12002012,
Execution Regi	ion ER_IROM1 (Ba	se: 0x080	000000, Siz	e: 0x00000	5b0, Max: 0x00100000, ABSO	LUTE)
		_				
Base Addr	Size	Туре	Attr	Idx	E Section Name	Object
0x08000000	0x000001ac	Data	RO	3	RESET start	up stm32f429 439xx.o
/*省略部分*						
0x0800020c	0x00000012	Code	RO	5161	i.Delay	main.o
0x0800021e	0x0000007c	Code	RO	2046	i.GPIO Init	stm32f4xx gpio.o
0x0800029a	0x00000004	Code	RO	2053	<del>-</del>	
0x0800029e	0x00000004	Code	RO	2054	<del>_</del>	
0x080002a2	0x00000002	Code	RO	5196	i.HardFault Handler	
0x080002a4	$0 \times 000000074$	Code	RO	5269	i.LED_GPIO_Config	bsp_led.o
0x08000318	0x00000002	Code	RO	5197	i.MemManage Handler	stm32f4xx it.o
/*省略部分*	-/					
0x08000488	0x00000118	Code	RO	5162	i.main	main.o
0x080005a0	0x0000010	Data	RO	5309	Region\$\$Table	anon\$\$obj.o
Execution Re	egion RW_IRAM1	L (Base:	0x200000	000, Size	: 0x00000400, Max: 0x0	0030000, ABSOLUTE)
Base Addr	Size	Type	Attr	Idx	E Section Name	Object



#### 存储器映像索引

该工程的存储器映像索引分为ER\_IROM1及RW\_IRAM1部分,它们分别对应STM32内部FLASH及SRAM的空间。相对于符号映像表,这个索引表描述的单位是节区,而且它描述的主要信息中包含了节区的类型及属性,由此可以区分Code、RO-data、RW-data及ZI-data。

例如,从上面的表中我们可以看到i.LED\_GPIO\_Config节区存储在内部FLASH的0x080002a4地址,大小为0x00000074,类型为Code,属性为RO。而程序的STACK节区(栈空间)存储在SRAM的0x20000000地址,大小为0x00000400,类型为Zero,属性为RW(即RW-data)。



#### 映像组件大小

map文件的最后一部分是包含映像组件大小的信息(Image component sizes),这也是最常查询的内容:

Image	compo	nent :	sizes					
	Code	(inc.	data)	RO Data	RW Data	ZI Data	Debug	Object Name
	116		10	0	0	0	578	bsp led.o
	298		10	0	0	0	1459	main.o
	36		8	428	0	1024	932 startı	p_stm32f429_439xx.o
	132		0	0	0	0	2432	stm32f4xx gpio.o
	18		0	0	0	0	3946	stm32f4xx it.o
	28		6	0	0	0	645	stm32f4xx_rcc.o
	292		34	0	0	0	253101	system_stm32f4xx.o
-								
	926		68	444	0	1024	263093	Object Totals
	0		0	16	0	0	0	(incl. Generated)
	6		0	0	0	0	0	(incl. Padding)
/	*省	略部分*	:/					
=====								
	Code	(inc.	data)	RO Data	RW Data	ZI Data	Debug	
	1012		84	444	0	1024		637 Grand Totals
	1012		84	444	0	1024	262	637 ELF Image Total
	1012		84	444	0	0		0 ROM Totals
 Т	otal F	20 Si	ze (Code	+ RO Data	 \	145	6 ( 1.42ki	======== 3)
					, ata)			•
					+ RW Data)		•	-,



#### 映像组件大小

这部分包含了各个使用到的\*.o文件的空间汇总信息、整个工程的空间汇总信息以及占用不同类型存储器的空间汇总信息,它们分类描述了具体占据的Code、RO-data、RW-data及ZI-data的大小,并根据这些大小统计出占据的ROM总空间。

此处最后两部分信息,如Grand Totals一项,它表示整个代码占据的所有空间信息,其中Code类型的数据大小为1012字节,这部分包含了84字节的指令数据(inc.data)已算在内,另外RO-data占444字节,RW-data占0字节,ZI-data占1024字节。在它的下面两行有一项ROM Totals信息,它列出了各个段所占据的ROM空间,除了ZI-data不占ROM空间外,其余项都与Grand Totals中相等(RW-data也占据ROM空间,只是本工程中没有RW-data类型的数据而已)。



#### 映像组件大小

最后一部分列出了只读数据(RO)、可读写数据(RW)及占据的ROM大小。 其中只读数据大小为1456字节,它包含Code段及RO-data段;可读写数据大小为 1024字节,它包含RW-data及ZI-data段;占据的ROM大小为1456字节,它除了 Code段和RO-data段,还包含了运行时需要从ROM加载到RAM的RW-data数据。

综合整个map文件的信息,可以分析出,当程序下载到STM32的内部FLASH时,需要使用的内部FLASH是从0x0800 0000地址开始的大小为1456字节的空间;当程序运行时,需要使用的内部SRAM是从0x20000000地址开始的大小为1024字节的空间。



#### 映像组件大小

粗略一看,发现这个小程序竟然需要1024字节的SRAM,实在说不过去,但仔细分析map文件后,可了解到这1024字节都是STACK节区的空间(即栈空间),栈空间大小是在启动文件中定义的,这1024字节是默认值(0x00000400)。它是提供给C语言程序局部变量申请使用的空间,若我们确认自己的应用程序不需要这么大的栈,完全可以修改启动文件,把它改小一点,查看前面讲解的htm静态调用图文件可了解静态的栈调用情况,可以用它作为参考。

# 零死角玩转STM32





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺