零死角玩转STM32—M4系列



直接存储器访问

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01

DMA简介

01

DMA功能框图讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"DMA—直接存储器访问"章节

DMA简介



DMA: Data Memory Access,直接存储器访问


DMA1: P->M, M->P,

DMA2: P->M, M->P, M->M

DMA功能框图讲解



- 1-通道+流
- 2-仲裁器
- 3-FIFO
- 4-存储器接口
- 5-外设接口
- 6-编程接口





流:是数据传输的一条链路,每个DMA控制器有8条独立的数据流,每次传输的数据量最大为65535,如果数据的单位为字的话,那一次可以传输256KB。

通道:每个数据流有8个通道选择,每个通道对应不同的DMA请求。



DMA1请求映射

表 35. DMA1 请求映射

外设请求	数据流 0	数据流 1	数据流 2	数据流 3	数据流 4	数据流 5	数据流 6	数据流 7
通道 0	SPI3_RX		SPI3_RX	SPI2_RX	SPI2_TX	SPI3_TX		SPI3_TX
通道 1	I2C1_RX		TIM7_UP		TIM7_UP	I2C1_RX	I2C1_TX	I2C1_TX
通道 2	TIM4_CH1		I2S3_EXT_ RX	TIM4_CH2	I2S2_EXT_TX	I2S3_EXT_TX	TIM4_UP	TIM4_CH3
通道 3	I2S3_EXT_RX	TIM2_UP TIM2_CH3	12C3_RX	I2S2_EXT_ RX	12C3_TX	TIM2_CH1	TIM2_CH2 TIM2_CH4	TIM2_UP TIM2_CH4
通道 4	UART5_RX	USART3_RX	UART4_RX	USART3_TX	UART4_TX	USART2_RX	USART2_TX	UART5_TX
通道 5	UART8_TX ⁽¹⁾	UART7_TX ⁽¹⁾	TIM3_CH4 TIM3_UP	UART7_RX ⁽¹⁾	TIM3_CH1 TIM3_TRIG	TIM3_CH2	UART8_RX ⁽¹⁾	TIM3_CH3
通道 6	TIM5_CH3 TIM5_UP	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH1	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH2		TIM5_UP	
通道 7		TIM6_UP	I2C2_RX	I2C2_RX	USART3_TX	DAC1	DAC2	I2C2_TX




DMA2请求映射

表 36. DMA2 请求映射

12 00.	DIFFE HATINGS							
外设请求	数据流 0	数据流 1	数据流 2	数据流 3	数据流 4	数据流 5	数据流 6	数据流 7
通道 0	ADC1		TIM8_CH1 TIM8_CH2 TIM8_CH3		ADC1		TIM1_CH1 TIM1_CH2 TIM1_CH3	
通道 1		DCMI	ADC2	ADC2		SPI6_TX ⁽¹⁾	SPI6_RX ⁽¹⁾	DCMI
通道 2	ADC3	ADC3		SPI5_RX ⁽¹⁾	SPI5_TX ⁽¹⁾	CRYP_OUT	CRYP_IN	HASH_IN
通道 3	SPI1_RX		SPI1_RX	SPI1_TX		SPI1_TX		
通道 4	SPI4_RX ⁽¹⁾	SPI4_TX ⁽¹⁾	USART1_RX	SDIO		USART1_RX	SDIO	USART1_TX
通道 5		USART6_RX	USART6_RX	SPI4_RX ⁽¹⁾	SPI4_TX ⁽¹⁾		USART6_TX	USART6_TX
通道 6	TIM1_TRIG	TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_CH1	TIM1_CH4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3	
通道 7		TIM8_UP	TIM8_CH1	TIM8_CH2	TIM8_CH3	SPI5_RX ⁽¹⁾	SPI5_TX ⁽¹⁾	TIM8_CH4 TIM8_TRIG TIM8_COM



通道选择,DMA_SxCR:CHSEL



仲裁器



多个DMA请求一起来,怎么办?

- 1、软件阶段, DMA_SxCR:PL
- 2、硬件阶段,数据流编号小的优先级大

同一个数据流只能使用一个通道,同一个DMA控制器可以使用多个数据流。

FIFO



FIFO 源和目标之间的一个数据中转站。

- 1-每个数据流有4字 FIFO, 阈值级别有 1/4、 1/2、
- 3/4 或满, DMA_SxFCR:FTH。
- 2-在开启FIFO的时候,直接模式要禁止,MA_SxFCR:DMDIS

FIFO阈值与突发配置



阈值级别: DMA_SxFCR:FTH; 突发配置: DMA_SxCR:MBURST

表 41.	FIFO	阈值配置
7C T I I		

MSIZE	FIFO 级别	MBURST = INCR4	MBURST = INCR8	MBURST = INCR16	
字节	1/4	4 个节拍的 1 次突发	禁止	禁止	
	1/2	4个节拍的2次突发	8 个节拍的 1 次突发		
	3/4	4个节拍的3次突发	禁止		
	满	4个节拍的4次突发	8 个节拍的 2 次突发	16 个节拍的 1 次突发	
半字	1/4	禁止			
	1/2	4 个节拍的 1 次突发	禁止		
	3/4	禁止			
	满	4 个节拍的 2 次突发	8 个节拍的 1 次突发	** . [.	
字	1/4			禁止	
	1/2	禁止	** . [
	3/4		禁止		
	满	4 个节拍的 1 次突发			

FIFO阈值与突发配置



1-FIFO大小: 4个字, 16个字节, 半字即2

个字节,字即4个字节

2-节拍:即MSIZE的单位


M/P接口,编程接口



1-M接口

2-P接口

3-编程接口



零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺