



GT917S 编程指南

V0.1

2019-08-26

====== 免责声明======

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。深圳市汇项科技股份有限公司(以下简称"GOODIX")对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。未经 GOODIX 书面批准,不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。



1.	接口说明	3
2.	I ² C 通信时序	4
	2.1 主机对 GT917S 进行写操作时序	4
	2.2 主机对 GT917S 进行读操作时序	4
3.	寄存器列表	5
	3.1 实时命令	5
	3.2 配置信息(R/W)	<i>6</i>
	3.3 坐标信息	18
	3.4 手势信息	
	3.5 GT917S 的命令状态寄存器	23
	3.6 HotKnot 的状态寄存器	23
	3.7 HotKnot 的发送缓冲区	24
	3.8 HotKnot 的接收缓冲区	25
4.	上电初始化与寄存器动态修改	2e
	4.1 GT917S 上电时序	2e
	4.2 上电或复位 I2C 地址选择	27
	4.3 上电发送配置信息	28
	4.4 主控响应 "INT Request"	28
	4.5 寄存器动态修改	28
5.	坐标读取	29
6.	工作模式切换	30
	6.1 Normal Mode	30
	6.2 Green Mode	30
	6.3 Gesture Mode	31
	6.4 Sleep Mode	31
	6.5 Approach Mode	32
	6.6 Receive Mode	32
	6.7 Send Mode	33
7.	Gesture 模式驱动修改	34
	7.1 灭屏后进入 Gesture 模式	34
	7.2 灭屏后进入 Sleep 模式	34
	7.3 按电源键(或 home 键)开屏	34
	7.4 建议可与 IR 配合	34
8.	Gesture 模式坐标读取及校验	
	8.1 坐标读取	35
	8.2 坐标及轨迹信息校验	35
Q	版木修订记录	37







1. 接口说明

GT917S 与主机接口共有 6 PIN, 分别为: VDD、GND、SCL、SDA、INT、RESET。

主控的 INT 口线需具有上升沿或下降沿中断触发功能,并且当其在输入态时,主控端必需设为悬浮 态,取消内部上、下拉功能;主机通过输出高、低来控制 GT917S 的 RESET 口为高或低。为保证可靠复 位,建议 RESET 脚输出低 100us 以上。

GT917S 与主机通信采用标准 I2C 通信,最高速率可以支持至 400K bps。当主机采用 200K 以上的 通信速率时,需要特别注意 I²C 口的外部上拉电阻阻值,以保证 SCL、SDA 边沿足够陡峭。GT917S 在 通信中始终作为从设备,其 I²C 设备地址由 7 位设备地址加 1 位读写控制位组成,高 7 位为地址,bit 0 为读写控制位。GT917S有两个从设备地址可供选择,如下表:

7位地址	8 位写地址	8 位读地址
0x5D	0xBA	0xBB
0x14	0x28	0x29

每次上电或复位时需要使用 INT 脚进行 I2C 地址设置,方法请参考"上电或复位 I2C 地址选择"一 章节。

3







2. I²C 通信时序

2.1 主机对 GT917S 进行写操作时序



S: 起始信号。

Address_W: 带写控制位的从设备地址。

ACK: 应答信号。

Register_H、Register_L: 待写入的 16 位寄存器首地址。


Data 1至 Data n: 数据字节 1-n。

E: 停止信号。

设定了写操作寄存器首地址后,可以只写 1 字节数据,也可以一次性写入多个字节数据,GT917S 自 动将其往高地址顺序存储。

2.2 主机对 GT917S 进行读操作时序

先通过前述写操作时序设定需要读取的寄存器首地址,重新发送起始信号进行读寻址,读取寄存器数据。



Address_R: 带读控制位的从设备地址。

NACK: 最后 1 字节读完主控回 NACK。

设定了读操作寄存器地址后,主控可以一次读取 1 字节,也可以一次性读取多个字节数据,GT917S 自 动递增寄存器地址,将后续数据顺序发送。

设定完读操作寄存器地址后的停止信号(上图中的第一个 E 信号)可发可不发,但是重新开始 1℃ 通信 的起始信号必须再次发送。





3. 寄存器列表

3.1 实时命令

Addr	Name	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
0x8040	Command	0x03: 基 0x06: 进 0x0b:手模 0x20: 进 0x22: 进 0x28: 退 0x2A: 退 0x31: 保 0x36: 删	作更新(内 式(不太) 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人	部测试) (A) 0x07: 弱信号) 检测模式 模式 检测模式 可模式 (Res 模版	x02: 差值 0x04: 基 退出充电机 0x0c:自动机 0x21: 立 0x29: 立 served, 实 0x35: 清空 0x37: 查证 wx动定时写	基准校准(莫式 0x 莫式(自动 进入主机接 思出主机接 忌助控 IC 中 旬手势模版	08: 进入手 切换手和手 近检测模式 近检测模式 接复位 IC) 中保存的手 信息。	势唤醒模式 套)		
0x8041	Command_Data	与命令对原	应的数据(不需要下发	数据的命令	数据区下发	文 (0)			
0x8042	Command_ Checksum	命令与数技	居的累加和	校验(sum	(0x8040~0	x8042)==0)			
0x8043	ESD_Check	ESD 保护	机制使用,	在初始化时	付清零,之后	自由驱动进	行读写操作			
0x8044	Request	FW 主动发	FW 主动发送给主控的请求							
0x8045	FW_Status_L	. 程序状太*	程序状太之							
0x8046	FW_Status_H	→ 程序状态字 								







3.2 配置信息(R/W)

Addr	Config Data	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
0x8050	Config_ Version		bit7 为是	· 是否固化标证	已(0:普通	í,1:固化),bit0~bit6 为对应的版本号				
0x8051	X Output Max (Low Byte)				- Ala 🗸	<u> </u>	古	^		
0x8052	X Output Max (High Byte)				▲ 坐	标输出最大的	且			
0x8053	Y Output Max (Low Byte)				ا خام پ	标输出最大的	古			
0x8054	Y Output Max (High Byte)				1 至7	小相山取入	Ħ.			
0x8055	Touch Number		Re	served			输出触点个数	数上限: 1~10)	
0x8056	Module_ Switch1	Temp Config	First Filter New	00: 01: 10: Re	n_Rank 0.4P 0.4P eserved 定义系数	X2Y	Sito	INT 触 00: 上升 01: 下降 10: 低雨 11: 高雨	十沿触发 锋沿触发 电平查询	
0x8057	Module_ Switch2	Rs	svd	Water_S ITO 水状态 下 SITC 处理开 关 0: Dis 1: En		Water_P roof_ Disable 防水功 能开并 0: 开启 防水	LargeTou ch_Res_P oints 0: 只抑制 大面积 touch 的框 1: 有大面 积 touch 则在全异 利地长 出	Expand Dist_Dis 坐标拉伸 处理开关 0: En 1: Dis	Touch_ Key 0:无按键 1:有按键	
0x8058	Module_ Switch3	Monito r_Rela te_Bak Ref_Di s 0: 备份 基准没 学好才 在 Monito	SelfCa pEdge Res_D isable 用滤,2道框 边个内是	INT_ Wakeup 唤醒电 平 0:高电平 唤醒 1:低电平	Rsvd	Water_S ingle_Di s 单指不 进防水, 置1则使 能此处 理。	Rsvd	Inner_ Couple_ Dec 内部串扰 消减处理 开关 0: Dis 1: En	Shape_ En 形变处理 开关 0: Dis 1: En	

用 /	じ オ oted Col	队 Iaborative	创 新 Crea	tive	绩 效 Efficien	t		i O Di.	X^{\otimes}		
		r时致 1:是好 Monitor时一判	否:默 除 0:默 除 1:不 除								
0x8059	Module_ Switch4	SelfCa p_Gre enMod e: Green Mode 用自容 采样 0: Dis 1: En	Custo mize 0: 自手 1: 自手 开定势	Gesture _ Protoc ol_2 0:手坐报默议势处报 比特坐报协。 fi 分析系统 2。	FallingE dgeRef Up 按键下 解 0: Dis 1:En	FirstFilte r_Dis 首下加能 大大能去大能 0: 加正 1: 去抖	Force_ Self_ RectFilter 0:Dis 1:En	Obj_ Normalize _Sen 以感应为 单位的全 屏 Rawdata 归一化处 理开关 0: Dis 1: EN	Obj_ Normaliz e_Drv_Di s 以驱动为 单位的全 屏 Rawdata 归一化处 理开关 0: En 1: Dis		
0x805A	Module_ Switch5	Water _Large _En 水 大本面制 分。dis 不是的。 在一个位。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一个一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 上述,一。 一,一。 一,一,一,一,一,一,一,一 一,一,一,一 一,一,一,一 一,一,一 一,一,一 一,一 一,一 一,一 一,一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Rsvd	KEY_ Form_ En 1T3R 独立按 键 开关 0: 不使 能 1: 使能	KEY_ Sample 1T3R 独 立按键 采样方 式 O: 互容 Single Driving 1: 自容	SelfCap _Resist Commo n 0: Dis 1: En	SelfCap_ Water Proof 0: Dis 1: En	Speed_ Stretch_ En 边缘速度 拉伸开关 0: Dis 1: En	sensor_ key 0: driver 1: sensor		
0x805B	Noise_ Reduction	(0 为关	高阻抗拖尾降噪平均值统计上限 (0为关闭此处理,非0为小于最大差值 的N/32则认为是噪声,参与平均值统计)					ɪ为 1,0~15 ⁻	有效)		
0x805C	Screen_Touch _Level		屏上触摸点从无到有的阈值								
0x805D	Screen_Leave _Level				屏上触摸点从有到无的阈值						



团 队 Collaborative







0.0055		Refresh_Rate	Low_Power_Control				
0x805E	Sys_Control	坐标上报率(周期为 5+N ms)	进低功耗时间,0~14s 可配置,配置 15 则一直				
		手 长 扒 兀 土 钊 <i>佐</i> 粉	不进入低功耗				
0x805F	Shake_Count	手指松开去抖次数 (不能超过按下去抖次数)	手指按下去抖次数				
		Y坐标输出门限: 0~255(以1个最终坐	X 坐标输出门限: 0~255(以 1 个最终坐标点为				
0x8060	X/Y_Threshold	标点为单位,配置为0则一直输出坐标)	单位,配置为0则一直输出坐标)				
	Edge_Diff_		,框左右差值有一个大于阈值时判定为手掌触摸				
0x8061	Threshold		配置为 0 则只要有 1*3、1*4 的框就进入抑制。				
0x8062		上边框的空白区(以32为系数)	下边框的空白区(以32为系数)				
0x8063	Space	左边框的空白区(以32为系数)	右边框的空白区(以32为系数)				
0x8064	Large_Touch		积触摸点个数				
0x8065	Stretch R0		[间1系数				
0x8066	Stretch R1		[间2系数				
0x8067	Stretch_R2		[间3系数				
0x8068	Filter	First_Filter Normal_Fil	ter(原始坐标窗口滤波值,系数为 4)				
		Restrain_Time					
0x8069	Mini_Filter	手指滑动并从屏体最下端离开后的按键 抑制时间(以 100ms 为单位),手指滑 动并从屏体最下端离开后开始计时,若 在该时间段内 touch 按键,则按键会一直被抑制,直到松开按键再次按下(配 0 则不进行该处理)。	划线过程中的小 Filter 设置,最小为 4。				
0x806A	Combine_Dis	手势唤醒合框距离,0~15 可配,合点距 离为配置值的 2 倍开根号 pitch。为了兼 容老配置,配 0 默认与之前处理一样, 合点距离为 2 pitch。	合框距离,0~15 可配,合点距离为配置值的2 倍平方 pitch。为了兼容老配置,配0默认与之 前处理一样,合点距离为2 pitch。				
0x806B	Split_Set	高四位为大面积框拆点距离设置,0~15 可配,拆点距离为配置值的 2 倍平方根 pitch。为了兼容老配置,配 0 默认与之 前处理一样,大面积框拆点距离为 12 平 方根 pitch。	低四位为正常触摸拆点距离设置,0~15 可配, 拆点距离为配置值的 2 倍平方根 pitch。为了兼 容老配置,配 0 默认与之前处理一样,正常触摸 拆点距离为 7 平方根 pitch。				
0x806C	WaterFrame	水状态下,更新备份数据帧的时间,以1	个主循环的周期为单位计时,配置小于8默认为				
0,0000	Time		32.				
0x806D	WaterUpdate		间,以1个主循环的周期为单位计时,配置小于				
0,0000	Time	10 默认为 100。					
0x806E	S_FeedBack	S 型改善负反馈量(1/256 为单位)					
0x806F	Gesture_	双击唤醒驱动线起点裁边,以 0.5pitch	双击唤醒驱动线末端裁边,以 0.5pitch 为单位,				
2,,0001	SpaceD	为单位,配0则不裁剪	配 0 则不裁剪				
		进入重按处理阈值 = 配置值	Touch 判量的倍数,配置越大,消减越多,建议				
0x8070	Shape_Control	*Touchlevel	配置 1~4				
23.00.0	_Val	进入超重按处理阈值 =(配置值	配置0则进入重按时不处理,进入超重按时默认				
		+1)*Touchlevel	为2倍				





G**@**DiX®

用 /	论 団 oted Co∣	队 Iaborative	创 新 Crea	ī tive	绩 效 Efficien	t	G	ODIX®	
0x8085	Self_Tx_Ctrl	Self_ Rx_ PGA_ AAF_ Corner	Self_ ADC_ 8M_ EN		Ref_TRIM 可调)	Self_ TxRef_S EL	(C_Gain(8 档可调) 0: Gain 最大 7: Gain 最小	
0x8086	Self_Rx_Ctrl	Self_ PGA_ C		PGA_R 屿可调)	Self_Rx VCMRZ		Rx_Vcmi 行调)	Self_PGA_GainC (4 档可调)	
0x8087	Pannel_Tx_ Ctrl	Pannel _Rx_ PGA_ AAF_ Corner	Pannel _ADC _8M_ EN	TF	_TxRef_ RIM 可调)	Pannel_ TxRef_S EL		AC_Gain(8 档可调) 0: Gain 最大 7: Gain 最小	
0x8088	Pannel_Rx_ Ctrl	Pannel _PGA _C		_PGA_R ધ可调)	Pannel_ RxVCM RZ		_Rx_Vcmi 行调)	Pannel_PGA_GainC (4 档可调)	
0x8089	Pannel_Dump _Shift	手勢		ド 原始值放力 N 次方)	二系数	屏原	原始值放大系统	数(2的N次方)	
0x808A	Drv_Frame_ Control	Gestur e_Mut ual_SI TO 0: Dis 1: En	Repe	at_Num		SubFrame_DrvNum			
0x808B	Gesture_ SpaceS			^己 点裁边,以 配 0 则不裁	•	双击唤醒感应线末端裁边,以 0.5pitch 为单位, 配 0 则不裁剪			
0x808C	PGA_GAINF			Reserve	d		PGA_(GAINF(8 档可调)	
0x808D	Freq_Hopping _Start	\\ \	/	跳频剂	5围的起点频	页率(以 Bitl	Freq 为单位)		
0x808E	Freq_Hopping _End)		跳频剂	5围的终点频	页率(以 Bitl	Freq 为单位)		
0x808F	Hopping_Flag	Hoppi ng_En	Delay_ Hoppin g	ppin Force_ Reserved					
0x8090	Noise_Detect_ Times		单次噪声 每个频率 欠数,建	Detect_Confirm_Times (名次噪声检测后确定噪声量、建议 20~30)					



		Fast_Hopping_Limit								
	Hoppging_	当前频率的干扰值大			Hopping_Hit_Threshold					
0x8091	Threshold	Fast_Hopping_Limit*4 的时候			率选定条件,当前工作频率干扰量一最					
		快速跳频判断,该设置最少		小干扰量>	、设定值 x4,则选定最优频率和跳频)					
	Nichar Nation	当 ESD 导致最小干扰点大于此	上阈值时, 这		减处理。0 为禁止此功能,设很大的值					
0x8092	Noise_Min_ Threshold	(如 200 或更大)也相当于禁	止此功能。	需要此功能	b 时,建议的设置值是在正常干扰的最					
	Threshold	低频点(取 Lo	低频点(取 LCD 和共模干扰的大者)基础上加上 5~20。							
0x8093	Noise_PGA_	Reserved		_PGA_	Noise_PGA_GAINF					
	GAIN			INC	110105_, 0/(_0/11/11					
		SNR_Improving_Shif	ft							
0x8094	Noise_Dump_	(only for SDC)			Noise_Dump_Shift					
	Shift	对 no-touch 区域差值进行右移								
	11	在查看差值数据时进行	1							
0x8095	Hopping_seg1 _Normalize	Seg1 Normaliz	e 系数(Ra	awdata = ∄	采样数据*设置值/128) ————————————————————————————————————					
0x8096	Hopping_seg1 _Factor	跳频检测区间频段 1 中心点	倍频系数((适用于驱动) A, 驱动 B 在此基础上换算出来)					
0x8097	Hopping_seg2 _Normalize	Seg2 Normaliz	e 系数(Ra	awdata = ∄	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Hopping_seg2									
0x8098	_Factor	跳频检测区间频段 2 中心点	倍频系数((适用于驱动) А , 驱动 В 在此基础上换算出来)					
00000	Hopping_seg3	Cont Norwalia	- 五米 (D		7.1.2.4.4.4.4.4.4.4.0.0.1.					
0x8099	_Normalize	Seg3 Normaliz	e 糸剱(Ri	awdata = 🛪	采样数据*设置值/128)					
0x809A	Hopping_seg3	跳	倍频系数 ((舌用干驱討) A, 驱动 B 在此基础上换算出来)					
	_Factor	DUNE MENTENTAL OF LIM	102/2/20	(AC) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.70 机动口压加工机					
0x809B	Hopping_seg4	Seg4 Normaliz	e 系数(Ra	awdata = ∄	兴样数据*设置值/128)					
	_Normalize	4								
0x809C	Hopping_seg4	跳频检测区间频段 4 中心点	倍频系数(适用于驱动	л А , 驱动 В 在此基础上换算出来)					
	_Factor									
0x809D	Hopping_seg5 _Normalize	Seg5 Normaliz	e 系数(Ra	awdata = ∄	采样数据*设置值/128)					
	Hopping_seg5									
0x809E	_Factor	跳频检测区间频段 5 中心点	倍频系数((适用于驱动	JA,驱动B在此基础上换算出来)					
0,4000	Hopping_seg6	Coac Nov	10 至粉(D	audata 17	ジャド・ボース 空 /古 /4 20 \					
0x809F	_Normalize	Sego Normaliz	e 糸剱(Ri	awdata = ⅓	采样数据*设置值/ 128)					
	Special_Monit	需要特别监控的感应线。若此条	·感应上 1/3	B的节点(Tc	puch 节点不算)都冒起 2*MonitorLevel					
0x80A0	or_Sen_1	的差值且它的一致性变化不大	,则认为是	是异常状态,	更新基准。2至感应总数-1有效。配					
	01_001_1			1 则为不设						
	Special_Monit				puch 节点不算)都冒起 2*MonitorLevel					
0x80A1	or_Sen_2	的差值且它的一致性变化不大 			更新基准。2至感应总数-1有效。配					
				之 1 则为不设						
0x80A2	Special_				对非 0 则默认监控上下左右四根通道。					
	Monitor_Level	任意一根通道 1/3 的节点(To	uch 节点不	.算)都冒起	2*MonitorLevel 的差值且它的一致性					

変化不大、胴认为足界常状态、更新基准。	用 , Devo	〕 Dted Co∣∣	队 laborative	创新 Creative	绩 效 Efficien	t C	i O Di	X^{\otimes}				
				变化7	下大,则认为	是异常状态,更新基准。						
Key 2	0x80A3	Key 1	Key 1 位	置: 0-255 有效(其中			的倍数时表示为	为独立按键,				
The Share The	0x80A4	Key 2	Key 2 位	•								
Name	0x80A5	Key 3	Key 3 位	置: 0-255 有效(其中			的倍数时表示法	为独立按键,				
Name	0x80A6	Key 4	Key 4 位	置: 0-255 有效(其中			的倍数时表示。	为独立按键,				
Level	0x80A7	Key_Area	ŧ		s)	按键有效区间设置	(单侧): 0~	·15 有效				
Level	0x80A8	• — —			触摸	按键按键阈值						
New	0x80A9	•			触摸	安键松键阈值						
Figure	0x80AA	Key_Sens	KeySe	ens_1(按键 1 灵敏/	度系数)	KeySens_2(按	键 2 灵敏度系	〔数〕				
Figure	0x80AB	Key_Sens	KeySe	ens_3(按键 3 灵敏/	度系数)	KeySens_4(按						
TouchLevel	0x80AC	Key_Restrain				Key_Restrain/16 时则	不输出按键)					
TouchLevel 日容感应线有 Touch 阈值,实际使用值为"配置值"2"	0x80AD			自容驱动线	有 Touch 阈	值,实际使用值为"配置	星值*2"					
0x80B0 LINK_SWITCH Reserved LINK_PXY_EN (接近使 ft) LINK_FUN_EN (Link 功能 ft) 0x80B1 LINK_THRESHOLD Data_NoiseThreshold 数据传输的阈值 0x80B2 PXY_THRESHOLD Pxy_NoiseThreshold 接近检测的阈值 0x80B3 Link_DUMP_SHIFT Reserved Link_Dump_shift 0x80B4 Link_Rx_Ctrl Link_PGA_R (4 档可调) Link_Rx VCmi (4 档可调) Link_PGA_GainC (4 档可调) 0x80B5 Freq_Gain0 400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效 450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80AE			自容感应线	有 Touch 阈	值,实际使用值为"配置	星值*2"					
Ox80B0 LINK_SWITCH Reserved PXY_EN (接近使 ft) FUN_EN (民间k 功能 ft) 0x80B1 LINK_THRESHOLD Data_NoiseThreshold 数据传输的阈值 0x80B2 PXY_THRESHOLD Pxy_NoiseThreshold 接近检测的阈值 0x80B3 Link_DUMP_SHIFT Reserved Link_Dump_shift 0x80B4 Link_Rx_Ctrl Link_PGA_R (4 档可调) Link_Rx VCmi (4 档可调) Link_PGA_GainC (4 档可调) 0x80B5 Freq_GainO 400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效 450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80AF	NC			F	Reserved						
0x80B1THRESHOLDData_NoiseThreshold数据传输的阈值0x80B2PXY_ THRESHOLDPxy_NoiseThreshold接近检测的阈值0x80B3Link_DUMP_ SHIFTReserved SHIFTLink_Dump_shift0x80B4Link_Rx_CtrlLink_PGA_R CLink_Rx (4 档可调)Link_Rx_Vcmi VCMRZLink_PGA_GainC (4 档可调)0x80B5Freq_GainO400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80B0			R	eserved		PXY_EN (接近使	FUN_EN (Link 功能				
0x80B2 THRESHOLD Pxy_NoiseThreshold 接近检测的阈值 0x80B3 Link_DUMP_SHIFT Link_Dump_shift 0x80B4 Link_Rx_Ctrl Link_PGA_R (4 档可调) Link_Rx VCmi (4 档可调) Link_PGA_GainC (4 档可调) 0x80B5 Freq_Gain0 400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效 450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80B1			Data	a_NoiseThre	eshold 数据传输的阈值						
0x80B3 Reserved Link_Dump_shift 0x80B4 Link_Rx_Ctrl Link_PGA_R PGA_C (4 档可调) Link_Rx VCMRZ (4 档可调) Link_Rx_Vcmi (4 档可调) Link_PGA_GainC (4 档可调) 0x80B5 Freq_Gain0 400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效 450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80B2			Pxy	_NoiseThres	shold 接近检测的阈值						
0x80B4 Link_Rx_Ctrl PGA_C Link_PGA_R Link_Rx Link_Rx_Vcmi Link_PGA_GainC 0x80B5 Freq_Gain0 400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效 450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80B3			Reserved Link_Dump_shift								
Ox80B5 Freq_Gain0 时无效 HTC效 HTC效	0x80B4	Link_Rx_Ctrl	PGA_				_					
0x80B6 Freq_Gain1 300K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 350K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效	0x80B5	Freq_Gain0										
	0x80B6	Freq_Gain1	300K 增	益调准,调整量为 N/8	8,N 等于 0	350K 增益调准,调整量	量为 N/8,N 等	于0时无效				



			时	无效							
0x80B7	Freq_Gain2	200 增益	•	经量为 N/8,N 无效	Ⅰ等于0时	250K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效					
0x80B8	Freq_Gain3		Re	served		150K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效					
0x80B9	HotKnotNoise Map	Rese	erved	200K	250K	300K	350K	400K	450K		
0x80BA	ExpandFactor		Smoo	thWeight			坐标平滑	骨拉伸系数	•		
0x80BB	NC				F	Reserved					
0x80BC	SelfCancel_ Drv_R				SelfCap l	RC 参数,驯	区动 R				
0x80BD	SelfCancel_ Drv_C				SelfCap l	RC 参数,驯	区动 C	(D)			
0x80BE	SelfCancel_ Sen_R				SelfCap l	RC 参数,愿	感应 R	Y			
0x80BF	SelfCancel_ Sen_C				SelfCap l	RC 参数,愿	感应 C	1	I		
0x80C0	Gesture_ Switch1	左滑	上滑	右滑	w	O	m	е	С		
0x80C1	Gesture_ Switch2	下滑	Z	S	C ^	>	V	双下滑	双上滑		
0x80C2	Gesture_ Switch3	Reserv ed	Gestur e_Self _Wate r_En 手势容 防水关 0: Dis 1:En	Gesture _Water_ En 手势系 统理开 关 0: Dis 1:En	Gesture _Edge_ Restrain 手势系 统边料 并 关 0: Dis 1:En	<,本开关和 c 互斥	屏双击	键双击	键单击		
0x80C3	Pen_Delay			笔状态持	续时间,为	0表示手触摸前不退出笔状态					
0x80C4	Pen_AddTime				进入笔	E 状态检测周	期				
0x80C5	Pen_Dist	进入笔档	犬态检测距	i离,在 Pe		周期内达到) 则关闭笔)		是有效笔触摸	(如果配成		
0x80C6	Pen_Click_ Time1			笔	点击最短时	间(单位:	1/刷新率)				
0x80C7	Pen_Click_ Time2		笔点击最长时间(单位: 1/刷新率)								
0x80C8	Finger_Leave_ Level		手指触摸松键阈值,高于此值 2 倍认为是手指有效触摸								
0x80C9	Finger_Touch _Level						就认为是手持				
0x80CA	Pen_Touch_		<u> </u>	波动笔触摸	上限阈值, 作	低于此值 2 位	倍认为是被动	笔触摸			











	High_Level								
0x80CB	Low_Signal_ Control	弱信	bignal_Point_Max_ Num 号输出点数限制 有效,配无效值默认 为 1)	Low_ Signal_ Ident 弱信号 恶识法等 要合能 出	Glove_ En 0: 不支 持手套 1: 支持	Pen_En 0: 不支持 被动笔 1: 支持被 动笔	Low_Signal_Priority 0: 手指优先于弱信号优先于手	Multi_ Finger_ Dis_ Low_ Signal 1: 多手指 不支持弱 信号	
0x80CC	High_Sens_ Switch	Hold_ High_ Sense 配 1: 关开屏高 误解	Pen_Long_Time_ 长按抑制时间(配 0 表示不打 配大于 6 的数,程序 改配为 6	1~6s) 印制	Key_High_Sens_Shift				
0x80CD	Key_Finger_ Touch_Level_ Base	Key_Fir	高灵敏度下按键的 Touch level 基值 Key_Finger_Touch_Level = Key_Finger_Touch_Level_Base*(2^Key_High_Sens_Shift)						
0x80CE	Key_Finger_ Leave_Level_ Base	Key_Fi	高. nger_Leave_Level =		键的 Leave r_Leave_Le		\Key_High_S	ens_Shift)	
0x80CF	Key_High_ Level_Base	配置了高	Key_High_Level = 5灵敏度并且有按键时	Key_High_		e*(2^Key_Hig		•	
0x80D0	STRETCH_ Extend1	Y	Stretch_R0_down			Stretch_	R1_down		
0x80D1	STRETCH_ Extend2		Stretch_R2_down			Stretch	_R0_left		
0x80D2	STRETCH_ Extend3		Stretch_R1_left			Stretch	_R2_left		
0x80D3	STRETCH_ Extend4		Stretch_R0_right			Stretch_	_R1_right		
0x80D4	STRETCH_ Extend5		Stretch_R2_right		Extend_RM 四边单独拉伸系数基数 配置不为 0 且为自定义拉伸时,则进行四边名 单独拉伸				
0x80D5	Diff_Ratio_ Stretch_Min	差	`		时,关闭该算法),当 LeaveLevel<= 极大值 +Min 输出边界坐标点。				











	(only for SDC)									
0x80D6	Diff_Ratio_ Stretch_Val (only for SDC)			n <= 极大值	<= Le		n+Val 且三段	拉伸已拉到极限的点, 一次拉伸,以优化到边		
0x80D7	Special_ Monitor_Const	Spec	ial_Monitor	_Level 且一	致性变化	比大于 Specia		控机制。满足 nst*100/3 且小于 5,需要强制更新基准。		
0x80D8	Gesture_ BitFreqL		手 热系统	·吸动组 A	B 的基忠	前(57 2205*	1~57.2205*25	6*5 Hz)		
0x80D9	Gesture_ BitFreqH		J 77 XNO		D 113至9		1~37.2203 23	0.5112)		
0x80DA	Gesture_ TouchLevel				手势唤	醒 Touch 阈	值			
0x80DB	Gesture_Self_ Level				手势唤牌	猩自容唤醒阈	值			
0x80DC~ 0x80FB	Sensor_CH0~ Sensor_CH31		ITO Sensor 对应的芯片通道号							
0x80FC~	Driver_CH0~		• •							
0x8111	Driver_CH21	ITO Driver 对应的芯片通道号								
0x8112	Gesture_W_ Limit			置为0为整位为整体高度				置为 0 为整体高度 1/2, 为整体高度 N/16		
0x8113	GestureKey_ GAIN_Shift	Rese	erved	GestureK Ga (4 档	inC		ureKey_Dump	o_Shift(8 档可调)		
0x8114	ObjAvg_Sen			校准后	全屏平均	匀值(以感应	(为单位)			
0x8115	ObjMinW_Sen	.1	ObjMi	in_Sen			ObjW_Sen			
0x8116	Area_Slide		有效通道起始	de_Channe 始位置,进行 下的区域(以 有效)。	 行滑动唤	醒操作时, 单位, 0~25	滑动唤 Slide_Chanr 围内操作有效 配置为非 0,师	lide_Height 醒限制高度,从 nel 开始,向下多大范 女,配置为 0 则无限制, 则限制范围为 0.5+0.5* 直(即 1~4)。		
0x8117	3	Doze_Auto_Wake_TimeCustomize_Limit_Time手势多指长按进 Doze 后,从 Doze 模式自动自定义手势超时时间(单位为 s,配置为 0 则和固定手势长按超时时间相同)。来跑互容时间(N*7*48ms),配置为 0 时, 认为 5S								
0x8118	OneRectLarge Count	一个框内实际触摸点超出该阈值,判断为大面积								
0x8119	WholeLarge Count	全屏实际触摸点数超过该阈值,判断为大面积								
0x811A	MutualKEY_ Rx_Ctrl	Mutual KEY_		Y_PGA_R 可调)	Mutu KEY		alKEY_Rx_ (4 档可调)	MutualKEY_PGA_ GainC(4 档可调)		

用 /	论 団 oted Co∣	队 laborative	创新 Creative	绩 效 Efficien	t	G ⊘ DiX®
		PGA_C		RxVC RZ		
0x811B	MutualKEY_ GAIN_Shift	Reserve d	Mutua	alKEY_Dump_	Shift	MutualKEY_PGA_GAINF (8 档可调)
0x811C	Driver_ Gain0~1	通道 1 调惠	整系数 N, 调整量 等于 0 时无效		通道 0 调整系统	数 N,调整量为 (N) /16,N 等于 0 时无效
0x811D	Driver_ Gain2~3	通道3调整	整系数 N, 调整量 等于 0 时无效	,	通道2调整系统	数 N,调整量为 (N) /16,N 等于 0 时无效
0x811E	Driver_ Gain4~5	通道 5 调整			通道4调整系统	数 N,调整量为 (N) /16,N 等于 0 时无效
0x811F	Driver_ Gain6~7	通道7调整			通道6调整系统	数 N,调整量为 (N) /16,N 等于 0 时无效
0x8120	Driver_ Gain8~9	通道9调整	冬系数 N,调整量等于 0 时无效	-	通道8调整系	数 N,调整量为 (N) /16,N 等于 0 时无效
0x8121	Driver_ Gain10~11	通道 11 调	整系数 N,调整量等于 0 时无效	•	通道 10 调整系	系数 N,调整量为(N)/16,N 等于 0 时无效
0x8122	Driver_ Gain12~13	通道 13 调	整系数 N,调整量等于 0 时无效		通道 12 调整系	系数 N,调整量为(N)/16,N等于 0时无效
0x8123	Driver_ Gain14~15	通道 15 调	整系数 N,调整量等于 0 时无效		通道 14 调整系	系数 N,调整量为(N)/16,N 等于 0 时无效
0x8124	Driver_ Gain16~17	通道 17 调	整系数 N,调整量等于 0 时无效		通道 16 调整系	系数 N,调整量为(N)/16,N 等于 0 时无效
0x8125	Driver_ Gain18~19	通道 19 调	整系数 N, 调整量等于 0 时无效		通道 18 调整系	系数 N,调整量为(N)/16,N 等于 0 时无效
0x8126	Driver_ Gain20~21	通道 21 调	整系数 N, 调整量等于 0 时无效		通道 20 调整系	系数 N,调整量为(N)/16,N 等于 0 时无效
0x8127	Inner_Couple_ Noise_Limit	IC 内部串打	尤值上限。当监测	出来的串扰值	大于此值则将其	卡在此值。实际使用大小为 N*20。
0x8128	NC			F	Reserved	
0x8129	Edge_Res_ Rect	1	ge_Res_Rect_W 坚标抑制区域外氰 大小,1*(N+5)。	需要抑制的框		lge_Res_Rect_Width2 际抑制区域外需要抑制的框大小, 2*(N+4)。
0x812A	Edge_Res_ Shake		Reserved			Edge_Res_Shake 宽度配置,以一个通道为单位,建 议配置 2~3。
0x812B	Edge_Res_ Area	Y轴末端(围单独配置 置比低 4 位	Edge_Res_Area 2.5P 角落处)边绝 置,以 0.25P 为卓 立多 0.5P,配置之 4 位配置的抑制	象坐标抑制范 单位,建议配 为 0 时默认使	边缘坐标	Edge_Res_Area_2 抑制范围,0.25 pitch 为单位 g 0 则关闭边缘抑制功能。
0x812C	Charging_ Level_Factor					=原阈值*(1+设置值)/256)
0x812D	Ghot_Level_	HotKno	t接近检测到一次	欠后,屏体阈值	i放大系数(新闻	國值=原阈值*(1+设置值)/256)





	Footor								
	Factor								
0x812E	Gesture_Ctrl (互容)	Rese	erved	PGA_	GainC	Dum	np_Shift		
0x812F	Gesture_ FreqA_Factor	手势	系统自容	Doze 的驱动		《数 GroupA_Frequenc	ce = 倍频系数 * 基频		
0x8130	Gestrue_Rx_ Ctrl (自容)	Gestur e_PG A_C		e_PGA_R 当可调)	Gesture _RxVC MRZ	Gesture_Rx_Vcmi (4 档可调)	Gesture_PGA_GainC (4 档可调)		
0x8131	Gesture_Ctrl_ 1	置为 0~1 置值+1) ³ 功后一直	星脉冲宽度 4 时,手 *250us, [维持高(se_Time 铥: 250us 为 势唤醒脉冲员 配置为 15 时 或低,由 In	宽度为: (配 t,唤醒成 t_Wakeup	Gesture_Se	Gesture_Self_Frame_Num		
0x8132	Gesture_ Refresh_Rate			手	势唤醒坐标	上报率(周期为 5+ms)			
0x8133	Gesture_Large _Touch		手势唤醒大面积触摸点个数						
0x8134	Gesture_Dis	手势唤霄	星左右滑云 宽度	ure_Width 力有效宽度, 的 1/16。 状认为 5。	单位为屏	/ 手势唤醒上下滑动有约 1/	re_Height 改高度,单位为屏高度的 116。 式认为 8。		
0x8135	Gesture_Time Out	双击唤醒	非法时间	lick_TimeOi J,以 100ms 状认为 15*10	s 为单位,	手势模式长按超时时间	_TimeOut],以 1s 为单位,配置为 0 置大于 10 时为 10s		
0x8136	Gesture_Ctrl_ 2		势多笔间	okes_Interv]隔时间(10 泣)。		宽度/高度小于 3+(Ge	n 唤醒最小字符限制,字符 sture_Min_Restrain/2)通 字符非法。		
0x8137	Finger_Mode_ Shift			星 O 的开口。 弱或宽的 O_l		手模式下差值	直右移缩小系数		
0x8138	Self_Green_ Level				自容 Gree	en Mode 唤醒阈值			
0x8139	Self_BitFreqL			土石位白中	· 44 甘 庄 / ==	7,0005*4, 57,0005*050*	F.I)		
0x813A	Self_BitFreqH	─							
0x813B	Self_Factor	SelfCap 的驱动频率倍频系数 Frequence = 倍频系数 * 基频							
0x813C	Config_ Chksum_H	配置信息 16 位累加和校验(大端模式:高位存入在低地址)							
0x813D	Config_ Chksum_L		配直信息 16 位系加和校验(天编模式:局位存入仕低地址)						
0x813E	Config_Fresh			配.	置已更新标一	记(主控在此写入1)			

配置的具体作用及调试方法详见 GT917S 配置说明。







3.3 坐标信息

Addr	Access	bit7	bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit									
0x8140	R		Pr	oduct ID (Fi	rst Byte, A	SCII 码,如	9)					
0x8141	R		Pro	duct ID (Sec	cond Byte,	ASCII 码,	如 2)					
0x8142	R		Pro	oduct ID (Th	ird Byte,A	SCII 码,如	18)					
0x8143	R		Р	roduct ID (F	orth Byte,	ASCII 码,	如 6)					
0x8144	R			D 为软件型号 大为 26。"0" 换为与		不需要显示						
0x8145	R		Patch 版本号之主版本号(2 位压缩 BCD 码)									
0x8146	R		Pa	tch 版本号之	次版本号(2	位压缩 BCI	D 码)					
0x8147	R			M	ASK 主版本	:号						
0x8148	R			M	ASK 副版本	:号						
0x8149	R			MA	SK 内部版》	本号						
0x814A	R		Bonding	Option	>	7,7	Vendo	r_ID				
0x814B	R				CheckSum							
0x814C	R				Reserved							
0x814D	R				Reserved							
0x814E	R/W	Buffer Status	Large Detect	Rsvd	Have Key	Nun	nber of To	uch Point	is			
0x814F	R	Touch Sta	Rsvd	HotKnot	Rsvd		track	_id				
0x8150 0x8151	R R		Hotkn Ho	otknot=0: poi ot=1: Bit7,P otknot=0: poir	xy_Status; nt 1 x coordi	Bit6,Approd nate (high	ch_Valid byte)					
			Hotkn	ot=1: Bit7,P	•		ch_Valid					
0x8152	R	. 7	7		coordinate	• •						
0x8153	R	A >			coordinate (,						
0x8154	R	<u> </u>		Po	oint 1 size (\	W)						
0x8155	R	Y		pe	oint 1 size (H)						
0x8156	R				Reserved							
0x8157	R	Touch Sta		Reserved			track_	_id				
0x8158	Ř			point 2 x	coordinate	(low byte)						
0x8159	R			point 2 x	coordinate (high byte)						
0x815A	R			point 2 y	coordinate	(low byte)						
0x815B	R		point 2 y coordinate (high byte)									
0x815C	R		point 2 size (W)									
0x815D	R	point 2 size (H)										
0x815E	R		Reserved									
0x815F	R	Touch Sta		Reserved			track	_id				
0x8160	R			point 3 x	coordinate	(low byte)						
0x8161	R			point 3 x	coordinate (high byte)						

用 心 Devoted	团 Co	队 laborative	创新 Creative	绩 效 Efficient	GOODiX®
0x8162	R			point 3 y coordinate	e (low byte)
0x8163	R			point 3 y coordinate	(high byte)
0x8164	R			point 3 size	(W)
0x8165	R			point 3 size	(H)
0x8166	R			Reserve	t
0x8167	R	Touch Sta	F	Reserved	track_id
0x8168	R			point 4 x coordinate	e (low byte)
0x8169	R			point 4 x coordinate	(high byte)
0x816A	R			point 4 y coordinate	e (low byte)
0x816B	R			point 4 y coordinate	(high byte)
0x816C	R			point 4 size	(W)
0x816D	R			point 4 size	(H)
0x816E	R			Reserve	d
0x816F	R	Touch Sta	F	Reserved	track_id
0x8170	R			point 5 x coordinate	e (low byte)
0x8171	R			point 5 x coordinate	(high byte)
0x8172	R			point 5 y coordinate	e (low byte)
0x8173	R			point 5 y coordinate	(high byte)
0x8174	R			point 5 size	(W)
0x8175	R			point 5 size	(H)
0x8176	R			Reserve	d
0x8177	R	Touch Sta	F	Reserved	track_id
0x8178	R			point 6 x coordinate	e (low byte)
0x8179	R			point 6 x coordinate	(high byte)
0x817A	R			point 6 y coordinate	e (low byte)
0x817B	R			point 6 y coordinate	(high byte)
0x817C	R	1		point 6 size	(W)
0x817D	R	A	7	point 6 size	(H)
0x817E	R			Reserve	b
0x817F	R	Touch Sta	F	Reserved	track_id
0x8180	R			point 7 x coordinate	e (low byte)
0x8181	R			point 7 x coordinate	(high byte)
0x8182	R			point 7 y coordinate	e (low byte)
0x8183	R			point 7 y coordinate	(high byte)
0x8184	R			point 7 size	(W)
0x8185	R			point 7 size	(H)
0x8186	R			Reserve	b
0x8187	R	Touch Sta	F	Reserved	track_id
0x8188	R			point 8 x coordinate	· ' '
0x8189	R			point 8 x coordinate	(high byte)
0x818A	R			point 8 y coordinate	` '
0x818B	R			point 8 y coordinate	(high byte)

用 心 Devoted	团 Co	队 aborative	创 新 Creative	绩 效 Efficient	GOODIX®					
0x818C	R			point 8 size (\	N)					
0x818D	R			point 8 size (H)					
0x818E	R			Reserved						
0x818F	R	Touch Sta	R	eserved	track_id					
0x8190	R			point 9 x coordinate	(low byte)					
0x8191	R			point 9 x coordinate (high byte)					
0x8192	R			point 9 y coordinate	(low byte)					
0x8193	R			point 9 y coordinate (high byte)					
0x8194	R			point 9 size (\	N)					
0x8195	R			point 9 size (H)					
0x8196	R			Reserved						
0x8197	R	Touch Sta	R	eserved	track_id					
0x8198	R			point 10 x coordinate	(low byte)					
0x8199	R			point 10 x coordinate	(high byte)					
0x819A	R			point 10 y coordinate	(low byte)					
0x819B	R			point 10 y coordinate	(high byte)					
0x819C	R			point 10 size ((V)					
0x819D	R			point 10 size ((H)					
0x819E	R		Reserved							
0x819F	R			KeyValue						
0x81A0	R	Che	eckSum(sum(0	x814E:cur,len)==0),	长度 len="Touch Points"*8+3					

部分寄存器增补说明如下:

[0x814A] Bit3~Bit0:Vendor_ID

当前模组选项信息,由电路上的 sensor_opt1 和 sensor_opt2 引脚来共同决定标识,当两个选项脚外部连接状态不同时,分别表示 6 种不同的 sensor,如下表所示:

sensor_opt1	sensor_opt2	Vendor_id
GND	GND	0
VDDIO	GND	1
NC	GND	2
GND	300K	3
VDDIO	300K	4
NC	300K	5

[0x814E]

Bit7: Buffer status, 1表示坐标(或按键)已经准备好,主控可以读取; 0表示未就绪,数据无效。





当主控读取完坐标后,必须通过 I2C 将此标志(或整个字节) 写为 0。

Bit4: HaveKey, 1 表示有按键, 0 表示无按键(已经松键)。

Bit3~0: Number of touch points, 屏上的坐标点个数。

[0x814F]

Bit7: touch_sta, 1表示是高灵敏度触摸坐标; 0表示正常灵敏度触摸坐标。

Bit5:Hotknot, 1表示是 Hotknot 接近信息; 0表示非 hotknot 接近信息。

Bit3~0: track id, 触摸点 ID 号。

[0x8177] KeyValue

按键值,KeyValue 的位置并不固定,而是跟在有效坐标的后面。例如 0x8177 是屏上有 5 个坐标 时的按键位置,而有 4 个坐标时按键位置则在 0x816F。







3.4 手势信息

(手势特征信息:复用坐标信息地址)

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0			
0x8140	R		Ge	sture ID (Fi	rst Byte, A	ASCII 码	, G)	•				
0x8141	R		Ges	sture ID (Se	cond Byte,	ASCII	码,E	()				
0x8142	R		Gesture ID(Third Byte,ASCII 码,S)									
0x8143	R		Gesture ID(Forth Byte,ASCII 码,T)									
0x8144	R			手	势主版本号	<u>I</u> J						
0x8145	R			手	势副版本号	<u>I</u> J						
0x8146	R			手	势内部版本	号						
0x8147	R			MA	SK 主版本	号						
0x8148	R			MA	SK 副版本	号						
0x8149	R			MAS	SK 内部版本	7号						
0x814A	R		BondingOptic	n	A		V	endor_	ID			
0x814B	R			(CheckSum							
		手势类型(字	符 ASCII 码表为	示 0x21-0x7E),右滑(OxAA)	,左滑	(0xBE	B),下滑(0xAB),			
0x814C	R/W	上滑(0xBA)	二滑(0xBA),双击(0xCC),按键单击(0xC1、0xC2、0xC4、0xC8,低四位改为按键									
				键值),自	定义(0x0	1~0x0 <i>P</i>	()					
0x814D	R		手势	触摸点个数	(坐标存放	位置 0x	BDA8)				
0x814E	R	缓冲区 1(起始	i位置 0x8150)	协议类型(0x	01: 缓冲	区2(起始位	置 0xE	BDA8)协议类型(
0X014L	IX	单笔手	势,0x02:多	笔手势)	0x0	2: 上排	及所有,	点 ,0 x(03: 上报特征点)			
0x814F	R		A (1)	缓冲	区 1 数据个	数						
0x8150~0x81	_			缓	<u> </u>	<u> </u>						
9E	R	· ·										
				(Check Sum							
00454		1		(地址位置	根据缓冲区	长度变色	化)					
0x8151	R		校验起始地址: 0x814C									
			校验长度(u8): Gesture Data length(缓冲区长度) + 4									
			手势轨迹坐标 16 位 Check Sum(low byte)(地址固定)									
0x819F	R).		校验起	始地址: 0x	BDA8						
				校验长度(u	16): Gest	ure Poir	nts Co	unt * 2				
0x81A0	R		手势轨迹坐	於 16 位 Ch	eck Sum(h	igh byte	e) (地:	址固定)			

(手势坐标信息)

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
0xBDA8	R		Ge	sture point 1	x coordinat	e (low	byte)				
0xBDA9	R		Gesture point 1 x coordinate (high byte)								
0xBDAA	R		Gesture point 1 y coordinate (low byte)								
0xBDAB	R		Ges	sture point 1	y coordinat	e (higl	n byte))			
0xBDAC~	R		Gesture point 2~64 coordinate(坐标个数为 0x814D 的值)								
0xBEA7	K		Gesture poir	ii 2~04 00010	лпасе (坐夜	N 下	∄ ∩XO I	40 円ゾ	且./		





3.5 GT917S 的命令状态寄存器

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
		G ⁻	「917S_Status	: 0x00: 纯角	蚀控检测状态	5; 0x8	88: 从	接近检	测状态;
0x81A8	R		0x99:	主接近检测	状态 ;0xAA	\: 数据	接收制	犬态;	
			0xBB: 💈	数据发送状态	5,表明发送	缓冲区	被正确	角刷新。	
0x81A9	R		GT91	7S_Status_l	Bak: GT91	7S_Sta	atus 的	备份	

该区域的目的是可以通过查询 GT917S 的状态来判断是否命令发送成功,该区域的数据任意时刻都有效。

3.6 HotKnot 的状态寄存器

Addr	Access	Items	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x8800	R	HotKnotSendStatus	HotKnot 发送状态寄存器							
0x8801	R	HotKnotRevStatus	HotKnot 接收状态寄存器							
0x8802	R	HotKnotSendStatusBak	HotKnot 发送状态寄存器的备份,与 HotKnotSendStatus 内容是一样的							atus 内容是一
0x8803	R	HotKnotRevStatusBak	HotKn	ot 接收划	犬态寄存	器的备	份,与 F 的	HotKnoti	RevStat	us 内容是一样
0x8804~ 0x880E		NC				F	Reserve	d		
0x880F	R/W	HotKnotNotifyStatus	的方式	通知 Ho	st,Host	处理完	事物,写	入一个	非 0xAA	NoxAA,以INT 的数,IC 再往 的时间

该区域的数据只有在 Receive mode 或 Send mode 模式下才有效。





3.7 HotKnot 的发送缓冲区

Addr	Access	Items	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
0x8980	W	DataLength	有效数据的长度									
0x8981	W	Data0		第1个字节数据								
0x8982	W	Data1				第	2 个字节	数据				
	W									Y		
0x89FF	R/W	Data127				第 1 :	28 个字	节数据				
0x8A00		DataChkSum	包括长	度数据在	E内和值I	的补码,	注意跟除	直在数据	在后,す	并不固定在此位置		
0x8A7F~ 0x8A80		NC		Reserved								
0x8A81	W	DataFresh		固定位置	置,数据	缓冲区已	己更新标	记(由主	空写入标	记 0xAA)		

- 1) 只有在 Receive mode 模式下,才可以往该区域写入数据,否则会产生不可预期的结果。
- 2) 通过 I2C 发送完待发送数据后,必须再往 0x8A81 位置写入 0xAA, GT917S 的 HotKnot 功能才会启动 发送。否则仍处于接收数据状态。编程时,必须是先发完待传送数据后,再往 0x8A81 处写 0xAA。
- 3) 在往 0x8980 中写入数据时,必须保证此时 IC 运行在 Hotknot_FW,可以从其版本号区别。
- 4) 支持的数据包长度为: 2、4、8、16、32、64、128 (单位为 Byte)。







3.8 HotKnot 的接收缓冲区

Addr	Access	Items	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
0x8B00	R/W	HotKnotRev	buffer									
ОХОВОО	FX/ V V	Status	status									
0x8B01	R/W	DataLength		有效数据的长度								
0x8B02	R	Data0		第1个字节数据								
0x8B03	R	Data1			穿	第2个字	节数据					
	R							>				
0x8B81	R	Data127			第	128 个字	2节数据					
0x8B82 -0x8B83	R	DataChkSum	数据	CRC16 杉	 交验,注意		数据之后	,并不固	定在此位			

- 1) 0x8B00.bit7: Buffer status 为 1 时,接收数据缓冲区数据已准备好,可读取。同时对应的 HotKnotRevStatus 状态为 0x03.
- 2) 该区域的数据只有在 Receive mode 模式下才有效。buffer status 为 1 时,表明接收数据缓冲区数据 已准备好,可读取。
- 3) DataLength 必须小于等于 128。
- 支持的数据包长度为: 2、4、8、16、32、64、128 (单位为 Byte)。






4. 上电初始化与寄存器动态修改


4.1 GT917S 上电时序

主机上电后,需要控制 GT917S 的 AVDD、VDDIO、INT、Reset 等脚位,控制时序请遵从如下时序图:



INT T2 时间后,主控是要输出高,还是低,取决于主机要用何 I²C 从设备地址与 GT917S 芯片通信,若用地址 0x28/0x29,则输出高;若用地址 0xBA/0xBB,则输出低。

主机复位 GT917S 的控制时序如下:









4.2 上电或复位 I2C 地址选择

GT917S 的 I2C 从设备地址有两组,分别为 0xBA/0xBB 和 0x28/0x29。主控在上电初始化时或通过 Reset 脚复位(唤醒)时,均需要设定 I2C 设备地址。控制 Reset 和 INT 口时序可以进行地址设定,设定方法及时序图如下:

设定地址为 0x28/0x29 的时序:



设定地址为 0xBA/0xBB 的时序:









4.3 上电发送配置信息

主机控制 GT917S 上电过程中,当主控将自身 INT 转化为悬浮输入态后,需要延时 50ms 再判断是 否需要发送配置信息。如果收到了"0x01"请求,就需要发送配置信息,否则不需要。

4.4 主控响应 "INT Request"

1) Request 数据说明

数据	说明
0x00	主控发给触控 IC 的 ACK
0x01	青求主控下发配置信息
0x03	清求主控复位 GT917S
0xFF	DLE,无需处理
Others	保留,无需处理

2) 如何响应"0x01"请求

- a) 主控发生 INT 中断且读取到 0x814E=0 时,请读取 0x8044 "Request"寄存器,如果 0x8044=0x01,则表明是 "0x01" 请求。
- b) 将所有配置信息通过 I2C 写入到配置信息区中(参考 3.2 配置信息一节)。
- c) 通过 I2C 将 0x8044 写 0,完成"0x01"请求的响应。
- 3) 如何响应"0x03"请求
 - a) 主控发生 INT 中断且读取到 0x814E=0 时,请读取 0x8044 "Request"寄存器,如果 0x8044=0x03,则表明是 "0x03" 请求。
 - b) 按照复位时序对 GT917S 进行复位,完成"0x03"请求。

4.5 寄存器动态修改

GT917S 支持寄存器动态修改,当按照第 2 节时序对配置区内(0x8050-0x813B)任何寄存器修改时,需要更新 Config_Chksum(0x813C/0x813D),并在最后将 Config_Fresh (0x813E)写为 1,否则不生效,对配置区外的寄存器改写则无需更改 Config_Chksum 和 Config_Fresh。







5. 坐标读取

主控可以采取轮询或 INT 中断触发方式来读取坐标,采用轮询方式时可采取如下步骤读取:

- 1) 按第二节时序, 先读取寄存器 0x814E, 若当前 buffer (buffer status 为 1) 数据准备好,则依据 手指个数读、按键状态取相应个数的坐标、按键信息。
- 2) 若在 1 中发现 buffer 数据(buffer status 为 0)未准备好,则等待 1ms 再进行读取。

采用中断读取方式,触发中断后按上述轮询过程读取坐标。

GT917S 中断信号输出时序为(以输出上升沿为例,下降沿与此时序类同):

- 1) 待机时 INT 脚输出低。
- 有坐标更新时,输出上升沿。 2)
- 3) 输出上升沿后,INT 脚会保持高直到下一个周期(该周期可由配置 Refresh_Rate 决定)。请在一 个周期内将坐标读走并将 Buffer status(0x814E)写为 0。
- a) 若主控未在一个周期内读走坐标,下次 GT917S 即使检测到坐标更新会再输出一个 INT 脉冲但不 更新坐标。
- 若主控一直未读走坐标,则 GT917S 会一直打 INT 脉冲。










6. 工作模式切换

GT917S 工作模式分为 Normal、Low Power(Green)、Sleep、Gesture 四种,各种工作状态间相互转换关系如下图所示:



6.1 Normal Mode

GT917S 在 Normal mode 时,最快的坐标刷新周期为 5ms-20ms 间(依赖于配置信息的设定,配置信息可控周期步进长度为 1ms)。

6.2 Green Mode

Normal mode 状态下,一段时间无触摸事件发生,GT917S 将自动转入 Green mode,以降低功耗。GT917S 无触摸自动进入 Green mode 的时间可通过配置信息设置,范围为 0~14s,步进为 1s,Green Mode 可通过配置关闭。在 Green mode 下,GT917S 扫描周期约为 40ms,若检测到有触摸动作发生,自动进入 Normal mode。








6.3 Gesture Mode

若主 CPU 通过 I2C 命令,GT917S 进入 Gesture 模式后,可通过滑动屏体、双击或在屏体书写特 定小写字母实现唤醒。

在 Gesture 模式下, GT917S 检测到手指在屏体上滑动足够的长度、双击动作、书写特定字符、书 写自定义字符, INT 就会输出一个 250us 以上的脉冲或一直维持高/低(配置可配), 主控检测到脉冲/电 平状态后醒来亮屏。

以 INT 高唤醒主控为例(低唤醒则 INT 波形相反):



6.4 Sleep Mode


主 CPU 通过 I2C 命令, 使 GT917S 进入 Sleep mode (需要根据配置先将 INT 脚输出低电平、高电 平或 Floating)。主控 INT 的配合由 INT 脚的外部状态及配置决定,原则是要省电以及保证 GT917S 睡 眠时的 INT 输入+上(下) 拉能够得到对应的高(低)电平。

当需要 GT917S 退出 Sleep mode 时,主机根据配置输出一个 2~5ms 的高(低)电平到 INT 脚, 唤醒后 GT917S 将进入 Normal mode。下发 I2C 关屏命令与唤醒之间的时间间隔要求大于 58ms。

以 INT 高唤醒触控 IC 为例(低唤醒则 INT 波形相反):



Email: info@goodix.com



6.5 Approach Mode

在GT917S运行在Normal mode或Green mode时,主CPU通过下发0x20或0x21命令,使GT917S进入Approach mode。该模式下,触控检测和近场的接近检测相间进行。Approach mode 在发送端与接收端模式存在区别:在发送端是会通过驱动感应通道发送约定规律约定频率的信标,发送完再检测是否收到接收端返回的约定规律约定频率的信标,以此判定有无接收端存在。在接收端,Approach mode一直检测是否收到发送端发来的约定规律约定频率的信标,若检测到,返回约定规律约定频率的信标通知发送端。在 Approach mode 下,当发现近场范围存在可通讯终端,会以INT的方式通知主 CPU来获取状态。为了保证收发双方可靠的检测到对方,当获取到接近状态后,须继续保持至少 150ms 检测,主 CPU 再下发 HotKnot 传输固件进入 Receive mode。

6.6 Receive Mode

在 GT917S 运行在 Approach mode 时,主 CPU 获取到 GT917S 检测到可通讯终端,主 CPU 再下发 HotKnot 传输固件使 GT917S 进入 Receive mode。在该模式下,不断地检测有无起始帧信号,检测到后,开始检测数据,接收完成后,进行校验,若校验失败,重新开始接收;若接收成功,则以 INT 方式通知主 CPU 来接收缓冲区读取数据。







6.7 Send Mode

在 GT917S 运行在 Receive mode 时,主 CPU 将待发数据发送至发送缓冲区,GT917S 检测到发送缓冲区被刷新且有数据需要发送时,自动从 Receive mode 切换到 Send mode。在该模式下,先发送起始帧信号,并检测到接收端有返回 ACK,再接着发送数据信号,发送完一个数据序列,开始检测 ACK;若 ACK 没有或不对,重发刚发过的字节,重发若超过五次都失败,会将本帧数据重新开始发送,直到主 CPU 超时使其退出。数据成功发送完成后,待主 CPU 处理完或超时后,自动切换到 Receive mode。







7. Gesture 模式驱动修改

7.1 灭屏后进入 Gesture 模式

- 接电源键(或其他按键)关屏时,往 0x8040~0x8042 下发命令 0x08, 0x00, 0xF8;
- 手机自动灭屏时的修改与按电源键(或其他按键)关屏时的修改一致;
- c) 在灭屏的过程中,滑动、双击屏体或书写特定字符 INT 会输出一个 250us 以上(可配置)的脉冲, 主控收到脉冲后读取 0x814C 的值,如满足唤醒条件则醒来亮屏,否则清零 0x814C 等待下一次 脉冲。

7.2 灭屏后进入 Sleep 模式

- 按电源键(或其他按键)关屏时,往 0x8040~0x8042 下发命令 0x05,0x00,0xFB;
- 手机自动灭屏时的修改与按电源键(或其他按键)关屏时的修改一致;
- c) 此模式下只能通过电源键(或 home 键)唤醒。

7.3 按电源键(或 home 键)开屏

任何模式下按开屏键(或 Home 键)开屏,直接按照复位时序复位 IC,执行复位流程。

7.4 建议可与 IR 配合

如果可以用IR来配合,灭屏时当IR检测到有物体遮挡,可进入原Sleep模式,使耗电更少;检测 无遮挡则进入手势唤醒模式,进入不同模式的方法同上所述(需复位再下发命令)。







8. Gesture 模式坐标读取及校验

8.1 坐标读取

在 **Gesture** 模式下,主控读取到 **0x814C** 非 **0** 时,可以读取手势特征信息或者手势坐标信息来描绘用户的唤醒轨迹。

手势协议类型: 主控读取 0x814E 寄存器, 获取手势协议类型, 当前支持协议类型如下:

bit7~bit4 (辅助信息):

0x00: NULL:

0x01: Reserved:

0x02: 多笔手势断点位置。

bit3~bit0 (手势坐标信息):

0x00: NULL:

0x01: Reserved:

0x02: 手势触摸轨迹点(每隔相同距离获取的手指触摸位置);

0x03: 手势触摸特征轨迹点(根据手势类型抽取出的触摸特征轨迹点,例如: W 的特征轨迹点为起点、三个转折点、终点)。

手势辅助信息: 主控读取 0x814F 寄存器, 获取辅助信息长度, 然后以这个长度读取 0x8150~0x81A0 寄存器, 可以获取到手势的一些辅助信息。

多笔手势断点位置:多笔手势每笔画结束位置,笔画序号从0开始。

手势坐标信息: 主控读取 0x814D 寄存器,获取到手势轨迹点数,按照每 4 个寄存器对应一个触摸点数,然后读取 0xBDA8 ~ 0xBEA7 寄存器,通过这些信息可以描绘出用户真实触摸轨迹。

8.2 坐标及轨迹信息校验

为了加强系统的可靠性,与主控交互的数据均需采用校验的方式,如果是主控读取,需采用多次读取的方式保证可靠性。

校验方式分两种,一种是对手势极值点坐标上报时的校验,一种是对手势完整轨迹坐标点上报时的校





验。当主控收到中断需要来读取手势信息时,先判断 0x814E 最高位是否为 1,为 1则表示需要校验功能, 按下面的两种方式进行校验;否则不需要校验功能,直接按照8.1来读取坐标。

a) 手势极值点坐标上报校验(采用8位的校验方式)

从 0x814C 地址开始,连续读取(缓冲区长度+5)个 u8 的数据,相加为 0表示校验通过,否则校验不 通过,需重新读取一遍;若仍错,丢弃本次数据,同时清除 0x814C (FW 收到此标记清除,回到重新识别 触摸的状态)。

b) 手势轨迹上报校验(采用 16 位校验方式)

从 0xBDA8 地址开始,连续读取(手势触摸点个数*2)个 u16 的数据,再读起始地址 0x819F的一个十 六位校验和数据,相加为 0 表示校验通过,否则校验不通过,需重新读取一遍;若仍错,丢弃本次数据, 同时清除 0x814C (FW 收到此标记清除,回到重新识别触摸的状态)。

注意: 0x819F 是校验和的低位, 0x81A0 是校验和高位, 0x814E 最高位置 1, 表示有校验功能。







9. 版本修订记录

文件版本	修订日期	修订
V0.1	2019-08-26	预发布版

