Práctica 1: Instalar GHDL

- 1. Ingresar a la página https://ghdl.readthedocs.io/en/latest/getting/Releases.html, donde se descargará el compilador de GHDL.
 - a. Ir a la sección "Downloading pre-built packages.
 - b. Seleccionar el Sistema operative con el que trabaja el equipo.
 - c. Hacer clic en el botón de fondo verde correspondiente al sistema operativo con el que trabaja el equipo.

Pre-built packages of older releases Release/Tag Date **Downloads** 19k v0.36 2019-03-03 v0.36-rc1 2019-02-23 20181129 2018-11-29 v0.35 2017-12-14 v0.34 2017-08-15 2017-03-01 2017-03-01 2016-09-14 2016-09-14 2016-06-07 2016-06-07 2016-05-03 2016-05-03 v0.33 2015-11-18

- 2. Después de que se haya terminado de descargar el archivo, extraerlo y guardarlo en una carpeta en una ubicación específica dentro del equipo y no olvidar dónde se encuentra esta.
- 3. Identificar donde se encuentra la carpeta Bin dentro de la descarga que se realizó y copiar la ubicación de la misma en el portapapeles.
- 4. Abrir Windows y teclear "Editar las variables del entorno del sistema".

- 5. Abrir el panel y seleccionar: "Variables de entorno..."
- 6. Seleccionar la opción "Nueva" y a continuación pegar la dirección del portapapeles en el campo "Valor de la ". Se debe escribir el nombre de ese Path en el campo "Nombre de la".
- 7. Abrir el símbolo de sistema.
- 8. Ingresar en el símbolo del sistema el comando GHDL --version y deberá aparecer la siguiente pantalla:

```
C:\Users\Emérico Pedraza>ghdl --version
GHDL 0.36 (v0.36) [Dunoon edition]
Compiled with GNAT Version: 8.2.0
llvm code generator
Written by Tristan Gingold.
Copyright (C) 2003 - 2019 Tristan Gingold.
GHDL is free software, covered by the GNU General Public License. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
C:\Users\Emérico Pedraza>
```