
# 120

Circuito Inter-Integrado
Protocolo para la comunicación CI
1882 Philips lo integro para la comunicación entre CI de televisores
I2C en 2012 fue establecido con la versión 4

# BUS


- El I<sup>2</sup>C está diseñado como un bus maestro-esclavo
- Transferencia Siempre inicializada por el Maestro



- El LPCXpresso 1769 tiene tres interfaces l<sup>2</sup>C
- I<sup>2</sup>C está destinado a ser un sistema de bus para el uso de PCB.
- De acuerdo con la especificación I<sup>2</sup>C, la longitud máxima de las pistas es de 50 cm.
- Caracteristicas:
  - 2-wire (SCL, SDA)
  - Ambas líneas precisan resistencias de pull-up.
  - El Bus I<sup>2</sup>C trabaja con lógica positiva, nivel alto en la línea de datos corresponde a un 1 lógico.

• 127 dispositivos (7 bit de direccionamiento – 16 direcciones reservadas – 112

posibles quedan)




• Aplicaciones: Sensores de Temperatura, ADC, DAC, IMUs etc.

Modo	Velocidad de transmisión máxima	Dirección
Standard Mode (Sm)	0,1 Mbit/s	Bidireccional
Fast Mode (Fm)	0,4 Mbit/s	Bidireccional
Fast Mode Plus (Fm+)	1,0 Mbit/s	Bidireccional
High Speed Mode (Hs-mode)	3,4 Mbit/s	Bidireccional
Ultra Fast-mode (UFm)	5,0 Mbit/s	Unidireccional

#### **COMUNICACION**


- Bus libre -> cuando ambas señales están en estado lógico alto.
- Maestro ocupa el Bus.



Se transmite la dirección y el bit R/W



- SI el esclavo reconoce su dirección, responde con un bit en bajo (ACK)
- Si el bit R/W enviado fue 1(Lectura=Recibir del Esclavo)
- Si el bit R/W enviado fue 0(Escritura=Enviar al Esclavo)
- Maestro envía dir de registro interno
- ACK esclavo
- Lee o Escribe
- Bit de parada



# Ejecutar en LPC Exp 1769

#### Import library

• #include "i2c.h"

#### Initialize

- On the LPC1769 there are three I<sup>2</sup>C interfaces.
- **I2COInit()**; //Set PIO-0.27 and PIO-0.28 to SDA and SCL.
- I2C1Init (select port);
  - If select port = 0: //Set PIO-0.0 and PIO-0.1 to SDA and SCL.
  - If select port = 1: //Set PIO-0.19 and PIO-0.20 to SDA and SCL.
- I2C2Init (); //Set PIO-0.10 and PIO-0.11 to SDA and SCL.

- #define PORT\_USED1 // Definimos el puerto a usar, de lectura
- Es el mismo numero que el numero de interfaz i2c inicializada.

#### Ej:

```
I2C2Init ();
int PORT_USED = 2;
```

- Definimos la dirección del esclavo, en este caso una memoria
- pcf8594p = 0b01001110 = 0x4e
- I2CMasterBuffer[PORT\_USED][0] = PCF8594\_ADDR
- I2CWriteLength [PORT\_USED] = number;//Largo de lo que se escribe, minimo 2 bytes, 1 para la dirección y otro para el dato que se escribe
- I2CReadLength [PORT\_USED] = times to read;
- I2CMasterBuffer [PORT\_USED] [master buffer position] = 8 bit write data; la posicion[0] es la addrs del slave

- Lectura
- I2CMasterBuffer [PORT\_USED] [master buffer position] = I2C address + 1;

- Leer el buffer del esclavo
- variable = I2CSlaveBuffer [PORT\_USED] [slave buffer position];

- Realizar la comunicación
- I2CEngine(PORT\_USED);

#include "LPC17xx.h" // SETTINGS // Inicializa el I2C1 **I2C1Init(0)**; **12C** // variable "PORT USED" == int PORT USED = 1numero de puerto utilizado **I2CMasterBuffer** [PORT\_USED][0] = 0b01001110; // Direccion del Esclavo I2CReadLength[PORT\_USED] = 4; // 4 byte read length // 2 byte write length I2CWriteLength[PORT\_USED] = 2; while(1) I2CMasterBuffer [PORT\_USED] [1] = 0x01; // Write 0x01 I2CMasterBuffer [PORT\_USED] [2] = 0b01001111; // Command to read (read bit is high) I2CEngine( PORT\_USED ); // Communicate with i2c


## Ejecución de Engine I2C

#### LAYOUT OF MASTERBUFFER

0	Device address + write bit
1	Write data 1
2	Device address + read bit

#### LAYOUT OF SLAVE BUFFER

0	Read data 1
1	Read data 2
2	Read data 3



## Recursos

- https://www.lpcware.com/content/nxpfile/mcb1700-sample-codebundle-lpc1769-peripherals-using-lpcxpresso (Ejemplos de uso de periféricos incluido I2C)
- http://robots-argentina.com.ar/Comunicacion busl2C.htm
- http://www.nxp.com/documents/data\_sheet/PCF8594C\_2.pdf
- http://nanohome.be/nxp/LPC1769 Pins.php (Pin Configurator LPC1769)
- <a href="http://www.brc-electronics.nl/i2c">http://www.brc-electronics.nl/i2c</a> (Listado para configurar puertos)