

UE A211 : Systèmes Embarqués I

Professeur: COSTA EMILE

## RAPPORT DE LABORATOIRE

Etudiants: FINYA ALBAN

KORKUT CANER

TP3 - Mise en oeuvre de la communication série (UART)

# Table des matières

1	Objectif du TP	2
2	Introduction2.1 Notions prérequises	<b>3</b> 3
3	Schéma de principe	6
4	Algorigramme	7
5	Code source	8
6	Analyse du code source	12
7	Conclusion	14
A	ANNEXE - Datasheet PIC18F45K22	15
В	Programme Python	16
C	Bibliographie	17

## 1 Objectif du TP

Dans cette troisième séance de TP nous avons introduit la transmission/ réception série appelée UART. Pour ce faire, il nous a été demandé de réaliser un mini-projet consistant à afficher des valeurs sur un écran LCD via le microcontrolleur PIC18F45K22 et un Terminal RS232. Comme le montre la figure 1. La première ligne de l'écran LCD devra contenir les valeurs XXX (commandé par les boutons 1 et 2), YYY (commandé par les boutons 2 et 3), ZZZ (commandé par le potentiomètre) et OK ou NOK, en fonction du statut de la connexion entre l' $UART_{\mu C}$  et l' $UART_{PC}$ .

La seconde ligne quant à elle devra afficher des valeurs envoyées sous la forme [999;999] depuis un Terminal au  $\mu$ C.




FIGURE 1 – Croquis du travail à réaliser

#### 2 Introduction

Avant d'introduire le travail à réaliser, il nous semblait indispensable d'aborder quelques notions préliminaires afin de comprendre le mécanisme de la communication.

### 2.1 Notions prérequises

L'UART est un mode de communication asynchrone caractérisé par les éléments suivants :

- Transmission de données d'un équipement à un autre en P2P;
- Stockage des données dans un buffer (mémoire tampon) d'une capacité de 64 octets;
- Transmission asynchrone. La notion de baudrate <sup>1</sup> permet dès lors la synchronisation des données;
- Niveaux de tension logiques de type TTL (0V à 5V).

Les données à transmettre existent sous forme parallèle (octet) et sont transmises sous forme série (LSB en premier). L'opéation inverse est réalisée à la réception. La constitution des trames est la suivante :

- 1 bit de départ;
- 7 à 8 bits de données;
- 1 bit de parité optionnel;
- 1 ou 2 bits d'arrêt.

A la sortie d'un UART, les bits sont généralement représentés par des tensions de niveau logique. Ces bits peuvent devenir RS-232, RS-422, RS-485, ou peutêtre d'autres spécifications définis par les propriétaires du matériel considéré. Dans le cadre du laboratoire, nous avons utilisé la norme standard RS232 (niveaux logiques  $\pm 15V$ . Nous n'entrerons pas dans les détails de ce standard. Notons simplement qu'il est présent sur la plupart des ordinateurs depuis les années 80 et qu'il est communément appelé port série.

<sup>1.</sup> Nombre de *symboles* par seconde.

#### 2.2 Démarche suivie

Afin de pouvoir faire communiquer la simulation Proteus avec un Terminal RS232 tournant sur une même machine, il nous a fallu créer 2 ports série virtuels et les relier entre eux. N'ayant pas réussi à utiliser le *polling* ou les *interrupt* pour vérifier l'état de la connexion entre le PC et le  $\mu$ C, nous avons rédigé un script **Python** afin de vérifier l'état de la communication. Le principe de ce programme est le suivant :

Les ports série ne peuvent pas être exploités par deux processus différents. Dans ce cas, si notre programme Python arrive à se connecter au  $\mu$ C, nous pouvons déduire que les 2 processus ne sont pas connectés.

```
Microsoft Windows [version 10.0.18363.657]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User>python Desktop\TP3.py
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal déconnecté.
```

FIGURE 2 – Programme Python servant à interroger le  $\mu C$ 

En suivant cette logique, notre programme envoie un caractère NACK au  $\mu C$  qui a été programmé pour reconaître ce caractère. Une fois ce signal reçu, on peut afficher le message NOK sur le LCD. Il est évident que ce programme devra être lancé après avoir connecté Proteus au Terminal.

Tout au long de notre travail, nous nous sommes souvent demandé si le format des caractères envoyés était correct. Pour y remédier, nous avons utilisé un logiciel appelé **RealTerm NO Port Scan** qui nous a permis de *sniffer* les ports lors des échanges.

Nous avons rédigé un fichier README.md afin de faciliter l'utilisation du programme.




FIGURE 3 – RealTerm NO Port Scan

## 3 Schéma de principe

Le schéma de principe ainsi que la simulation ont été réalisés sur Proteus. Les composants utilisés sont les suivants :

- PIC18F45K22;
- 4 Résistances 330Ω;
- 1 Potentiomètre 1kΩ;
- 1 LCD 16x2;
- 4 Boutons poussoir;
- 6 Alimentations 5V;
- 1 Masse;
- 1 COMPIM (RS232).




FIGURE 4 – Schéma de principe sur Proteus

Il est indispensable de bien configurer le composant appelé *COMPIM* afin de garantir la communication.

## 4 Algorigramme

Toujours en partant du travail précédent, nous avons restructuré notre algorigramme afin qu'il réponde au programme à coder. Afin de ne pas surcharger le rapport, nous ne présenterons ici que les nouvelles fonctions créées.




FIGURE 5 – Algorigramme du programme principal

#### **5** Code source

```
1 // Directives au preprocesseur
2 #define SOT 2
3 #define EOT 3
4 #define LF 10
5 #define CR 13
7 // Connexions du module LCD
8 sbit LCD_RS at RB4_bit;
9 sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
15 sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
19 sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
20 sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
21 // Fin des connexions du module LCD
23 // Declaration des variables globales
int val_1 = 0;
val_2 = 0;
 bit ready_to_send;
 unsigned int pot_val;
 unsigned int old_pot_val;
32 char content_line_1[16];
33 char content_line_2[16];
34 char buffer [12];
35 char recieved_data[12];
 // Envoi des valeurs
 void send_values(){
    if (ready_to_send){
      UART1_Write(SOT);
     UART1_Write_Text(content_line_1);
```

```
UART1_Write(EOT);
      UART1_Write(LF);
43
      UART1_Write(CR);
44
      ready_to_send = 0;
45
    }
46
  // Reception des valeurs
  void recieve_values(){
    if (UART1_Data_Ready()) {
      UART1_Read_Text(recieved_data,"]",10);
51
      strncpy(buffer, recieved_data+2,1);
53
      if (recieved_data[0] == 0x15){
54
                    le message provient du programme Python:
55
        Lcd_Out(1,14, "NOK");
        Delay_ms (500);
57
      }
      else {
59
        // Cas o
                    le message provient du Terminal RS232:
        strncpy(buffer, recieved_data+2,3);
        Lcd_Out(2,3, buffer);
62
        strncpy (buffer, recieved_data+5,3);
        Lcd_Out(2,9, buffer);
64
        Lcd_Out(1,14, " OK");
66
      memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
68
69
70
  // Lecture de l'etat des boutons
  void update_values(){
      if (Button(&PORTC, 0, 1, 0) && val_1 + 10 <= 255) {
      val_{-}1 += 10;
      ready_to_send = 1;
      delay_ms(300);
76
      }
      if (Button(&PORTC, 1, 1, 0) && val_1 - 10 >= 0) {
      val_{-}1 = 10;
80
      ready_to_send = 1;
      delay_ms(300);
82
83
84
```

```
if (Button(&PORTC, 2, 1, 0) && val_2 + 10 <= 255) {
       val_{-2} += 10;
86
       ready_to_send = 1;
87
       delay_ms(300);
88
       }
       if (Button(&PORTC, 3, 1, 0) && val_2 - 10 >= 0) {
91
       val_2 = 10;
92
       ready_to_send = 1;
93
      delay_ms(300);
94
95
96
97
98
  // Lecture de l'etat du potentiometre
void update_pot(){
     old_pot_val = pot_val;
     pot_val = ADC_Read(0);
     if (old_pot_val != pot_val){
103
      ready_to_send = 1;
104
    }
105
106
107
  // Met a jour l'ecran du LCD
  void update_LCD() {
109
     sprintf(content_line_1, "%03u %03u %04u", val_1, val_2, pot_val);
110
     sprintl(content_line_2, "A:
111
    Lcd_Out(1, 1, content_line_1);
    Lcd_Out(2, 1,content_line_2);
    //Lcd_Chr_CP(buffer);
114
115
  // Affichage du message initial sur le Terminal
  void terminal_init_message(){
118
     UART1_Write_Text("Connect au PIC18F45K22");
119
    UART1_Write(LF);
120
    UART1_Write(CR);
                                      mon programme ... ");
    UART1_Write_Text("Bienvenue
    UART1_Write(LF);
    UART1_Write(CR);
124
    UART1_Write_Text("Format des donn es
                                                 envoyer: [X;Y]");
125
    UART1_Write(LF);
126
    UART1_Write(CR);
```

```
UART1_Write_Text("O X et Y sont des entiers compris entre 0 et
      999.");
    UART1_Write(LF);
129
     UART1_Write(CR);
130
131
132
133 // Affichage du message initial sur le LCD
  void LCD_init_message(){
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
135
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
136
    Lcd_Out(1,1,"Initialisation...");
137
    Delay_ms (1000);
138
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
139
140 }
  // Initialisation des routines uniques
142 void init(){
    ANSELA = 0b00000001;
143
    ANSELB = 0;
144
    ANSELD = 0;
145
146
    ANSELC = 0;
147
     ready_to_send = 0;
148
149
    // Desactive les comparateurs
150
    C1ON_bit = 0;
151
    C2ON_bit = 0;
152
153
    // Initialise les entrees et sorties
154
    TRISC = 0b10001111;
155
156
    TRISA = 0b00000001;
157
158
    /*Initialise les objets lies
159
    au bibliotheques utilisees*/
160
    ADC_Init();
161
162
     UART1_Init (9600);
163
     terminal_init_message();
164
165
     Lcd_Init();
     LCD_init_message();
167
168
169
```

```
// Fonction principale:
  void main() {
       init();
174
     // Programme:
175
     for (;;) {
176
       update_pot();
       update_values();
178
       update_LCD();
       send_values();
180
       recieve_values();
182
183
```

## 6 Analyse du code source

Nous avons déjà analysé une partie de ce programme lors du rapport précédent. Nous nous focaliserons ici sur les nouveaux éléments présents à savoir la bibliothèque associée à l'UART.

Par rapport au dernier travail réalisé, deux fonctions clefs sont venus s'ajouter au programme principal : void send\_values() et void recieve\_values().

```
— void send_values():
```

Cette fonction effectue sa routine si le flag ready\_to\_send est mis à 1 par les fonctions void update\_pot() et void update\_values(). Après cette mise à 1 a lieu l'encapsulation des données. Enfin, le flag est remis à 0 afin de ne pas réitérer l'opération. Nous pouvons à présent analyser la fonction de réception

de données.

#### — void recieve\_values():

```
48 // Reception des valeurs
 void recieve_values(){
    if (UART1_Data_Ready()) {
      UART1_Read_Text(recieved_data , "]" ,10);
51
      strncpy(buffer, recieved_data+2,1);
      if (recieved_data[0] == 0x15){
54
                  le message provient du programme Python:
        // Cas o
55
        Lcd_Out(1,14, "NOK");
        Delay_ms (500);
      }
      else {
59
                    le message provient du Terminal RS232:
        strncpy (buffer, recieved_data+2,3);
        Lcd_Out(2,3, buffer);
        strncpy (buffer, recieved_data+5,3);
        Lcd_Out(2,9, buffer);
        Lcd_Out(1,14, " OK");
      memset(buffer, '\0', sizeof(buffer));
68
```

Dans ce cas, il s'agit de n'exécuter la routine que si le registre de réception de données de l'UART1 est rempli. Cette vérification se fait par la fonction UART1\_Data\_Ready(). Elle est nécessaire car la fonction UART1\_Read\_Text() est bloquante. Ensuite, en fonction du contenu du buffer, nous pouvons afficher le message OK / NOK. Dans le cas où on écrit OK sur l'écran LCD, nous désencapsulons les données envoyées par le Terminal afin de l'afficher à l'endroit prévu. Il est primordial de connaître le format des données reçues afin de réaliser cette étape.

Notons qu'une variable intermédiaire a été créé afin de ne pas traiter directement les données reçues. Cette variable est réinitalisée <sup>2</sup> à chaque boucle.

<sup>2.</sup> La fonction memset(buffer, '', sizeof(buffer)) chaque caractère du buffer par un nullByte

#### 7 Conclusion


Après avoir mis en place une communication UART dans différents environnements ( $\mu C$ , PC, Python, RealTerm...), nous avons une meilleure connaissance de ce protocole. Nous sommes capables de recevoir, envoyer, formater, encapsuler tout type de données et ce dans n'importe quel d'environnement.

Nous retenons également l'utilisation de flags afin d'activer une action liée à un *évenement*. N'ayant pas eu l'occasion d'y remédier pour cette séance, cette méthode sera appliquée pour vérifier les flancs descendants lors d'appuis sur les boutons pour la prochaine séance.

Nous sommes tout de même déçus de ne pas avoir pu établir l'état de la communication en utilisant le *polling* ou les *interrupt*. Nous espérons avoir une idée plus claire lors du prochain TP consacré aux interruptions système. Nous avons tout de même découvert la bibliothèque *pySerial* qui nous a permis de mettre en évidence le fait qu'un port série ne pouvait être utilisé que par un seul processus et de "profiter" de ce fait.

## A ANNEXE - Datasheet PIC18F45K22

# PIC18(L)F2X/4XK22





# PIC18(L)F2X/4XK22




FIGURE 6 - Module UART provenant du datasheet

## **B** Programme Python

```
<sup>2</sup> Auteur: KORKUT Caner – Ephec ISAT
3 Veuillez conecter le Terminal RS232 au microcontroleur avant de
     lancer le programme.
4 Utilisation: ex: "python3 TP3.py 21"
7 import serial
8 import time
9 import sys
myCom = serial. Serial()
portNumber = sys.argv[1]
13 myCom. port = 'COM' + str (portNumber)
packet = bytearray()
packet.append(0x15) # "NAK" caractere de non acquis attendu par le
     PIC
18 packet.append(0x5D) # "]" caractere de fin attendu par le PIC
19 #packet = b' \times 15 \times 5D' # => Ceci aurait pu substituer les 3 lignes
     precedentes
20
22 #Programme:
 while True:
    try: # On essaye de se connecter au m me port que le Terminal.
     myCom. open ()
26
    except serial. SerialException: # Port occupe: probablement utilise
     par le Terminal
      print("Microcontroleur connect au Terminal...\n")
30
    else: # Si on y arrive:
31
     myCom. write (packet)
32
     myCom. close ()
33
      print('Envoi de paquets "NACK" au PIC18F45K22. => Terminal
     d connecte. ')
    time. sleep (0.5)
```

# C Bibliographie

— https://bit.ly/38cjQPF
— https://bit.ly/3cotq5t
— https://bit.ly/3ckOyJG
— https://bit.ly/38hUC2d
— https://bit.ly/2TcJnDX
— https://bit.ly/38evwBw
— https://bit.ly/2TH3rOb
— https://bit.ly/3aicNq3