# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ИиСП

### Отчет

по лабораторной работе № 6

по дисциплине «Машинно-зависимые языки программирования» Вариант 2

> Выполнил: ст. гр. ПС-14 Сайфутдинов Э.Р.

Проверил: доцент, доцент кафедры ИиСП Баев А.А.

г. Йошкар-Ола 2024

## Цель работы:

Изучить различные принципы вывода информации на индикаторы, примеры использования встроенных таймеров и основы последовательной передачи данных.

# Задания на лабараторную работу:


Собрать таймер в протеусе из 4-х 7-сегментных индикаторов и напсать для них код с использованием SPI и без.

# 1. Теоретические сведения

Учебное пособие "Применение микроконтроллеров в радиотехнических и биомедицинских системах".

### 2. Практическая часть

### 1) Реализация динамической индикации



### Код для схемы:


```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[]={
        0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
        0b00000110, // 1 - B, C
        0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
0b01100110, // 4 - B, C, F, G
0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
        0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
        0b00000111, // 7 - A, B, C
        0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
        0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
void InitPorts(void);
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
        InitPorts();
        InitTimer0();
        EIMSK|=(1<<INT0); //ВключитьINT0
        EICRA = (1<<ISC01); //Настройка INTO на прерывание по спаду
        sei(); //Глобальное разрешение пре-рываний
        while(1)
        {
                if(switch_state == 0){
                         Bin2Dec(cnt);
                         if(cnt<9999){
                                 cnt++;
                                 }else{
                                 cnt=0;
                         }
```

```
delay ms(100);
       }
}
//-
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
       send_data(bcd_buffer[3],0);
       send_data(bcd_buffer[2],1);
       send_data(bcd_buffer[1],2);
       send_data(bcd_buffer[0],3);
ISR(INT0_vect){
       if(switch_state == 0){
               switch_state = 1;
               } else {
               switch_state = 0;
               cnt = 0;
       }
void InitPorts(void){
       DDRB = 0xFF;
       DDRC = (1 << PC0 | 1 << PC1 | 1 << PC2 | 1 << PC3);
       PORTC = 0x0F;
       DDRD = (0 << PD2);
       PORTD |= (1<<PD2);
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind)
       PORTC = 0x0F \& (1 << ind);
       PORTB = segments[data];
       delay ms(5);
       PORTB = 0;
       PORTC = 0x0F;
void InitTimer0(void)
       TCCR0A = (1<<WGM01); //режим СТС - Clear Timer on
       //Compare
       TCCROB = (1 << CSO2 | 1 << CSOO); //prescaler = sys_clk/1024
       TCNT0 = 0x00; //начальное значение счетчика
       OCR0A = 16; //порог срабатывания
       TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); //включение прерывания при
       //достижении порога А
void Bin2Dec(uint16_t data)
{
       bcd_buffer[3]=(uint8_t)(data/1000);
       data = data - bcd_buffer[3]*1000;
       bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
       data = data - bcd_buffer[2]*100;
       bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
data = data - bcd_buffer[1]*10;
       bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
}
```


### Оптимизированный код:

```
0b00000110, // 1 - B, C
       0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
       0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
       0b01100110, // 4 - B, C, F, G
       0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
       0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
       0b00000111, // 7 - A, B, C
0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
       0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void send data(uint8 t data, uint8 t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
       InitPorts();
       InitTimer0();
       EIMSK|=(1<<INT0); //ВключитьINT0
       EICRA = (1<<ISC01); //Настройка INTO напрерывание по спаду
       sei(); //Глобальное разрешение прерываний
       while(1)
       {
              if(switch_state == 0)
                                                         if(cnt<9999)
                     Bin2Dec(cnt);
                     {
                            cnt++;
                     }
                     else
                     {
                            cnt=0;
                     _delay_ms(100);
              }
       }
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
       send_data(bcd_buffer[3],0);
       send_data(bcd_buffer[2],1);
       send_data(bcd_buffer[1],2);
       send_data(bcd_buffer[0],3);
}
ISR(INT0_vect)
       if(switch_state == 0)
              switch_state = 1;
       }
       else
       {
              switch_state = 0;
              cnt = 0;
       }
void InitPorts(void)
{
       DDRB = 0xFF;
```

```
DDRC = (1<<PINC0|1<<PINC1|1<<PINC2|1<<PINC3);</pre>
      PORTC = 0x0F;
      DDRD = (0 << PIND2);
      PORTD |= (1<<PIND2);</pre>
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind)
      PORTC = 0x0F &\sim (1 << ind);
      PORTB = segments[data];
      _delay_ms(5);
      PORTB = 0;
      PORTC = 0x0F;
void InitTimer0(void)
       TCCR0A = (1 << WGM01);
      TCCR0B = (1<<CS02|1<<CS00); //prescaler = sys_clk/1024</pre>
      TCNT0 = 0x00;
                          // начальное значение счетчика
      ОСТОА = 16; // порог срабатывания
      TIMSK0 |= (1<<OCIEOA);
void Bin2Dec(uint16_t data)
      bcd_buffer[3]=(uint8_t)(data/1000);
      data = data - bcd_buffer[3]*1000;
      bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
      data = data - bcd_buffer[2]*100;
      bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
      data = data - bcd_buffer[1]*10;
      bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
}
```



### 2) Подключение индикаторов с помощью регистров



### Код для схемы:


```
#define F_CPU 100000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[]={
       0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
       0b00000110, // 1 - B, C
       0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
       0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
       0b01100110, // 4 - B, C, F, G
       0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
       0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
       0b00000111, // 7 - A, B, C
       0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void send data(uint8 t data, uint8 t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
```

```
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
       InitPorts();
       InitTimer1();
       EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывание INT0
       EICRA |= (1<<ISC01);//Запуск по заднему фронту INT0
       sei(); //Разрешение прерываний
       PORTB &= \sim(1<<PB0); //OE = low (active)
       DisplayData(0);
       while(1)
       { }
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
       DisplayData(cnt);
       if(cnt<9999){
              cnt++;
              }else{
              cnt=0;
       }
ISR(INT0_vect){
       if(switch_state == 0){
              switch_state = 1;
              StartTimer1();
    }else{
        StopTimer1();
        DisplayData(cnt);
        switch_state = 0;
        cnt = 0;
}
}
//-
void InitPorts(void){
       DDRB = (1 < PB0 | 1 < PB1 | 1 < PB3 | 1 < PB5);
       DDRD &= \sim(1<<PD2);
       PORTD |= (1<<PD2);
void InitTimer1(void){
       TCCR1A = 0;
       TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
       TCNT1 = 0;
       OCR1A = 15624;
void StartTimer1(void){
       TCNT1 = 0;
       TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
void StopTimer1(void){
       TIMSK1 &= \sim(1<<0CIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data){
       bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data/1000);
       data = data % 1000;
       bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
    data = data % 100;
    bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
    data = data % 10;
    bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
void SendData(uint8_t data){
       for(uint8_t i=0; i<8; i++){</pre>
              PORTB &= ~(1<<PB5); //CLK low
```

```
if(0x80 & (data<<i)){</pre>
                    PORTB |= 1<<PB3; //DAT high
                    } else {
                    PORTB &= ~(1<<PB3); //DAT low
             PORTB |= (1<<PB5); //CLK high
       }
void DisplayData(uint16_t data){
      Bin2Dec(data);
      PORTB &= \sim(1<<PB1); //clk_out = 0
      SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
      SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
      SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
      SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
      PORTB |= (1<<PB1); //clk_out = 1
}
Оптимизированный код:
#define F_CPU 100000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h> uint8_t segments[]=
{
       0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
      0b00000110, // 1 - B, C
      0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
      0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
      0b01100110, // 4 - B, C, F, G
      0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
      0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
      0b00000111, // 7 - A, B, C
      0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
      0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
      InitPorts();
       InitTimer1();
      EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывание INT0
      EICRA |= (1<<ISC01);//Запуск по заднемуфронту INT0
      sei();
       //Разрешение прерываний
      PORTB &= \sim(1<<PB0); //OE = low (active)
      DisplayData(0);
      while(1)
       {
```

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
       DisplayData(cnt);
       if(cnt<9999)
       {
              cnt++;
       }
       else
       {
              cnt=0;
       }
ISR(INT0_vect)
       if(switch_state == 0)
       {
              switch_state = 1;
              StartTimer1();
       }
       else
       {
              StopTimer1();
              DisplayData(cnt);
              switch_state = 0;
              cnt = 0;
       }
}
void InitPorts(void)
{
       DDRB = (1<<PINB0|1<<PINB1|1<<PINB3|1<<PINB5);</pre>
       DDRD &= \sim(1<<PIND2);
       PORTD |= (1<<PIND2);
void InitTimer1(void)
{
       TCCR1A = 0;
       TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
       TCNT1 = 0;
       OCR1A = 15624;
void StartTimer1(void)
{
       TCNT1 = 0;
       TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
void StopTimer1(void)
{
       TIMSK1 &= ~(1<<0CIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data)
{
       bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data/1000);
       data = data % 1000;
       bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
       data = data % 100;
       bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
       data = data % 10;
       bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
void SendData(uint8_t data)
       for(uint8_t i=0; i<8; i++)</pre>
       {
              PORTB &= ~(1<<PINB5);
```

```
if(0x80 & (data<<i))</pre>
              {
                     PORTB |= 1<<PINB3; //DAT high
              }
              else
              {
                     PORTB &= ~(1<<PINB3);
              PORTB |= (1<<PINB5);
       }
void DisplayData(uint16_t data)
       Bin2Dec(data);
      PORTB &= ~(1<<PINB1);
       SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
       SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
       SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
       SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
       PORTB |= (1<<PINB1);
}
```



### Код для этой же схемы с использованием SPI:


```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[]={
       0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
0b00000110, // 1 - B, C
0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
       0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
       0b01100110, // 4 - B, C, F, G
0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
       0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
       0b00000111, // 7 - A, B, C
0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
       0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
void InitPorts(void);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void InitSPI(void);
void SPI send(uint8 t data);
void DisplayData(uint16 t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
       InitPorts();
       InitTimer1();
       EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывание INT0
       EICRA |= (1<<ISC01);//Запуск по заднему фронту INT0
        sei(); //Разрешение прерываний
```

```
PORTB &= \sim(1<<PB0); //OE = low (active)
       InitSPI();
       DisplayData(0);
       while(1)
       { }
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
       DisplayData(cnt);
       if(cnt<9999){
              cnt++;
              }else{
              cnt=0;
       }
ISR(INT0_vect){
       if(switch_state == 0){
              switch_state = 1;
              StartTimer1();
              }else{
              StopTimer1();
              DisplayData(cnt);
              switch_state = 0;
              cnt = 0;
       }
}
//--
void InitPorts(void){
       DDRB = (1 < PB0 | 1 < PB1 | 1 < PB3 | 1 < PB5);
       DDRD &= \sim(1<<PD2);
       PORTD |= (1<<PD2);
void InitTimer1(void){
       TCCR1A = 0;
       TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
       TCNT1 = 0;
       OCR1A = 15624;
void StartTimer1(void){
       TCNT1 = 0;
       TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
void StopTimer1(void){
       TIMSK1 \&= \sim (1 << OCIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data){
       bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data/1000);
       data = data % 1000;
       bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
       data = data % 100;
       bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
       data = data % 10;
       bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
void InitSPI(void){
       DDRB |= (1<<PB3 | 1<<PB5);//настроить MOSI и CLK как выходы
       SPSR = (1 << SPI2X); //Fclk = Fosc/2
       SPCR = (1<<SPE | 1<<MSTR); //SPI включен, мастер,
       //MSB первый, CPOL=0, CPHA=0
       PORTB &= ~(1<<PB3 | 1<<PB5); //инициализация: DAT=0, CLK=0
void SPI_send (uint8_t data){
       SPDR = data;
       while(!(SPSR & (1<<SPIF)));</pre>
}
```

```
void DisplayData(uint16_t data){
      Bin2Dec(data);
      PORTB &= \sim(1<<PB1); //clk_out = 0
      SPI_send(segments[bcd_buffer[0]]);
      SPI_send(segments[bcd_buffer[1]]);
      SPI_send(segments[bcd_buffer[2]]);
       SPI_send(segments[bcd_buffer[3]]);
      PORTB |= (1<<PB1); //clk_out = 1
}
Оптимизированный код:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h> uint8_t segments[]=
       0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
      0b00000110, // 1 - B, C
      0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
      0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
      0b01100110, // 4 - B, C, F, G
      0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
      0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
      0b00000111, // 7 - A, B, C
      0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
      0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
void InitPorts(void);
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16 t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
      int main(void)
{
      InitPorts();
      InitTimer1();
      InitSPI();
      EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывание INT0
      EICRA |= (1<<ISC01);//Запуск по заднемуфронту INT0
      sei();
      //Разрешение прерываний
      PORTB &= \sim(1<<PB0); //OE = low (active)
      DisplayData(0);
      while(1)
       }
}
//-
   -----
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
      DisplayData(cnt);
      if(cnt<9999)
       {
             cnt++;
       }
      else
       {
```


```
cnt=0:
       }
ISR(INT0_vect)
       if(switch_state == 0)
       {
              switch_state = 1;
              StartTimer1();
       else
             StopTimer1();
             DisplayData(cnt);
             switch_state = 0;
             cnt = 0;
       }
void InitSPI(void) {
       DDRB |= (1<<PINB3 | 1<<PINB5);//настроить MOSI и CLK как выходы
       SPSR |= (1<<SPI2X);</pre>
       //Fclk = Fosc/2
       SPCR = (1<<SPE | 1<<MSTR); //SPI включен, мастер,
       //MSB первый, CPOL=0, CPHA=0
       PORTB &= ~(1<<PINB3 | 1<<PINB5);
       //инициализация: DAT=0, CLK=0
void SPI_send (uint8_t data)
       SPDR = data;
       while(!(SPSR & (1<<SPIF)));</pre>
void InitPorts(void)
       DDRB = (1<<PINB0|1<<PINB1|1<<PINB3|1<<PINB5);</pre>
       DDRD &= \sim(1<<PIND2);
       PORTD |= (1<<PIND2);
void InitTimer1(void)
{
       TCCR1A = 0;
       TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
       TCNT1 = 0;
       OCR1A = 15624;
void StartTimer1(void)
{
       TCNT1 = 0;
       TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
void StopTimer1(void)
       TIMSK1 &= \sim(1<<0CIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data)
       bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data/1000);
       data = data % 1000;
       bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
       data = data % 100;
       bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
       data = data % 10;
       bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
void DisplayData(uint16_t data)
```

```
Bin2Dec(data);
PORTB &= ~(1<<PINB1);
//DAT low
//CLK high
//clk_out = 0
SPI_send(segments[bcd_buffer[0]]);
SPI_send(segments[bcd_buffer[1]]);
SPI_send(segments[bcd_buffer[2]]);
SPI_send(segments[bcd_buffer[2]]);
PORTB |= (1<<PINB1);
//clk_out = 1
}</pre>
```




### Задание из методички для 2 варианта:

Изучить документацию на WS2801 (для реализации на отладочной плате) или 74HC595. Реализовать визуальные эффекты на нескольких светодиодах (использовать аппаратный SPI).



```
#define F_CPU 100000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LATCH PIN PORTB1
#define SPI DATA PORTB3
#define SPI_CLOCK PORTB5
void InitPorts(void);
void InitTimer0(void);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void InitSPI(void);
void SPI_send(uint8_t data);
void DisplaySequence(uint8_t data);
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
int main(void) {
      InitPorts();
       InitTimer1();
      EIMSK |= (1 << INT0); // Разрешить прерывание INT0
      EICRA |= (1 << ISC01); // Запуск по заднему фронту INT0
      sei(); // Разрешение прерываний
      InitSPI();
      while (1) {
              for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
                    DisplaySequence(1 << i); // Загорается один светодиод
                    _delay_ms(250);
```

```
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
                    DisplaySequence(1 << (7 - i)); // Затухает один светодиод
                    _delay_ms(250);
             }
      }
}
ISR(INT0_vect) {
       if (switch_state == 0) {
              switch state = 1;
             StartTimer1();
              } else {
             StopTimer1();
             switch_state = 0;
             cnt = 0;
      }
}
void InitPorts(void) {
      DDRB = (1 << LATCH_PIN | 1 << SPI_DATA | 1 << SPI_CLOCK); // Настройка пинов как
выходы
      PORTB &= ~(1 << LATCH_PIN); // Инициализация защелки в LOW
}
void InitTimer1(void){
      TCCR1A = 0;
       TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
      TCNT1 = 0;
      OCR1A = 15624;
void StartTimer1(void){
       TCNT1 = 0;
      TIMSK1 |= (1<<0CIE1A);
void StopTimer1(void){
      TIMSK1 &= \sim(1<<0CIE1A);
}
void InitSPI(void) {
      DDRB |= (1 << SPI_DATA | 1 << SPI_CLOCK); // Настройка MOSI и SCK как выходы
      SPSR |= (1 << SPI2X); // Установка скорости SPI
      SPCR = (1 << SPE | 1 << MSTR); // SPI включен, мастер
      PORTB &= ~(1 << SPI_DATA | 1 << SPI_CLOCK); // Инициализация: DAT=0, CLK=0
}
void SPI_send(uint8_t data) {
      SPDR = data;
      while (!(SPSR & (1 << SPIF))); // Ожидание завершения передачи
}
void DisplaySequence(uint8_t data) {
      PORTB &= ~(1 << LATCH_PIN); // Открыть защелку
      SPI_send(data); // Передать данные на 74HC595
      PORTB |= (1 << LATCH PIN); // Закрыть защелку
}
```



Светодиоды горят слева на право а затем справа на лево

# Вывод:

Изучил принципы вывода информации на индикаторы, примеры использования встроенных таймеров и основы последовательной передачи данных