
P1+
P1-
P2+
P2-
P3+
P3-
P4+
P4-
F1+
F1-
J1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
D1
D2
D3
D4
D5
J9
GND
GND
12V
12V
C1
USB
R14
R11
J8
3V3
A1
GND
3V3
A2
GND
EVE
A3
GND
GND
GND
GND
GND
LED
SCK
SDA
DC
RST
CS
GND
VCC
R4
R3
R2
R1
C6
C7
U2
C3
L1
R12
R13
C5
C4
3V3
GND
D15
D2
D4
D16
D17
D5
D18
D19
D21
RX0
TX0
D22
D23
U1
VIN
GND
D13
D12
D14
D27
D26
D25
D33
D32
D35
D34
VN
VP
EN
J2
3V3
RX
TX
GND
J3
3V3
V+
V-
GND
Antenna