

Sistemas de Adquisición (parte I)

Mg. Bioing. Juan Manuel Reta


Sistemas de Adquisición y Procesamiento de Señales



Contenidos

- Generalidades
 - Conceptos Generales
- Muestreo de Señales Analógicas
 - Muestreo Periódico
- Bibliografia
 - Bibliografia

Consideremos la siguiente situación general




La evolución de la tecnología de dispositivos electrónicos en gran medida se ha debido a la posibilidad de intercambiar datos provenientes de un microcontrolador/microprocesador por magnitudes físicas del mundo real y viceversa.

La evolución de la tecnología de dispositivos electrónicos en gran medida se ha debido a la posibilidad de intercambiar datos provenientes de un microcontrolador/microprocesador por magnitudes físicas del mundo real y viceversa.

Las magnitudes físicas se modelan matemáticamente como funciones, en su gran mayoría continuas y de una variable.

La evolución de la tecnología de dispositivos electrónicos en gran medida se ha debido a la posibilidad de intercambiar datos provenientes de un microcontrolador/microprocesador por magnitudes físicas del mundo real y viceversa. Las magnitudes físicas se modelan matemáticamente como

Las magnitudes físicas se modelan matemáticamente como funciones, en su gran mayoría continuas y de una variable.




Concepto

Esto significa que en un intervalo de medición o registro hay infinitos valores de la variable independiente disponibles.

La evolución de la tecnología de dispositivos electrónicos en gran medida se ha debido a la posibilidad de intercambiar datos provenientes de un microcontrolador/microprocesador por magnitudes físicas del mundo real y viceversa. Las magnitudes físicas se modelan matemáticamente como

Las magnitudes físicas se modelan matemáticamente como funciones, en su gran mayoría continuas y de una variable.



Concepto


Esto significa que en un intervalo de medición o registro hay infinitos valores de la variable independiente disponibles. Ilmposible de manipular dentro

ilmposible de manipular dentro de un $\mu C!$

El proceso de conversión analógico-digital de una señal se describe frecuentemente a partir de dos operaciones:


- Muestreo uniforme en el tiempo
- Cuantificación en amplitud

La operación de muestreo se basa en tomar muestras equi-espaciadas de la señal continua x(t) a intervalos de tiempo Ts. De esta forma las muestras se pueden representar como x[n] = x(nTs)




¿Se trata de una operación reversible?


La operación de muestreo se basa en tomar muestras equi-espaciadas de la señal continua x(t) a intervalos de tiempo Ts. De esta forma las muestras se pueden representar como x[n] = x(nTs)




¿Se trata de una operación reversible?


¡Aplicando restricciones!






$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$





$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$



$$x_{s}(t) = x_{c}(t) \cdot s(t)$$

$$x_{s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{c}(nT) \cdot \delta(t - nT)$$


Aplicando la Transformada de Fourier:


$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \implies S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_m)$$

$$\Omega_m = \frac{2\pi}{T}$$

Propiedad

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi}X_c(j\Omega) * S(j\Omega)$$







$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \cdot \delta(t - nT)$$


$$X_{s}(j\Omega) = \frac{1}{2\pi}X_{c}(j\Omega) * S(j\Omega)$$


En el dominio transformado la operación de muestreo implica:





$$X_{s}(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_{c}(j(\Omega - k\Omega_{m}))$$






ó

Para que no haya solapamiento:

$$\Omega_m - \Omega_N > \Omega_N$$



Para obtener nuevamente la señal original:




Si no se cumple la desigualdad:

$$\Omega_m > 2\Omega_N$$

$$\implies X_r(j\Omega)$$

es una versión distorsionada de

$$Xc(j\Omega)$$



Muestreo Periódico

Actividad: Sinusoidales



Bibliografia

Tratamiento de Señales en Tiempo Discreto Oppenheim y Schafer. Capítulo 4 Secciones 4.0 a 4.3 inclusive y 4.8.

An Overview of Sigma Delta Converters How a 1-bit ADC achieves more tha 16-bit resolution (Campus) pag. 1 a 7.

