# TP4 - TinkerCAD

# Théodore BONDON, Gabin DIETSCH, Nicolas GROUSSEAU, Rémi VAN BOXEM March 8, 2021

## Contents

1	Arduino : le composant							
	1.1	Avec u	ne breadboard	1				
		1.1.1	Résistance et LEDs	1				
		1.1.2	Tableau	2				
2	2 Arduino : le code							
	2.1 Allumer une LED avec sortie logique et analogique .							
		2.1.1	Valeur de la résistance	2				
		2.1.2	Pins analogique	2				
		2.1.3	Valeurs analogiques	2				
		2.1.4	Code de la fonction decrease	2				
	2.2 Ajouter un bouton en entrée		er un bouton en entrée	3				
		2.2.1	Code de déclaration	3				
		2.2.2	Pins permettant une interruption	3				
		2.2.3	Modification de la fonction decrease	3				

## 1 Arduino : le composant

## 1.1 Avec une breadboard

## 1.1.1 Résistance et LEDs

Valeur	$20p\Omega$	$200m\Omega$	$20\Omega$	$200\Omega$	$20K\Omega$	$2M\Omega$	$2G\Omega$
Allumée ?	Fortement	Fortement	Fortement	Fortement	Faiblement	Faiblement	Très faible
Danger?	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non

#### 1.1.2 Tableau

Numéro	Utile	Pas d'effet
1		x
2	X	
3		x
4	X	
5	X	
6		x
7	X	
8	X	
9	X	
10		x
11		X

## 2 Arduino: le code

#### 2.1 Allumer une LED avec sortie logique et analogique

#### 2.1.1 Valeur de la résistance

La résistance qui permet de faire briller la LED le plus vivement possible sans l'endommager parmis les résistances proprosées précédemment est la résistance de  $200\Omega$ .

#### 2.1.2 Pins analogique

Les pins qui permettent à la LED de s'allumer sont les pins 3, 5, 6, 9, 10 et 11.

#### 2.1.3 Valeurs analogiques

```
Valeur État
512 Éteint
511 Allumé (fort)
257 Allumé (faible)
256 Éteint
100 Allumé (fort)
1 Allume (faible)
```

#### 2.1.4 Code de la fonction decrease

void decrease(int pin, int timems, int stepNumber) {

```
int volt_step = 512 / stepNumber;
int ETA = 511;
for (int i = 0; i <= stepNumber; i++) {
    analogWrite(pin, ETA);
    ETA = ETA - volt_step;
    delay(timems);
}</pre>
```

### 2.2 Ajouter un bouton en entrée

#### 2.2.1 Code de déclaration

```
void setup()
{
   pinMode(2, INPUT);
   pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop()
{
   if (digitalRead(2) == HIGH) {
     decrease(11, 1000, 10);
   }
}
```

#### 2.2.2 Pins permettant une interruption

Les pins permettant une interruption sont les Pins 1 et 2.

#### 2.2.3 Modification de la fonction decrease

Reprenez votre fonction decrease mais retirez l'argument timems pour en faire une variable globale. Utilisez cette fonction afin de rallumer puis étein-dre progressivement la led de manière répétée.

Rattachez le bouton à une interruption qui permet dechanger cette variable timemspour passerd'une valeur à une autre en cycle entre trois modes lent(1sec) modéré(500ms) et rapide(100ms).

```
int lent = 1000;
int moderate = 500;
int rapide = 100;
int timems = lent;
```

```
void decrease(int pin, int stepNumber) {
  int volt_step = 512 / stepNumber;
  int ETA = 511;
  for (int i = 0; i <= stepNumber; i++) {</pre>
    analogWrite(pin, ETA);
    ETA = ETA - volt_step;
    delay(timems);
  }
}
void setup()
{
  //pinMode(2, INPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),change_value,FALLING);
void change_value(){
  if (timems == lent){
    timems = moderate;
    return;
    }
  else if (timems == moderate){
    timems = rapide;
    return;
    }
  else if (timems == rapide){
    timems = lent;
    return;
    }
  }
void loop()
    decrease(11, 10);
  }
```