

Universidade Federal da Fronteira Sul Curso de Ciência da Computação **UFFS** Campus Chapecó

Arquitetura do Conjunto de Instruções e Formato de Representação das Instruções

Prof. Luciano L. Caimi lcaimi@uffs.edu.br

Classes de instruções



Instruções lógicas e aritméticas

ADD, SUB, AND, XOR, etc...

Instruções de desvio condicional

• BNE, BEQ, BLT, etc...

Instruções de desvio incondicional

JUMP, CALL, etc...

Instruções de movimentação de dados

MOV, LOAD, STORE, etc...

Instruções de controle

NOP, EN_INT,

Instrução Assembly

As instruções assembly são definidas a partir da sua sintaxe e semântica.

A sintaxe refere-se ao conjunto de regras que regem a formação do "texto".

A semântica refere-se ao significado ou a interpretação deste "texto".


Sintaxe Semântica

push op ; $pilha_{topo} \leftarrow (op)$

onde: () indica acesso a memória

UFFS

Arquivo ASM



- Classificação da Arq. Do Conj. de Inst. Quanto ao tipo de armazenamento interno:
 - Arquitetura de Pilha
 - Arquitetura de Acumulador
 - Arquitetura de Registradores de Propósito Geral
 - -arquitetura register-memory
 - arquitetura load-store (register-register)
 - Arquitetura Memória-Memória

Os operandos podem ser chamados explicitamente ou implicitamente

Classificação da Arq. Do Conj. de Inst.


Exemplo: C = A + B

Pilha	Acumulador	Registrador (register-memory)	Registrador (load-store)
Push A	Load A	Load R1, A	Load R1, A
Push B	Add B	Add R1, B	Load R2, B
Add	Store C	Store C, R1	Add, R3, R1, R2
Pop C			Store C, R3

Pilha

```
Pop op; (op) ← topo
Push op; topo ← (op)
Add ; topo ← topo + topo<sub>-1</sub>
Sub ; topo ← topo - topo<sub>-1</sub>
Mul ; topo ← topo * topo<sub>-1</sub>
Div ; topo ← topo / topo<sub>-1</sub>
```

Pilha



UFFS

Acumulador (work register)

```
Movmw op; w ← (op)

Movwm op; (op) ← w


Add op; w ← w + (op)

Sub op; w ← w - (op)

Mul op; w ← w * (op)

Div op; w ← w / (op)
```

Acumulador (work register)




Load-Store

```
Load op, R ; R \leftarrow (op)
     Store op, R ; (op) \leftarrow R
     Add r1,r2,r3; r1 \leftarrow r2 + r3
     Sub r1,r2,r3; r1 \leftarrow r2 - r3
     Mul r1,r2,r3 ; r1 \leftarrow r2 * r3
 B.R.
     Div r1,r2,r3; r1 \leftarrow r2 / r3
contr.
Mem.
```

UFFS

Load-Store



Instrução Assembly

Exercício:

Defina um conjunto de instruções assembly com armazenamento interno tipo pilha para implementar a equação:

$$S = (A - ((C + B) / A)) + ((D - B) / 2)$$

Amazenamento Interno

Load-Store (Register/Register) - (0, 3)

VANTAGENS

acessos a memória qtd operandos

- simples;
- codificação de comprimento fixo para instruções;
- modelo simples de geração de códigos;
- as instruções gastam um número de clocks semelhantes.

DESVANTAGENS

- para uma determinada tarefa, requer-se um número maior de instruções, com relação as arquiteturas cujas instruções possuem referências à memória;
- algumas instruções são pequenas, ocasionando desperdício de bits na codificação.

Amazenamento Interno

Register/Memory - (1, 2)

VANTAGENS

- pode-se acessar o dado sem o uso da instrução LOAD;
- o formato das instruções proporciona uma fácil decodificação e produz uma boa densidade.

DESVANTAGENS

- os operandos não são equivalentes, pois um operando fonte é destruído em uma operação binária;
- a codificação de um número de registro, e de um endereço de memória em cada instrução, pode restringir o número de registradores;
- os clocks por instrução variam pela localização UFFS Onice De Computadores 2019/01

Amazenamento Interno Memory/Memory - (3, 3)

VANTAGENS

- Programas mais compactos (menos linhas de código);
- não gasta registradores para armazenamentos temporários.

DESVANTAGENS

- grande variação do comprimento da instrução, especialmente para instruções de três operandos;
- grande variação no trabalho por instrução;
- geração de gargalo nos acessos à memória,

▶ Tipos de Ordenação de dados

Refere-se a ordem que os dados são armazenas dos na memória. Imagine o valor hexa 0x3AF2 a ser armazenado a partir do endereço 0x50


LITTLE ENDIAN

o endereço de um dado (0x50) é o endereço do byte menos significativo (0xF2).

BIG ENDIAN

o endereço de um dado (0x50) é o endereço do byte mais significativo (0x3A).

Formato da Instrução



Código da Operação: o que deve-se fazer

Operando: onde estão os dados a serem manipulados

- O campo operando Quantidade de operandos:
 - 3 operandos SUB R1,R2,R3
 - 2 operandos MOV R1,R2
 - 1 operando ADD R1
 - 0 operandos NOP

Modos de Endereçamento: como interpretar o campo operando no que diz respeito a onde se encontra o dado utilizado pela instrução

- Modo de endereçamento Modo Imediato:
 - o dado a ser manipulado está indicado no próprio campo operando da instrução;
 - Utilizadas na inicialização de variáveis e ponteiros; operações com constantes e desvios;
 - · Vantagem: poucos acessos a memória;
 - Desvantagem: limitação do campo operando restringe o valor máximo manipulado.

Exemplo: JMP Op; CI ← Op; C.Op. = Ah Instrução: A35h

- Modo de endereçamento Modo Direto
 - O valor contido no campo operando indica o endereço de memória onde se localiza o dado a ser manipulado.
 - Pode ser o endereço inicial do dado na memória;
 - Um dos formatos naturais de implementar as variáveis do programa. Cada variável representa um endereço de memória;

Exemplo: LDA Op; $W \leftarrow (Op)$; C.Op. = 7hInstrução: 735h

- Modo de endereçamento Modo Indireto
 - O campo operando representa uma célula de memória, entretanto o valor contido neste endereço não é o dado e sim o endereço onde o dado se encontra;
 - Utilizado na implementação de ponteiros;

Exemplo: LDAI Op; $W \leftarrow ((Op))$; C.Op. = 9h Instrução: 92Dh

M.P.

- Modo de endereçamento Direto por Registrador
 - O campo operando representa o número do registrador onde o dado se encontra;
 - Vantagens:
 - acesso aos registradores é mais rápida que o acesso a memória;
 - número menor de bits para endereçar registradores;
 - Principal modo de endereçamento nas arquiteturas RISC;

Exemplo: ADD R1 W ← W + R1; C.Op. = 8h Instrução: 805h

- ► Modo de endereçamento Indireto por Registrador
 - O operando (registrador) aponta para o endereço de memória onde o dado se encontra;
 - Pode ser implementado de várias maneiras; os modos a seguir são casos especiais deste modo:
 - Indireto
 - Base+deslocamento

- Modo de endereçamento Modo por Base + Deslocamento
 - Neste modo o registrador base aponta para o início de um bloco e o deslocamento informa qual é o deslocamento dentro daquele bloco.
 - O endereço onde o dado se encontra é obtido:
 - a partir da soma entre o valor contido no registrador base e no deslocamento
 - a partir da concatenação entre o valor contido no registrador base e no deslocamento.

- Quantidade de Operandos
- 3 Operandos

```
C.Op. Op1 Op2 Op3
```

```
(Op1) \leftarrow (Op2) \text{ operação } (Op3)
ADD Op1, Op2, Op3; (Op1) \leftarrow (Op2) + (Op3)
SUB Op1, Op2, Op3; (Op1) \leftarrow (Op2) - (Op3)
MUL Op1, Op2, Op3; (Op1) \leftarrow (Op2) * (Op3)
DIV Op1, Op2, Op3; (OP1) \leftarrow (Op2) / (Op3)
```

- Instrução é completa (não sobrescreve valor);
- Quantidade de operandos pode limitar o espaço de endereçamento ou valor representado.

- Quantidade de Operandos
- 2 Operandos

MOV Op1, Op2;

```
(Op1) \leftarrow (Op1) \text{ operação } (Op2)

ADD Op1, Op2; (Op1) \leftarrow (Op1) + (Op2)

SUB Op1, Op2; (Op1) \leftarrow (Op1) - (Op2)

MUL Op1, Op2; (Op1) \leftarrow (Op1) * (Op2)

DIV Op1, Op2; (Op1) \leftarrow (Op1) / (Op2)
```

 $(Op1) \leftarrow (Op2)$

C.Op. Op1

Op2

- Instrução não é completa;
- Instrução MOV deve ser implementada.

Quantidade de Operandos

1 Operando

```
C.Op. Op
```

```
W \leftarrow W \text{ operação (Op)}

ADD Op; W \leftarrow W + (Op)

SUB Op; W \leftarrow W - (Op)

MUL Op; W \leftarrow W * (Op)

DIV Op; W \leftarrow W / (Op)

LDA Op; W \leftarrow (Op)

STR Op (Op) \leftarrow W
```

- Utilização de um registrador especial; As operações ocorrem entre o operando e este registrador;
- Instruções LDA e STR devem ser implementadas;

Quantidade de Operandos

O Operandos

Utilizado em casos em que a própria instrução indica o dado/operando manipulado, ou quando a instrução não exige dado ou operando;

```
Exemplos: NOP; no operation CLRW; W \leftarrow 0
```