基于串口通信的人脸识别模块通信协议 V1.2

修改记录

版本	时间	修改内容
V1.0	2019.05.31	新建协议
V1.1	2019.06.03	head_fix改为pkt_fix 添加串口 IO 说明
V1.2	2019.06.05	所有协议都添加 code 及 msg 字段

硬件连接

K210	MCU	说明
I010	uart_rx	K210 通信串口 TX
I011	uart tx	K210 通信串口 RX

Json 基本格式

```
{"vesrion":protocol_version,"type":"cmd_type","code":0,"msg":"msg","param":
{"xx":"xx","xx":xx}}\r\n
```

说明

- 当前 protocol_version 为 1
- 数据包结尾必须加 \r\n
- 数据包中间不允许有 \r\n

cmd_type

cmd_type	说明
init	模块发送初始化完成消息
pkt_prase_failed_ret	数据包解析出错信息
set_cfg	设置模块参数
set_cfg_ret	设置模块参数结果
get_cfg	获取模块参数
get_cfg_ret	获取模块参数结果
	·

cmd_type	说明 ————————————————————————————————————
cal_pic_fea	计算图片人脸特征值
cal_pic_fea_ret	JPEG 图片特征值计算结果
del_user_by_uid	使用 UID 进行用户删除
del_user_by_uid_ret	使用 UID 进行用户删除结果
face_info	识别人脸后输出信息
query_face	查询当前模块存储人脸信息
query_face_ret	查询当前模块存储人脸信息结果

以上 cmd 可点击跳转

通信协议

初始化完成

```
{ "version": 1, "type": "init", "code":0,"msg": "init done" }
```

说明

模块启动完成之后发送, 之后才可进行操作

数据包解析出错信息

```
{"version":1,"type":"pkt_prase_failed_ret","msg":"json prase
failed","code":1,"cmd":"unknown"}
```

说明

接受到错误的数据包之后返回,并指出错误的地方,主要用来协助排查错误

设置模块参数

```
{"version":1,"type":"set_cfg","cfg":
{"uart_baud":115200,"out_feature":0,"open_delay":1,"pkt_fix":0,"auto_out_feature":
0,"out_interval_in_ms":500}}
```

说明

uart_baud: 模块通信串口波特率,默认为 115200

out_feature: 识别到人脸之后输出信息是否附带人脸的特征值,默认为 0

open_delay:输出 IO 打开(翻转)时间,默认为1

pkt fix: 通信协议是否加头尾以及 CRC16 校验, 默认为 0, 不开启将直接传输数据

auto_out_feature: 识别到人脸之后自动输出特征值,不进行比对

out_interval_in_ms: 输出特征值间隔时间 ms,默认 500,设置为 0 不限制,最小限制为 500

开启 pkt_fix 的通信格式

```
0xAA 0x55 HI(LEN) LO(LEN) HI(CRC16) LO(CRC16) ...(data)... 0x55 0xAA
```

可使用 http://www.ip33.com/crc.html 选择 CRC-16/X25 x16+x12+x5+1

设置模块参数结果

```
{"version":1,"type":"set_cfg_ret","msg":"save cfg success","code":0}
```

说明

msg: 返回信息

code: 返回状态码

- 状态码
 - 0: 设置模块参数成功
 - 1:解析 Json 失败, msg 中会指出错误地方
 - 2: 保存模块参数失败

如果更改了 uart_baud 以及 pkt_fix 模块会自动重启使更改生效

获取模块参数

```
{"version":1,"type":"get_cfg"}
```

说明

获取模块当前配置

获取模块参数结果

```
{"version":1,"type":"get_cfg_ret","code":0,"msg":"get cfg success","cfg":
{"uart_baud":115200,"out_feature":0,"open_delay":1,"pkt_fix":0,"auto_out_feature":
0,"out_interval_in_ms":500}}
```

说明

与 set_cfg 参数一致,只是 type 不同

计算图片人脸特征值

```
{"version": 1,"type": "cal_pic_fea","img": {"size": 10152,"auto_add":0,"sha256": "E65083CFEEEA8F377094C2297E8D3691C23AA8BAD33A82B5E4E4981914FFAC74"}}
```

说明

size: Jpeg 图片的大小

auto_add: 识别成功后自动添加用户到模块(默认不添加,那么返回的UID全为0)

sha256: Jpeg 图片的 sha256 校验值 (7zip 以及 haozip 都支持计算)

收到以下返回内容(code 为 1)之后必须发送 jpeg 图片,如果发送数据其他会导致模块出错。

```
{"version":1,"type":"cal_pic_fea_ret","code":1,"msg":"please start send jpeg image","info":{"uid":"null","feature":"null"}}
```

可使用 XCOM 或者其他串口助手的发送文件功能,载入 Jpeg 文件,选择发送即可

计算图片人脸特征值结果

• 正确返回

• 错误返回(举例)

```
{"version":1,"type":"cal_pic_fea_ret","code":2,"msg":"can not find
img.sha256","info":{"uid":"null","feature":"null"}}
```

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

uid: 人脸在模块中存储的 UID, 如果需要删除相应人脸需要此 UID

feature: 人脸计算得出的特征值(base64 encode)

在计算图片人脸特征值数据包中可选择是否自动添加用户到模块中

- 状态码
 - ❷: 计算特征值成功
 - 1: 可以开始发送 Jpeg 图片
 - 2:解析 Json 出错,msg 中会指出出错地方
 - 3: 模块存储已满
 - 4: 图片中有多张人脸
 - 5: 图片中没有人脸(可能是方向不对,或者是人脸太小)
 - 6: Jpeg 解码失败(图片不是 320x240 分辨率)
 - 7: Jpeg 文件 sha256 校验失败

删除用户

说明

uid: 需要删除的用户 uid

如果失败在返回结果有具体说明

删除用户结果

```
{"version":1,"type":"del_user_by_uid_ret","code":3,"msg":"can not find user by uid"}
```

说明

msg: 执行结果

code: 状态码

- 状态码
 - ❷: 删除成功
 - 1: Json 解析出错,缺少关键字
 - 2: flash 操作失败
 - 3: 未能查找到对应 uid 的用户

输出人脸信息

```
{"version":1,"type":"face_info","code":0,"msg":"have face","info":
{"pic":"540A730200000000","total":1,"current":0,"x1":34,"y1":34,"x2":171,"y2":178,
"score":0,"uid":"null","feature":"feature base64 encode or null"}}
```

说明

pic: 当有多个人脸时用来判断是否属于同一张图片

total: 本次识别中人脸总数

current: 本次识别中第 N 张人脸(从@开始计数)

x1: 人脸坐标框左上角 x

y1: 人脸坐标框左上角 y

x2: 人脸坐标框右下角 x

y2: 人脸坐标框右下角 y

score: 人脸匹配值(直接输出特征值时为0)

uid: 人脸对应的 UID (直接输出特征值时为 null)

feature: 人脸特征值,可配置是否输出(不输出时为 null)

查询当前模块存储人脸信息

```
{"version":1,"type":"query_face","query":
{"total":1,"start":0,"end":10,"out_feature":0}}
```

说明

total: 为 1 查询一共存储多少人脸信息, start 和 end 以及 out_feature 没有意义, 为 0 表示查询 从 start 到 end 区间的人脸UID

out_feature: 人脸信息是否输出对应特征值,默认不输出(输出特征值的话一次只能查一个)

start: 查询区间起始值

end: 查询区间结束值

查询当前模块存储人脸信息结果

```
{"version":1,"type":"query_face_ret","code":0,"msg":"query uid ands feature success","face":{"total":2,"start":0,"end":1,"info":
```

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

face:

- total: 当前模块中人脸总数
- start: 本次查询结果区间起始值(从0开始计数)
- end: 本次查询结果区间结束值
- info:
 - o order: 当前人脸的顺序
 - o uid: 当前人脸的 UID
 - o feature: 当前人脸的特征值
- 状态码
 - ❷: 查询成功
 - 1: Json 解析出错
 - 2: 当查询包中设置 total 为 1 时返回当前模块中存储的人脸数量
 - 3: 从 flash 中读取保存的数据时出错