Arduino 电位器调光程序详解

本实验目标: 电位器控制LED灯光亮度

目标分析: 为了完成这个实验, 我们首先对于它进行架构的分析

传感器:电位器 控制器:UNO/ESP32

执行器: LED灯

接着是效果分析:

有一个小灯和一个旋钮电位器,用手转动电位器的不同角度,灯光会有相对的,不一样的亮度明确目标系统与效果,开始正式学习---

代码全貌

```
void setup(){
  pinMode(3, OUTPUT); // 设置3号引脚为输出模式
}

void loop(){
  analogWrite(3, map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255));
}
```

代码逐行解析

1. void setup() { ... }

```
pinMode(3, OUTPUT);
```

- pinMode: 引脚模式配置函数
 - 参数1: 3 → 目标引脚编号 (支持PWM的引脚)
 - 参数2: OUTPUT → 输出模式
- 硬件要求: 必须使用标有"~"的PWM引脚 (UNO的3,5,6,9,10,11)

2. void loop() { ... }

```
analogWrite(3, map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255));
```

分解执行流程:

- 1. analogRead(A0) :
 - 功能: 读取A0引脚的模拟电压值
 - 。 返回值: 0 (0V) 到1023 (5V) 的整数
 - o 技术参数:

输入电压	返回值	分辨率
OV	0	10位
5V	1023	

2. map() 函数:

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

○ 功能:线性映射数值范围

。 计算过程:

```
输出值 = (value - fromLow) * (toHigh - toLow) / (fromHigh - fromLow) + toLow
```

。 本例映射:

```
analogRead值: 0~1023 → 映射为: 0~255
```

3. analogWrite(3, ...):

o 功能:输出PWM信号控制LED亮度

○ 参数范围: 0 (全关) 到255 (全亮)

o PWM特性:

参数值	占空比	等效电压 (5V系统)	亮度等级
0	0%	OV	熄灭
127	50%	2.5V	中等亮度
255	100%	5V	最亮

核心概念详解

1. 模拟信号与数字信号

类型	特征	典型应用	Arduino函数
模拟信号	连续变化值 (0-5V)	电位器、光敏电阻	analogRead()
数字信号	离散状态 (HIGH/LOW)	开关、LED	digitalWrite()
PWM信号	脉冲宽度调制的数字信号	LED调光、电机调速	analogWrite()

2. 电位器工作原理

3. PWM调光原理

• 脉宽调制:通过快速开关产生等效电压

• 频率特性: Arduino UNO默认PWM频率≈490Hz

• 视觉暂留: 当频率>24Hz时, 人眼感知为连续亮度变化

硬件连接规范

标准电路连接

```
    电位器:
    左侧引脚 → 5V
    中间引脚 → AO
    右侧引脚 → GND
    LED电路:
    引脚3 → 220Ω电阻 → LED正极
    LED负极 → GND
```

元件参数选择

元件	参数要求	推荐型号
电位器	10kΩ线性电位器	B10K
限流电阻	220Ω (红色LED)	1/4W碳膜电阻
LED	通用5mm发光二极管	红/黄/绿LED

Q1: LED亮度变化不线性

- 原因分析:
 - 1. 电位器非线性(应选用线性电位器B型)
 - 2. 人眼对亮度的对数感知特性
- 解决方案:

```
// 伽马校正公式
float gamma = 2.8;//这里定义了伽马值,为2.8,伽马值是伽马校正中的一个重要参数,不同的伽马值会产生不同 的校正效果。通常,伽马值大于 1 时会使图像或灯光的亮部 更亮,暗部更暗;伽马值小于 1 时则相反。
int corrected = pow((value/255.0), gamma) * 255;//执行伽马校正 analogwrite(3, corrected);//输出校正后的值
```

Q2: 数值抖动问题

- 现象: LED亮度轻微波动
- 解决方法:

```
// 添加软件滤波
int filter(int pin) {
  int sum = 0;
  for(int i=0; i<10; i++){
    sum += analogRead(pin);
    delay(1);
  }
  return sum/10;
}</pre>
```

Q3: 如何扩展多级控制

实验1: 串口亮度监测//串口在后面学习(第九文)

```
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop(){
    int raw = analogRead(A0);
    int pwm = map(raw, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(3, pwm);

Serial.print("Raw: ");
    Serial.print(raw);
    Serial.print(" \rightarrow PWM: ");
    Serial.println(pwm);
    delay(100);
}
```

实验2: 光控-手控双模式//需光敏电阻

```
void loop(){
  int potValue = analogRead(A0);
  int lightValue = analogRead(A1); // 光敏电阻接A1

// 模式切换开关接D2
  if(digitalRead(2) == HIGH){
    analogWrite(3, map(potValue, 0, 1023, 0, 255));
  } else {
    analogWrite(3, map(lightValue, 0, 1023, 255, 0));
  }
}
```

实验3: 渐变呼吸灯改进

```
void loop(){
  int target = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255);
  int current = analogRead(3); // 实际需通过其他方式获取当前亮度

// 平滑过渡
  if(current < target) current++;
  else if(current > target) current--;

analogWrite(3, current);
  delay(10);
}
```

总结

本程序通过电位器实现LED无级调光,核心知识点包括:

1. 模拟信号采集: 掌握analogRead()的使用方法

2. 数值映射: 理解map()函数的线性转换原理

3. PWM控制:熟悉analogWrite()的占空比调节机制

4. **电路设计**:正确连接电位器与LED电路

建议使用示波器观察PWM波形变化,直观理解占空比与亮度的关系。

有问题找柯萌g〗~> ~ <)◆ mingyoufhh@outlook.com