Arduino 红外遥控模式

本实验目标: 学习使用红外遥控与红外接收, 并依此实现远程控制

目标分析: 为了完成这个实验, 我们首先对于它进行架构的分析

传感器: 红外遥控/红外接收

控制器: UNO/ESP32

执行器:一位数码管, LED灯

接着是效果分析:

通过红外遥控, 可实现远程控制元件

明确目标系统与效果,开始正式学习---

程序架构说明

以下两个程序需分别烧录到Arduino开发板运行:

程序一: 红外信号分析器

功能描述

实时捕获并解析红外遥控信号,通过串口显示协议类型和原始数据。

完整代码解析


```
#include <IRremote.h> // 引入红外遥控库
// 协议类型名称数组(26种协议)
const String IR_PROTOCOL_TYPE[] = {
 "UNKNOWN", "PULSE_DISTANCE", ..., "WHYNTER"
};
IRrecv irrecv_2(2); // 创建红外接收对象 (接D2)
void setup(){
 Serial.begin(9600); // 初始化串口通信
 irrecv_2.enableIRIn(); // 启动红外接收
}
void loop(){
 if (irrecv_2.decode()) { // 检测是否接收到数据
   // 获取解码数据指针
   struct IRData *pIrData = &irrecv_2.decodedIRData;
   // 提取原始数据(32位十六进制)
   long ir_item = pIrData->decodedRawData;
   // 获取协议类型名称
   String irProtocol = IR_PROTOCOL_TYPE[pIrData->protocol];
   // 串口输出协议类型和数值
   Serial.print("IR TYPE:" + irProtocol + "\tVALUE:");
```

```
Serial.println(ir_item, HEX); // HEX表示十六进制

irrecv_2.resume(); // 准备接收下一个信号
}
}
```

关键技术解析

1. 红外信号解码流程



2. IRData结构体成员

成员变量	说明
protocol	协议类型索引 (对应数组)
decodedRawData	原始32位数据
address	设备地址码
command	指令码

程序二: 红外遥控控制器

功能描述

通过特定红外指令控制三个LED状态 (D6/D7/D8引脚), 实现:

0xBA45FF00: 切换D7 LED0xB946FF00: 切换D6 LED0xB847FF00: 切换D8 LED

• 其他指令: 关闭所有LED

关键代码解析

```
void setup(){
 // 新增引脚配置
 pinMode(7, OUTPUT); // LED1控制引脚
 pinMode(6, OUTPUT); // LED2控制引脚
 pinMode(8, OUTPUT); // 蜂鸣器控制引脚
}
void loop(){
 if (irrecv_2.decode()) {
   // ...数据解析部分与程序一相同
   // 指令判断与执行
   switch (ir_item) {
    case 0xBA45FF00: // 按钮1编码
     digitalWrite(7, !digitalRead(7)); // 翻转D7状态
    case 0xB946FF00: // 按钮2编码
     digitalWrite(6, !digitalRead(6)); // 翻转D6状态
    case 0xB847FF00: // 按钮3编码
     digitalWrite(8, !digitalRead(8)); // 翻转D8状态
    default:
                   // 其他指令
     // 关闭所有设备
     digitalWrite(6, LOW);
     digitalWrite(7, LOW);
     digitalWrite(8, LOW);
     break;
   }
   irrecv_2.resume(); // 继续接收
}
```

核心概念详解

- 1. 十六进制数值表示
 - o 0x 前缀表示十六进制数
 - 示例: 0xBA45FF00 对应二进制 1011101001000101111111111000000000

2. 状态翻转逻辑

```
digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
```

- o digitalRead()读取当前状态
- !运算符进行逻辑取反
- o digitalwrite()写入新状态

3. switch-case结构

```
switch (判断值) {
  case 值1: 操作1; break;
  case 值2: 操作2; break;
  default: 默认操作;
}
```

- o break 关键字用于退出判断结构
- o default 处理未匹配的情况

硬件系统设计

电路连接规范

```
红外接收模块:
    VCC → 5V
    GND → GND
    OUT → D2

LED电路:
    D6/D7/D8 → 220Ω电阻 → LED正极
    LED负极 → GND

蜂鸣器电路:
    D8 → 1kΩ电阻 → 蜂鸣器+
    蜂鸣器- → GND
```

常见红外编码示例

按键	典型编码 (NEC协议)
电源	0xBA45FF00
音量+	0xB946FF00
音量-	0xB847FF00

调试与优化

红外信号捕获流程

- 1. 运行程序一,打开串口监视器
- 2. 对准接收器按下遥控按键
- 3. 记录显示的十六进制编码
- 4. 将目标按键编码填入程序二的case语句

常见问题解决

现象	解决方案
无任何响应	检查接收模块是否接反
编码显示UNKNOWN	确认库文件支持该协议
LED状态异常	检查引脚接线和逻辑取反操作
响应延迟	增加 irrecv_2.resume() 频率
十六进制识别	在编码信号的前端带上0x字符

扩展应用

多设备控制

```
case 0xBB44FF00: // 组合控制指令 digitalWrite(6, HIGH); tone(8, 1000, 500); // 蜂鸣器响0.5秒 break;
```

信号转发

```
IRsend irsend;
case 0xA15EFF00:
irsend.sendNEC(0xA15EFF00, 32); // 转发原始信号
break;
```

状态记忆

```
bool ledState = LOW;
case 0xBA45FF00:
  ledState = !ledState;
  digitalWrite(7, ledState);
  break;
```

核心概念总结

1. 红外通信原理

载波频率: 38kHz (常见)编码方式: PWM/PPM传输距离: 典型3-5米

2. 数字信号处理

- 。 高低电平表示二进制数据
- 。 脉宽编码携带信息

3. **协议差异**

协议	特点
NEC	32位数据,重复码机制
RC5	14位数据,双相位编码
SONY	12-20位数据,脉宽调制

红外遥控的使用非常广泛,通过这里的学习可以直接制作一个控制程序来实现家里的电视/空调智能控制,搭配物联网可以实现智能家居远程控制等。

有问题找柯萌βÎ~> ~ <)令 邮箱mingyoufhh@outlook.com