7. Alternatif Akım (AC) Devreleri

19 Aralık 2006 Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN Elektrik Devreleri - AC Devreler

1

Dalga Biçimleri ve İşaretler

Elektrik Devrelerinde bulunan işaretlerin zamana göre değişimlerini göstermek için kullanılan fonksiyonlar üç ana grupta toplanabilir.

- Periyodik olmayan fonksiyonlar
- Periyodik fonksiyonlar
- Rastlantısal (random) fonksiyonlar

Periyodik İşaretler


Bütün t değerleri için v(t)=v(t+T) biçiminde tanımlanabilen işarete periyodik işaret denir. İşaretin periyodu T olarak tanımlanmış olur. Periyotu T olan işaretin frekansı olarak tanımlanır ve hesaplanır. $f=\frac{1}{T}$


19 Aralık 2006 Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN


Elektrik Devreleri - AC Devreler

3


7.1. Alternatif Akım (AC) Dalga Biçimleri ve İşaret Özellikleri








7.2. Sinüzoidal işaretin periyot, frekans ve maksimum Değerleri



7.3. Sinüzoidal işaretin ortalama ve etkin (efektif) Değerleri




$$Vort = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} v(t)dt$$

$$Veff = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} v^{2}(t) dt$$

Etkin, Efektif, rms(root mean square)

19 Aralık 2006 Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN Elektrik Devreleri - AC Devreler

8



Örnek 7.1. $v(t)=Vm\cdot\sin(\omega\cdot t)$ gerilim fonksiyonunun ortalama değerini bulunuz.

Y Doç Dr Tuncay UZUN

Örnek 7.2. *i(t)=Im·cos(ω·t)* akım fonksiyonunun ortalama değerini bulunuz.

$$Iort = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \operatorname{Im} \cdot \cos(\omega t) dt$$

$$Iort = \frac{\operatorname{Im}}{\omega T} \left[\sin(\omega t) \right]_{0}^{T} = \frac{\operatorname{Im}}{\omega T} \left[\sin(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot t) \right]_{0}^{T}$$

$$Iort = 0 A$$

19 Aralık 2006 Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN Elektrik Devreleri - AC Devreler

11

Örnek 7.3. $v(t)=V_{DC}+V_{m\cdot cos}(\omega \cdot t)$ gerilim fonksiyonunun ortalama değerini bulunuz.

$$\begin{aligned} Vort &= \frac{1}{T} \int_{0}^{T} v(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left[V_{DC} + Vm \cdot \cos(\omega t) \right] dt \\ Vort &= \frac{1}{T} \int_{0}^{T} V_{DC} dt + \frac{1}{T} \int_{0}^{T} Vm \cdot \cos(\omega t) dt \\ Vort &= \frac{1}{T} \left[t \cdot V_{DC} \right]_{0}^{T} + 0 \\ Vort &= V_{DC} \end{aligned}$$

19 Aralık 2006 Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN Elektrik Devreleri - AC Devreler

12

Örnek 7.4. $v(t)=Vm\cdot cos(\omega \cdot t)$ gerilim fonksiyonunun etkin değerini bulunuz.

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} v^{2}(t) dt = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} [V_{m} \cdot \cos(\omega t)]^{2} dt$$

$$V_{eff}^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} V_{m}^{2} \cdot \left[\frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} \right] dt = \frac{V_{m}^{2}}{T} \int_{0}^{T} \left[\frac{1}{2} \right] dt + \frac{V_{m}^{2}}{T} \int_{0}^{T} \left[\frac{\cos(2\omega t)}{2} \right] dt$$

$$V_{eff}^{2} = \frac{V_{m}^{2}}{T} \cdot \left[\frac{1}{2} t \right]_{0}^{T} = \frac{V_{m}^{2}}{2} \implies V_{eff} = \frac{V_{m}}{\sqrt{2}} \qquad V_{eff} = 0,707 \cdot V_{m}$$

$$V_{m} = \sqrt{2} \cdot V_{eff}$$
19 Aralık 2006 Elektrik Devreleri - AC Devreler

19 Aralık 2006 Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN Elektrik Devreleri - AC Devreler

