

# NUMERACIÓN ARÁBIGA

Este sistema fue desarrollado primero por los hindúes y luego por los árabes que introdujeron la innovación de la

## Notación posicional.

Solo es posible si existe un número para el cero. El guarismo 0 permite distinguir entre 11, 101 y 1001 sin tener que agregar símbolos adicionales.

# LA NOTACIÓN POSICIONAL

En la notación posicional los números cambian su valor según su posición.

por ejemplo el digito 2 en el número 20 y el mismo digito en el 2,000 toman diferente valor.

## FORMULA GENERAL

Los sistemas numéricos que utilizan la notación posicional se pueden describir con la siguiente formula.

$$N = \sum_{i=n-1}^{i=0} a R^{i}$$

## FORMULA GENERAL

N = Numero

i = Posición

a = Coeficiente

n = el numero de dígitos

R = Raíz o base

## FORMULA GENERAL

Subíndice para indicar a que base pertenecen. Los números de notación posicional se usa el subíndice.

385<sub>(10)</sub> es el numero trescientos ochenta y cinco de base diez, el subíndice (10) indica que pertenece al sistema decimal

 $101_{(10)} \quad 101_{(2)} \quad 101_{(16)} \quad 101_{(7)}$ 

# i Posición +n 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -n 8 2 4 5 7 3 1 9 Punto Decimal

# EJEMPLO 385<sub>(10)</sub>

En donde el digito 5 ocupa la posición cero, el 8 la uno y el 3 la posición dos, como lo indica la figura.

# EJEMPLO 385<sub>(10)</sub>

$$\frac{2}{3} \frac{1}{8} \frac{0}{5}_{(10)}$$
 N= $\sum_{i=n-1}^{i=0} a R^{i}$ 

$$N = 3(10)^2 + 8(10)^1 + 5(10)^0$$

# EJEMPLO 385<sub>(10)</sub>

$$N = 3(10)^2 + 8(10)^1 + 5(10)^0$$
N= 3 (100) + 8 (10) + 5 (1)

En donde se puede observar que el número adquiere valor dependiendo la posición que guarde.

El 3 que esta en la posición 2 se multiplica por 100 que es  $10^2$  como lo llamamos tradicionalmente centenas.

al 8 de posición uno por 101 o decenas unidades.

al 5 de posición cero 100 unidades.

Numero	posición	Potencia	Nombre
1	0	10°	Unidades
10	1	10¹	Decenas
100	2	10 <sup>2</sup>	Centenas
1000	3	10 <sup>3</sup>	Unidades de Millar
10000	4	10 <sup>4</sup>	Decenas de Millar
100000	5	10 <sup>5</sup>	Centena de Millar
1,000,000	6	10 <sup>6</sup>	Unidad de Millón
10,000,000	7	10 <sup>7</sup>	Decena de Millón
100,000,000	8	10 <sup>8</sup>	Centena de Millón
1000,000,000	9	10 <sup>9</sup>	Unidad de Millar de Millón
10,000,000,000	10	10 <sup>10</sup>	Decena de Millar de Millón
100,000,000,000	11	10 <sup>11</sup>	Centena de Millar de Millón
1,000,000,000,000	12	10 <sup>12</sup>	Unidad de Billón

Además del sistema decimal existen otras bases de notación posicional que son empleadas en los sistemas digitales como:

Binario o base 2 que consta de solo dos símbolos 0 y 1.


Octal o base 8 consta de ocho símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) y es una representación corta del binario.
ejemplo 111101110<sub>(2)</sub> = 756<sub>(8)</sub>.


Hexadecimal o base 16 consta de 16 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F), es la representación corta mas usada del binario
Ejemplo 111101111010<sub>(2)</sub> = F7A<sub>(16)</sub>.


Decimal	Binario
N <sub>(10)</sub>	N <sub>(2)</sub>
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111


Decimal	Binario	Octal
N <sub>(10)</sub>	N <sub>(2)</sub>	N <sub>(8)</sub>
0	O	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	10
9	1001	11
10	1010	12
11	1011	13
12	1100	14
13	1101	15

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
N <sub>(10)</sub>	N <sub>(2)</sub>	N <sub>(8)</sub>	N <sub>(16)</sub>
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	Α
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11











EJEMPLO 1
$$N_{(10)} = 1(2)^{3} + 0(2)^{2} + 1(2)^{1} + 1(2)^{0} + 1(2)^{-1} + 1(2)^{-2}$$


$$N_{(10)} = 1(8) + 0(4) + 1(2) + 1(1) + 1(0.5) + 1(0.25)$$

$$N_{(10)} = 8 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 = 11.75_{(10)}$$

$$1011.11_{(2)} \rightarrow 11.75_{(10)}$$








EJEMPLO 2


convertir un número octal a decimal


25.4<sub>(8)</sub> 
$$\rightarrow$$
  $N_{(10)}$ 


$$\stackrel{\stackrel{1}{\sim} 0.4}{\stackrel{2}{\sim} 5.4_{(8)}} \times N_{(10)}$$

$$N_{(10)} = 2(8)^1 + 5(8)^0 + 4(8)^{-1}$$











MULTIPLICAR POR LA BASE Y SUMAR  $N_{(X)} \rightarrow N_{(10)}$  PARA NÚMEROS ENTEROS

En un número de notación posicional el dígito más significativo es la tiene la ponderación más alta (MSD) y se encuentra más a la izquierda y el dígito menos significativo es la que tiene es la tiene la ponderación más baja (LSD) y se encuentra más a la derecha

MSD LSD

MSD LSD

MSD Digito mas significativo

LSD Digito menos significativo

En el caso del sistema binario se le llama
Bit (Dígito Binario)

MSB

10111

(2)

MSB Bit mas significativo
LSB Bit menos significativo

 Bit = La Unidad de medida más pequeña de la información digital. Un bit sólo tiene dos posibles valores: 0 o 1. La palabra "bit" se forma al combinar "b"- de binary y la letra "t" de digit, o sea dígito binario.

**Byte** = Unidad de medida de la información digital, equivalente a 8 bits o un carácter de información.

- El byte es una unidad común de almacenamiento en un sistema de cómputo y es sinónimo de carácter de datos o de texto; 100,000 bytes equivalen a 100,000 caracteres.
- Los bytes se emplean para hacer referencia a la capacidad del hardware, al tamaño del software o la información.
- Se llama también octeto.

## MULTIPLICAR POR LA BASE Y SUMAR

Este método consiste en multiplicar el MSD o MSB (más significativo dígito o más significativo Bit) por la base y el producto se suma al valor del dígito siguiente, el resultado se multiplica de nuevo por la base y el producto se suma al dígito siguiente y así sucesivamente hasta llegar al LSD o LSB, de modo que el resultado de todas las operaciones es el número equivalente decimal.



