Nauteff P-1 Spécification

Emmanuel Gautier

 $13~\mathrm{mai}~2021$

Résumé

Ce document contient les informations permettant la génération du code du prototype Nauteff P-1.

Table des matières

6	Génération du projet	8
	5.3 openocd	7
	5.2 EDI eclipse	6
	5.1.1 Installation	6
	5.1 Compilateur et éditeur de liens arm-none-eabi-gcc	6
5	Outils de développement	6
4	Environnement de développement	5
3	Terminologie	4
2	Documents applicables et de référence	3
1	Buts du document	2

Buts du document

Ce document contient les informations permettant d'installer, de configurer et utiliser les outils de développement. Ces outils sont la chaîne de compilation croisée GCC, eclipse et openocd.

Documents applicables et de référence

Terminologie

Environnement de développement

Le développement est réalisé avec des PC fonctionnant sous Linux/debian. Au bureau il est réalisé avec les matériels suivant :

- un PC permettant de faire fonctionner eclipse et la chaîne de compilation ;
- un oscilloscope pour certaines mise au point;
- occasionnellement un voltmètre;
- petit outillage : pinces tournevis, pince à dénuder,...;

Lors des essais en mer du prototype un petit PC consommant peu mais ne permettant pas d'utiliser eclipse permet de faire des modifications du logiciel et, en particulier, des ajustements de paramètres.Il embarque la chaîne de compilation et openocd. La compilation est réalisée avec la commande make.

OS : Debian Burster / amd64 eclipse : 2021 mars : : : : :

Outils de développement

5.1 Compilateur et éditeur de liens arm-none-eabigcc

5.1.1 Installation

L'installation est faite avec apt-get ou synaptic ou autre. Il faut les paquets suivants :

binutils-arm-none-eabi	assembleur, éditeur de liens et outils		
	binaires GNU pour les processeurs		
	ARM Cortex-A/R/M		
gcc-arm-none-eabi	GCC cross compiler for ARM		
	Cortex-A/R/M processors		
gdb-arm-none-eabi	GNU debugger for ARM Cortex-		
	A/R/M processors		
libstdc++-arm-none-eabi-newlib	GNU Standard C++ Library v3		
	for ARM Cortex-A/R/M processors		
	(newlib)		
libnewlib-arm-none-eabi	C library and math library compiled		
	for bare metal using Cortex A/R/M		

5.2 EDI eclipse

l'EDI est Eclipse C++ téléchargeable sur le site eclipse.org.

Ajouter le plugin C/C++ GDB Hardware Debugging Developer Resources. Ce plugin est accessible a http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/NN.MM. il faut utiliser le filtre gdb

Dans Eclipse marketplace demandes openocd et choisir GNU MCU Eclipse

5.3 openocd

Le logiciel qui permet d'accéder à la sonde est open ocd version 0.9.0.

Génération du projet

Project Name : Nauteff Autopilot, <ARM Cross GCC>

	T ====	1
Chip Family	STM30x/31x	
Flash size	64k	
RAM size	12k	
CCM size	4k	
External clock	8000000	
Content	Empty	
Use system calls	Freestanding (no Posix system calls)	
Trace output	ARM ITM (SWIO) pour essayer	
Check some & most warnings	Oui	
Enable -Werror	Non	
Use -Og on debug	Oui	Dans
Use newlib nano	Oui	
Exclude unused	Oui	
Use link optimizations	Non	
Include folder	inc	
Source folder	src	
System folder	system	
CMSIS Library folder	cmsis	
C library folder	newlib	
linker script folder	ldscripts	
Select configuration	Debug & release	

	ARM family Instruction set Float ABI	cortex-m4 Thumb FP instructions (hard)
<C/C++> $<$ Build> $<$ Tools settings>		

Créer les répertoires src et inc avec <File> <New Folder>

Dans la vue Project explorer sélectionner le projet puis < Project>, < Properties> < C/C++ Build>, < Settings> < Cross Settings> Prefix : arm-none-eabi- Path /usr/bin < Cross GCC Compiler> All options : "-O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0"

Commande de compilation : arm-none-eabi-gcc -g3 -Wall -fno-math-errno -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -fsingle-precision-constant -mfpu=fpv4-sp-d16 -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -linclude -lm -lg -lc -Tnauteff.ld -Xlinker -Map -Xlinker nauteff.map