
LDR en piëzo

© 2015 Richel Bilderbeek



Overzicht

- Wat is een LDR? Wat is een piëzo?
- Waarvoor kun je een LDR en piëzo gebruiken?
- Hoe sluit ik een LDR en piëzo aan?
- Hoe programmeer ik een LDR en piëzo?


Wat is een LDR?

- LDR:
 - Light
 - Dependent
 - Resistor
- Een lichtafhankelijke weerstand



Wat is een piëzo?

- Piëzo, spreek uit: 'piejeezo'
- Een simpel speakertje




Waarvoor is een LDR?

Om te kunnen kijken hoeveel licht ergens is



Waarvoor is een piëzo?

Om geluid te maken




Waarvoor kun je een LDR en piëzo gebruiken?

Reageren op licht met geluid

- Ook wel: een (soort) theremin
- Zie bijvoorbeeld YouTube


LDR aansluiten

- Van 5V naar LDR
- Van andere kant LDR
 - Naar A0
 - Naar weestand van1000 Ohm(bruin,zwart,rood,goud)
- Weerstandje naar GND




Piëzo aansluiten

- Van pin 8 →
 weerstand van
 1000 Ohm (bruin,
 zwart, rood, goud)
 → piezo → GND
- Piezo kan op beide manieren worden aangesloten



Piëzo en led aansluiten



LDR uitlezen

```
const int pin ldr = A0;
void setup() {
  pinMode(pin ldr,INPUT);
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  const int ldr waarde
    = analogRead(pin ldr);
  Serial.println(ldr waarde);
  delay(1000);
```

Piëzo aansturen

```
const int pin piezo = 8;
void setup() {
  pinMode (pin piezo, OUTPUT);
void loop() {
  tone (pin piezo, 440, 1000);
  delay(1);
```

LDR en piëzo aansturen

```
const int pin ldr = A0;
const int pin piezo = 9;
void setup() {
  pinMode (pin ldr, INPUT);
  pinMode(pin piezo,OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
```

LDR en piëzo aansturen