# Hoe sluit ik een LCD schermpje aan?

(C) Richèl Bilderbeek

August 25, 2014

### 0.1 Overzicht

- 1. Doel
- 2. Hardware
- 3. Software


### 0.2 Doel

- 1. Hoe sluit ik een LCD display aan?
- 2. Hoe gebruik ik het LCD display in mijn code?


#### 0.3 Hardware

- 1. Veel draden, maar met Fritzing en Arduino IDE kun je bedenken hoe je een LCD aan moet sluiten
- 2. Twee keuzes: contrast en backlight
  - (a) Contrast: pin 3, verbinden naar GND of met potmeter
  - (b) Backlight: verbinden (samen met 220 Ohm) of niet


# 0.4 Hardware



### 0.5 Hardware



## 0.6 Hardware



### 0.7 Software

• Voorbeeld in Arduino IDE: Examples | LiquidCrystal | Hello World

```
#include <LiquidCrystal.h>
Liquid Crystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("hello, world!");
void loop() {
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(millis()/1000);
```

#### 0.8 Software

- In Arduino IDE, 'Help | Refeference', dan 'Libraries | Liquid-Crystal':
  - begin(int letters, int regels): bepaal schermgrootte
  - clear(): maak scherm leeg
  - setCursor(int x, int y): bepaal positie cursor
  - print(...): zet tekst op het scherm, vanaf de cursor
  - createChar(int index, byte karakter[8]): sla een eigen 5x8 karakter op
  - write(int index): zet een karakter op het scherm, vanaf de cursor

#### 0.9 Software

- In Arduino IDE, 'Help | Refeference', dan 'Libraries | Liquid-Crystal':
  - home(): setCursor(0,0)
  - cursor(), noCursor(): maak cursor zichtbaar/onzichtbaar
  - blink(), noBlink(): laat cursor wel/niet knipperen
  - display(), noDisplay(): laat tekst wel/niet ziet
  - scrollDisplayLeft(), scrollDisplayRight(): verplaats alle tekst met cursor naar links/rechts
  - autoscroll(), noAutoscroll(): zet autoscroll aan/uit
  - leftToRight(), rightToLeft(): richting tekst is links-naarrechts/rechts-naar-links