# Shift register

© 2015 Richel Bilderbeek





### Overzicht

- Waarvoor kun je shift registers gebruiken?
- Hoe sluit ik een shift register aan?
- Hoe stuur ik een shift register aan?
- Meerdere shift registers
- Hoe sluit ik twee shift registers aan?
- Hoe stuur ik twee shift registers aan?


#### Waarvoor?

- Om met drie pinnen meer pinnen aan te sturen
- Met een shift register kun je acht pinnen aansturen
- Twee shift registers kun je aan elkaar koppelen (daisy chaining) om zestien pinnen aan te sturen

Shift registers gebruikt: SN74HC595

#### **Aansluiten**

- Inkeping van chip links
- Zwart: GND (Arduino)
- Rood: 5V (Arduino)
- Blauw: data pin (Arduino), bijv. 2
- Geel: latch pin (Arduino), bijv. 3
- Groen: klok pin (Arduino), bijv. 4
- Geel onderkant: meerdere outputs, bijv. 8 LEDjes



```
const int data pin = 2;
const int latch pin = 3;
const int clock pin = 4;
void setup()
 pinMode(data_pin, OUTPUT);
 pinMode(latch pin, OUTPUT);
 pinMode(clock pin, OUTPUT);
```

```
void loop()
 for (int i=0; i!=256; ++i) { ShowBinary(i); delay(100); }
void ShowBinary(const int getal)
 // Stuur de data naar het shift register
 shiftOut(data_pin, clock_pin, MSBFIRST, getal);
 // Zet de latch aan en uit, zodat de outputs aan gaan
 digitalWrite(latch_pin, HIGH);
 digitalWrite(latch pin, LOW);
```


# Tips


 Verbind de data pin aan een 10 kOhm weerstand naar Aarde om te voorkomen dat de pinnen aangaan bij het opstarten van de Arduino

#### Meerdere

- Je kunt meerdere shift registers aan elkaar rijgen (daisy chaining)
- Een draadje nodig die de shift registers verbind
- Nog steeds maar drie Arduino pinnen nodig
- Een regel extra code nodig

## **Aansluiten**





```
void ShowBinary(const int value)
 digitalWrite(latchpin,LOW);
 const int high value = value / 256;
 const int low value = value % 256;
 WriteToShiftRegister(high value);
 WriteToShiftRegister(low value);
 digitalWrite(latchpin,HIGH);
```

```
void WriteToShiftRegister(const byte value)
 digitalWrite(data pin, LOW);
 digitalWrite(clock_pin, LOW);
 for (int i=7; i>=0; --i)
  digitalWrite(clock_pin, LOW);
  digitalWrite(data pin, value & (1<<i) ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(clock pin, HIGH);
  digitalWrite(data_pin, LOW);
 digitalWrite(clock pin, LOW);
```