

BICICLETA MTB INFANTIL ATAA BIKE 1998

Cuadro y llantas de magnesio • Doble suspensión • Frenos de disco • Shimano 7v • Neumáticos KENDA

Tallas: 20" (5–9 años) | 24" (9–12 años) — Colores: Gris | Naranja

Referencia	EAN	Talla	Color
Bike-1998-Gris-20	8435818201110	20"	Gris
Bike-1998-Nara-20	8435818201127	20"	Naranja
Bike-1998-Gris-24	8435818201134	24"	Gris
Bike-1998-Nara-24	8435818201141	24"	Naranja

EN ISO	GPSR	RoHS
EN ISO 4210 - Bicis Seguridad	Regl. GPSR (UE) 2023/988	Dir. RoHS 2011/65/UE

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS



¡CASCO OBLIGATORIO! EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- El uso de casco homologado (EN 1078) es OBLIGATORIO en todo momento durante la conducción.
- Se recomienda además: guantes, rodilleras y coderas, especialmente en descenso o terreno irregular.
- Calzado cerrado y con suela antideslizante obligatorio. Prohibido conducir descalzo o con sandalias.
- No llevar ropa suelta, cordones o mochilas colgantes que puedan engancharse en la cadena o ruedas.
- El equipo de protección es especialmente importante en terreno de montaña (MTB).



EDAD, TALLA Y SUPERVISIÓN

- Talla 20": recomendada para niños de 5 a 9 años aprox. Ajustar sillín según altura del niño.
- Talla 24": recomendada para niños de 9 a 12 años aprox. Ajustar sillín según altura del niño.
- Supervisión de un adulto recomendada, especialmente en etapas de aprendizaje y en terreno irregular.
- El niño debe poder tocar el suelo con ambos pies planos cuando esté sentado en el sillín.
- No prestar la bicicleta a niños que no tengan la talla o experiencia adecuada.



FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO (HONRY H2)

- Verificar el funcionamiento de ambos frenos ANTES de cada uso. Si alguno no responde correctamente, no usar la bicicleta.
- Los frenos de disco pueden alcanzar altas temperaturas tras frenadas prolongadas. No tocar el disco tras el uso.
- Aplicar los frenos de forma progresiva. El bloqueo brusco de la rueda delantera puede provocar una caída.
- La distancia de frenada aumenta con la velocidad, el peso del ciclista y el estado del suelo (mojado, tierra, gravilla).
- No ajustar ni modificar los frenos sin conocimientos técnicos adecuados. Acudir a un taller especializado.
- Revisar periódicamente el desgaste de las pastillas de freno. Sustituir cuando el indicador de desgaste sea visible.



DOBLE SUSPENSIÓN — MANTENIMIENTO

- Suspensión trasera hidráulica de presión de aceite: NO desmontar ni manipular. Acudir a taller especializado.

- Horquilla delantera invertida: revisar visualmente la ausencia de fugas de aceite antes de cada uso.
- Si se observa pérdida de aceite, ruidos inusuales o deformación, suspender el uso inmediatamente.
- Limpiar con paño húmedo. No usar agua a presión sobre la suspensión trasera.
- La suspensión no está diseñada para saltos extremos o uso en competición.

CAMBIO SHIMANO TOURNEY TZ31 7 VELOCIDADES



- No cambiar de velocidad mientras se ejerce fuerza máxima sobre los pedales. Reducir la presión al cambiar.
- Para cambios suaves y precisos, pedalear de forma regular sin carga excesiva en la cadena.
- El cambio opera con la maneta Shimano Revoshift SL-RV200-7R: girar suavemente, no forzar.
- Verificar periódicamente la tensión del cable de cambio. Un cable flojo provoca cambios imprecisos.
- Lubricar la cadena regularmente (cada 200–300 km o tras exposición a lluvia) con aceite específico para bicicleta.
- No lavar con chorro directo de agua a presión sobre el desviador ni el casete.

CUADRO Y LLANTAS DE ALEACIÓN DE MAGNESIO



- El magnesio es un material ligero y resistente, pero sensible a impactos laterales y arañazos profundos.
- Inspeccionar el cuadro y las llantas antes de cada uso. No usar si se detectan grietas, deformaciones o fisuras.
- PROHIBIDO soldar, taladrar o modificar el cuadro. La integridad estructural quedaría comprometida.
- En caso de caída fuerte o colisión, inspeccionar el cuadro completo antes de volver a usar la bicicleta.
- Las llantas de magnesio de 5 radios no son compatibles con el uso de cámara de aire convencional sin adaptador.
- Limpiar con agua y jabón neutro. Evitar productos químicos agresivos sobre el magnesio.

NEUMÁTICOS KENDA — PRESIÓN Y ESTADO



- Verificar la presión de los neumáticos antes de cada uso. Presión recomendada: indicada en el flanco del neumático.
- Un neumático desinflado o con presión insuficiente aumenta el riesgo de pinchazos y pérdida de control.
- Inspeccionar visualmente el estado de la banda de rodadura antes de cada uso. Sustituir si hay desgaste excesivo o cortes.
- Los neumáticos KENDA de taco mixto son aptos para tierra y asfalto. No usar en barro profundo o nieve.
- No usar la bicicleta con neumático pinchado. Puede dañar la llanta de magnesio.

AJUSTE, MONTAJE Y MANTENIMIENTO GENERAL



- El montaje inicial debe realizarlo un adulto con conocimientos mecánicos básicos o en un taller especializado.
- Verificar antes de cada uso: apriete de tuercas del manillar, sillín, ruedas y pedales.
- Ajustar la altura del sillín correctamente: rodilla ligeramente flexionada con el pedal en la posición más baja.
- Ajustar la altura del manillar al nivel de comodidad del ciclista.
- No usar si se detectan partes sueltas, rotas o deformadas. Reparar antes de volver a montar.
- Limpiar y revisar la bicicleta después de cada uso en barro, lluvia o terreno polvoriento.
- Guardar en lugar seco y cubierto. No exponer a humedad prolongada para evitar oxidación de componentes de acero.

NORMAS DE CIRCULACIÓN Y USO SEGURO



- Respetar en todo momento la normativa de tráfico aplicable en cada país.
- No circular en oscuridad sin luces delantera y trasera homologadas. La bicicleta no incluye luces de serie.

- No circular en paralelo ni en grupo sin mantener distancia de seguridad lateral.
- No soltar el manillar durante la marcha ni realizar maniobras acrobáticas para las que no se esté preparado.
- No transportar a otros ocupantes. La bicicleta está diseñada para un ÚNICO ciclista.
- No usar auriculares durante la conducción. Reducen la percepción del entorno.
- Nunca agarrarse a vehículos en movimiento.
- En descensos, reducir velocidad con anticipación. El terreno irregular puede provocar pérdida de control.

ADVERTENCIAS MULTILINGÜES / MULTILINGUAL WARNINGS

GB ENGLISH — Safety Warnings

 **MANDATORY HELMET (EN 1078)** at all times. Knee pads, elbow pads and gloves also recommended. Closed shoes required.

 **Size 20"**: approx. 5–9 years. **Size 24"**: approx. 9–12 years. Child must be able to touch the ground with both feet flat when seated.

 **DISC BRAKES**: check both brakes before every use. Apply progressively — sudden front brake lock can cause a fall. Discs get hot; do not touch after use.

 Check frame, wheels and handlebars for cracks or deformation before each use. Do not ride if any damage is found. Do not weld or modify the magnesium frame.

 **SHIMANO 7-speed**: do not shift under heavy pedal load. Lubricate chain regularly. Check cable tension periodically.

 Obey traffic rules. Never ride in darkness without lights. One rider only. Do not wear headphones while cycling.

FR FRANÇAIS — Avertissements de sécurité

 **CASQUE OBLIGATOIRE (EN 1078)** en permanence. Genouillères, coudères et gants recommandés. Chaussures fermées obligatoires.

 **Taille 20"** : 5–9 ans env. **Taille 24"** : 9–12 ans env. L'enfant doit pouvoir poser les deux pieds à plat au sol assis sur la selle.

 **FREINS À DISQUE** : vérifier avant chaque utilisation. Freiner progressivement — le blocage brusque de la roue avant peut provoquer une chute. Les disques chauffent ; ne pas toucher après usage.

 Inspecter le cadre, les roues et le guidon avant chaque usage. Ne pas utiliser si des fissures ou déformations sont détectées. Ne pas souder ni modifier le cadre en magnésium.

 **SHIMANO 7 vitesses** : ne pas changer de vitesse sous forte charge. Lubrifier la chaîne régulièrement. Vérifier la tension du câble périodiquement.

 Respecter le code de la route. Ne jamais rouler dans l'obscurité sans éclairage. Un seul cycliste. Ne pas porter d'écouteurs en roulant.

IT ITALIANO — Avvertenze di sicurezza

 **CASCO OBBLIGATORIO (EN 1078)** sempre. Ginocchiere, gomitiere e guanti raccomandati. Scarpe chiuse obbligatorie.

 **Taglia 20"**: ca. 5–9 anni. **Taglia 24"**: ca. 9–12 anni. Il bambino deve poter poggiare entrambi i piedi a terra seduto in sella.

 **FRENI A DISCO**: verificare prima di ogni uso. Frenare progressivamente — il blocco brusco della ruota anteriore può causare una caduta. I dischi si surriscaldano; non toccarli dopo l'uso.

 Ispezionare telaio, ruote e manubrio prima di ogni uso. Non utilizzare in caso di crepe o deformazioni. Non saldare né modificare il telaio in magnesio.

-  SHIMANO 7 velocità: non cambiare marcia sotto carico. Lubrificare la catena regolarmente. Verificare periodicamente la tensione del cavo.
-  Rispettare il codice della strada. Non pedalare al buio senza luci. Un solo ciclista. Non indossare cuffie in bicicletta.

DE DEUTSCH — Sicherheitshinweise

-  HELM PFLICHT (EN 1078) jederzeit. Knie- und Ellbogenschützer sowie Handschuhe empfohlen. Geschlossenes Schuhwerk Pflicht.
-  Größe 20": ca. 5–9 Jahre. Größe 24": ca. 9–12 Jahre. Das Kind muss im Sattel sitzend mit beiden Fußsohlen den Boden berühren können.
-  SCHEIBENBREMSEN: vor jeder Fahrt prüfen. Progressiv bremsen — abruptes Blockieren des Vorderrads kann zu Sturz führen. Scheiben werden heiß; nach dem Fahren nicht berühren.
-  Rahmen, Räder und Lenker vor jeder Fahrt auf Risse oder Verformungen prüfen. Bei Schäden nicht benutzen. Magnesiumrahmen nicht schweißen oder verändern.
-  SHIMANO 7 Gänge: nicht unter Last schalten. Kette regelmäßig schmieren. Kabelspannung regelmäßig prüfen.
-  Straßenverkehrsordnung einhalten. Nie ohne Beleuchtung im Dunkeln fahren. Nur ein Fahrer. Keine Kopfhörer beim Fahren.

PT PORTUGUÊS — Avisos de segurança

-  CAPACETE OBRIGATÓRIO (EN 1078) sempre. Joelheiras, cotoveleiras e luvas recomendadas. Calçado fechado obrigatório.
-  Tamanho 20": aprox. 5–9 anos. Tamanho 24": aprox. 9–12 anos. A criança deve conseguir pousar os dois pés no chão sentada no selim.
-  TRAVÕES DE DISCO: verificar antes de cada utilização. Travar progressivamente — bloqueio brusco da roda dianteira pode causar queda. Os discos aquecem; não tocar após uso.
-  Inspeccionar quadro, rodas e guiador antes de cada uso. Não utilizar se detetar fissuras ou deformações. Não soldar nem modificar o quadro de magnésio.
-  SHIMANO 7 velocidades: não mudar sob carga. Lubrificar a corrente regularmente. Verificar a tensão do cabo periodicamente.
-  Respeitar o código da estrada. Não pedalar no escuro sem iluminação. Apenas um ciclista. Não usar auscultadores enquanto pedala.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Producto	Bicicleta MTB infantil ATAA Bike 1998
Fabricante / Import. UE	ATAA INTERACTIVE SL — CIF B73966277
Marca	ATAA BIKES — Diseñada en España
Dirección	Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, España
Contacto	tienda@ataacars.com ataacars.com
EAN Gris 20"	8435818201110 (Bike-1998-Gris-20)
EAN Naranja 20"	8435818201127 (Bike-1998-Nara-20)
EAN Gris 24"	8435818201134 (Bike-1998-Gris-24)
EAN Naranja 24"	8435818201141 (Bike-1998-Nara-24)
Tallas disponibles	20" (~5–9 años) 24" (~9–12 años)
Cuadro	Aleación de magnesio — más ligero y resistente que el aluminio
Suspensión trasera	Hidráulica de presión de aceite con cuerpo de aleación de aluminio anodizado

Suspensión delantera	Horquilla invertida
Frenos	Disco delantero y trasero — Sistema HONRY H2
Cambio trasero	Shimano Tourney TZ31 — 7 velocidades
Maneta de cambio	Shimano Revoshift SL-RV200-7R — 7 velocidades
Llantas	5 radios, aleación de magnesio
Neumáticos	KENDA mixtos de taco
Tija de sillín	Aluminio negro anodizado
Garantía	5 años
País de origen	China — Diseñada en España por ATAA Bikes
Normativa aplicable	EN ISO 4210 Regl. GPSR (UE) 2023/988
Casco recomendado	EN 1078 (obligatorio durante el uso)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE (simplificada)

ATAA INTERACTIVE SL (CIF B73966277) declara bajo su exclusiva responsabilidad que la BICICLETA MTB INFANTIL ATAA BIKE 1998 (EAN: 8435818201110 / 8435818201127 / 8435818201134 / 8435818201141) es conforme con la norma EN ISO 4210 y con el Reglamento (UE) 2023/988 sobre Seguridad General de Productos (GPSR).

Águilas, Murcia, España | ATAA BIKES — Diseñada en España