





ATAA AUTO DE CHOQUES — Manual de usuario

[ES]

Gracias por adquirir el ATAA Auto de Choques. Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para consultas futuras.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ⚠ Este producto está diseñado para niños de 3 a 5 años con un peso máximo de 20 kg.
- ⚠ Utilizar siempre bajo la supervisión directa de un adulto.
- ⚠ No utilizar en carreteras, vías públicas o zonas de tráfico rodado.
- ⚠ No utilizar cerca de escaleras, piscinas, estanques u otras superficies peligrosas.
- ⚠ No utilizar bajo la lluvia ni en superficies mojadas.
- ⚠ Verificar periódicamente el estado de tornillos, conexiones y piezas. Retirar del uso si se detecta algún daño.
- ⚠ No modificar el vehículo bajo ningún concepto.
- ⚠ Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años. Peligro de piezas pequeñas.
- ⚠ El vehículo no es un juguete de agua.
- ⚠ Detener el uso inmediatamente si el niño muestra signos de incomodidad o malestar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ATAA Auto de Choques
Voltaje de la batería	6V
Capacidad de la batería	4,5 Ah
Tiempo de carga	8–10 horas
Velocidad máxima	2–3 km/h
Peso máximo del usuario	20 kg
Edad recomendada	3–5 años
Dimensiones de la caja	58 × 26,5 × 72,5 cm
País de fabricación	China

MONTAJE

1. Extraiga todas las piezas de la caja y verifique que no falte ningún componente.
2. Retire los clips de seguridad del interior del vehículo tal como se muestra en las imágenes.
3. Instale el volante conectando los cables según el código de colores (negro con negro, rojo con rojo).
4. Fije el parachoques delantero retirando la cinta adhesiva protectora y presionando firmemente.
5. Coloque el asidero trasero en su posición e insértelo en los agujeros previstos.
6. Instale el asidero frontal de la misma manera.
7. Conecte la batería siguiendo el código de colores.

8. Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas antes del primer uso.

CARGA DE LA BATERÍA

- Antes del primer uso, cargue la batería durante 8–10 horas.
- Utilice únicamente el cargador suministrado con el producto.
- Conecte el cargador a la toma de corriente antes de conectarlo al vehículo.
- La luz del cargador indica el estado de carga (rojo = cargando, verde = cargado).
- No deje la batería cargando sin supervisión durante la noche.
- No exponga la batería al fuego, calor extremo o agua.
- Si el vehículo no se va a usar durante más de 30 días, cargue la batería antes de almacenarlo.
- Recargue la batería cada 3 meses durante los períodos de almacenamiento.

MANDO PARENTAL

- El mando parental permite al adulto controlar o detener el vehículo de forma remota.
- Introduzca las pilas en el mando según la polaridad indicada (incluidas en el manual).
- El mando tiene un alcance efectivo de aproximadamente 10 metros.
- El botón de parada de emergencia detiene el vehículo inmediatamente.
- Asegúrese de que el mando esté operativo antes de cada sesión de uso.

USO DEL VEHÍCULO

- Encender el vehículo con el interruptor principal.
- El niño controla la dirección mediante el volante.
- El pedal del acelerador controla la velocidad hacia adelante.
- El vehículo puede girar 360°.
- En superficies duras y lisas se obtiene el mejor rendimiento.
- Evite superficies irregulares, barro o arena.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Limpiar con un paño húmedo. No usar disolventes ni productos abrasivos.
- Revisar tornillos y piezas móviles mensualmente.
- Almacenar en un lugar seco, protegido del sol y la humedad.
- Retirar el conector de la batería si no se va a usar durante periodos prolongados.
- No almacenar en lugares con temperaturas extremas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El vehículo no arranca	Verifique que la batería esté cargada y el interruptor encendido.
Velocidad reducida	La batería puede estar baja. Cargue durante 8–10 horas.
El mando no responde	Compruebe las pilas del mando. Reduzca la distancia.
Ruidos inusuales	Detenga el uso y revise tornillos y conexiones.

CONTACTO Y SOPORTE

Fabricante: ATAA Interactive SL

Dirección: Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, España

Email: tienda@ataacars.com

Web: www.ataacars.com

Made in China

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con la Directiva Europea de Juguetes 2009/48/CE y la norma EN 71. La declaración de conformidad completa está disponible en www.ataacars.com.

ATAA AUTO DE CHOQUES — User Manual

[EN]

Thank you for purchasing the ATAA Auto de Choques. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

SAFETY WARNINGS

- ⚠ This product is designed for children aged 3 to 5 years with a maximum weight of 20 kg (44 lb).
- ⚠ Always use under direct adult supervision.
- ⚠ Do not use on public roads, streets or areas with vehicle traffic.
- ⚠ Do not use near stairs, swimming pools, ponds or other hazardous surfaces.
- ⚠ Do not use in rain or on wet surfaces.
- ⚠ Regularly check screws, connections and parts. Remove from use if any damage is found.
- ⚠ Do not modify the vehicle in any way.
- ⚠ Keep out of reach of children under 3 years. Small parts hazard.
- ⚠ This vehicle is not a water toy.
- ⚠ Stop use immediately if the child shows signs of discomfort or distress.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ATAA Auto de Choques
Battery voltage	6V
Battery capacity	4.5 Ah
Charging time	8–10 hours
Maximum speed	2–3 km/h
Maximum user weight	20 kg / 44 lb
Recommended age	3–5 years
Box dimensions	58 × 26.5 × 72.5 cm
Country of manufacture	China

ASSEMBLY

- Remove all parts from the box and verify no components are missing.
- Remove the safety clips from inside the vehicle as shown in the pictures.
- Install the steering wheel by connecting the cables according to colour code (black to black, red to red).
- Attach the front bumper by removing the protective adhesive tape and pressing firmly.
- Place the rear handle in position and insert into the provided holes.
- Install the front handle in the same way.
- Connect the battery following the colour code.

16. Make sure all connections are secure before first use.

BATTERY CHARGING

- Before first use, charge the battery for 8–10 hours.
- Use only the charger supplied with the product.
- Connect the charger to the wall outlet before connecting it to the vehicle.
- The charger light indicates charge status (red = charging, green = fully charged).
- Do not leave the battery charging unattended overnight.
- Do not expose the battery to fire, extreme heat or water.
- If the vehicle will not be used for more than 30 days, charge the battery before storage.
- Recharge the battery every 3 months during storage periods.

PARENTAL REMOTE CONTROL

- The parental remote allows adults to control or stop the vehicle remotely.
- Insert batteries into the remote according to the indicated polarity.
- The remote has an effective range of approximately 10 metres.
- The emergency stop button stops the vehicle immediately.
- Ensure the remote is operational before each use session.

VEHICLE USE

- Turn on the vehicle using the main switch.
- The child controls direction with the steering wheel.
- The accelerator pedal controls forward speed.
- The vehicle can rotate 360°.
- Best performance is achieved on hard, flat surfaces.
- Avoid uneven surfaces, mud or sand.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Clean with a damp cloth. Do not use solvents or abrasive products.
- Check screws and moving parts monthly.
- Store in a dry place, protected from sunlight and humidity.
- Disconnect the battery connector if not in use for extended periods.
- Do not store in locations with extreme temperatures.

TROUBLESHOOTING

Vehicle does not start	Check that the battery is charged and the switch is on.
Reduced speed	Battery may be low. Charge for 8–10 hours.
Remote does not respond	Check remote batteries. Reduce distance.
Unusual noises	Stop use and check screws and connections.

CONTACT AND SUPPORT

Manufacturer: ATAA Interactive SL

Address: Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, Spain

Email: tienda@ataacars.com

Website: www.ataacars.com

Made in China

DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the European Toy Safety Directive 2009/48/EC and standard EN 71. The full declaration of conformity is available at www.ataacars.com.

ATAA AUTO DE CHOQUES — Manuel d'utilisation

[FR]

Merci d'avoir acheté l'ATAA Auto de Choques. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence future.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- ⚠ Ce produit est conçu pour les enfants de 3 à 5 ans avec un poids maximum de 20 kg.
- ⚠ Toujours utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
- ⚠ Ne pas utiliser sur les routes, voies publiques ou zones de circulation.
- ⚠ Ne pas utiliser près d'escaliers, piscines, étangs ou autres surfaces dangereuses.
- ⚠ Ne pas utiliser sous la pluie ou sur des surfaces mouillées.
- ⚠ Vérifier régulièrement l'état des vis, connexions et pièces. Cesser l'utilisation en cas de dommage.
- ⚠ Ne pas modifier le véhicule de quelque façon que ce soit.
- ⚠ Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Risque de petites pièces.
- ⚠ Ce véhicule n'est pas un jouet aquatique.
- ⚠ Arrêter immédiatement l'utilisation si l'enfant montre des signes d'inconfort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ATAA Auto de Choques
Tension de la batterie	6V
Capacité de la batterie	4,5 Ah
Temps de charge	8–10 heures
Vitesse maximale	2–3 km/h
Poids maximum de l'utilisateur	20 kg
Âge recommandé	3–5 ans
Dimensions du carton	58 × 26,5 × 72,5 cm
Pays de fabrication	Chine

MONTAGE

- Sortez toutes les pièces de la boîte et vérifiez qu'aucun composant ne manque.
- Retirez les clips de sécurité de l'intérieur du véhicule comme indiqué sur les images.
- Installez le volant en connectant les câbles selon le code couleur (noir avec noir, rouge avec rouge).
- Fixez le pare-chocs avant en retirant le ruban adhésif protecteur et en appuyant fermement.
- Placez la poignée arrière en position et insérez-la dans les trous prévus.
- Installez la poignée avant de la même manière.
- Connectez la batterie en suivant le code couleur.
- Vérifiez que toutes les connexions sont bien fixées avant la première utilisation.

CHARGE DE LA BATTERIE

- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 8–10 heures.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit.
- Branchez le chargeur à la prise secteur avant de le connecter au véhicule.
- Le voyant du chargeur indique l'état de charge (rouge = en charge, vert = chargé).
- Ne laissez pas la batterie en charge sans surveillance pendant la nuit.
- Ne pas exposer la batterie au feu, à une chaleur extrême ou à l'eau.
- Si le véhicule n'est pas utilisé plus de 30 jours, chargez la batterie avant de le ranger.
- Rechargez la batterie tous les 3 mois pendant les périodes de stockage.

TÉLÉCOMMANDE PARENTALE

- La télécommande parentale permet à l'adulte de contrôler ou d'arrêter le véhicule à distance.
- Insérez les piles dans la télécommande selon la polarité indiquée.
- La télécommande a une portée effective d'environ 10 mètres.
- Le bouton d'arrêt d'urgence arrête immédiatement le véhicule.
- Assurez-vous que la télécommande fonctionne avant chaque session d'utilisation.

UTILISATION DU VÉHICULE

- Allumez le véhicule avec l'interrupteur principal.
- L'enfant contrôle la direction avec le volant.
- La pédale d'accélérateur contrôle la vitesse vers l'avant.
- Le véhicule peut tourner à 360°.
- Les meilleures performances sont obtenues sur des surfaces dures et lisses.
- Évitez les surfaces irrégulières, la boue ou le sable.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs.
- Vérifier les vis et les pièces mobiles mensuellement.
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de l'humidité.
- Débrancher le connecteur de la batterie si le véhicule n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Ne pas stocker dans des endroits avec des températures extrêmes.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Le véhicule ne démarre pas	Vérifiez que la batterie est chargée et l'interrupteur allumé.
Vitesse réduite	La batterie peut être faible. Chargez pendant 8–10 heures.
La télécommande ne répond pas	Vérifiez les piles de la télécommande. Réduisez la distance.
Bruits inhabituels	Arrêtez l'utilisation et vérifiez les vis et connexions.

CONTACT ET SUPPORT

Fabricant : ATAA Interactive SL

Adresse : Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, Espagne

Email : tienda@ataacars.com

Site web : www.ataacars.com

Fabriqué en Chine

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme à la Directive Européenne sur la sécurité des jouets 2009/48/CE et à la norme EN 71. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.ataacars.com.

ATAA AUTO DE CHOQUES — Benutzerhandbuch

[DE]

Vielen Dank für den Kauf des ATAA Auto de Choques. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ **Dieses Produkt ist für Kinder von 3 bis 5 Jahren mit einem Maximalgewicht von 20 kg konzipiert.**
- ⚠ **Stets unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.**
- ⚠ **Nicht auf öffentlichen Strassen, Wegen oder im Strassenverkehr verwenden.**
- ⚠ **Nicht in der Nähe von Treppen, Schwimmbädern, Teichen oder anderen gefährlichen Oberflächen verwenden.**
- ⚠ **Nicht bei Regen oder auf nassen Oberflächen verwenden.**
- ⚠ **Schrauben, Verbindungen und Teile regelmässig überprüfen. Bei Schäden nicht mehr verwenden.**
- ⚠ **Das Fahrzeug darf in keiner Weise verändert werden.**
- ⚠ **Ausser Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten. Gefahr durch Kleinteile.**
- ⚠ **Dieses Fahrzeug ist kein Wasserspielzeug.**
- ⚠ **Nutzung sofort einstellen, wenn das Kind Beschwerden zeigt.**

TECHNISCHE DATEN

Modell	ATAA Auto de Choques
Batteriespannung	6V
Batteriekapazität	4,5 Ah
Ladezeit	8–10 Stunden
Maximalgeschwindigkeit	2–3 km/h
Maximales Benutzergewicht	20 kg
Empfohlenes Alter	3–5 Jahre
Kartonabmessungen	58 × 26,5 × 72,5 cm
Herstellungsland	China

MONTAGE

25. Alle Teile aus dem Karton entnehmen und prüfen, ob alle Komponenten vorhanden sind.
26. Die Sicherheitsklammern aus dem Fahrzeuginneren entfernen, wie auf den Bildern gezeigt.
27. Das Lenkrad montieren und die Kabel nach Farbcode verbinden (schwarz mit schwarz, rot mit rot).
28. Den vorderen Stossfänger befestigen: Schutzband abziehen und fest andrücken.
29. Den hinteren Griff in Position bringen und in die vorgesehenen Löcher stecken.
30. Den vorderen Griff auf die gleiche Weise montieren.

31. Die Batterie gemäss Farbcode anschliessen.
32. Vor der ersten Nutzung sicherstellen, dass alle Verbindungen fest sitzen.

BATTERIELADUNG

- Vor der ersten Nutzung die Batterie 8–10 Stunden aufladen.
- Ausschliesslich das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- Das Ladegerät zuerst an die Steckdose anschliessen, dann an das Fahrzeug.
- Die Ladeanzeige zeigt den Ladezustand (rot = lädt, grün = vollständig geladen).
- Die Batterie nie unbeaufsichtigt über Nacht laden.
- Die Batterie nicht Feuer, extremer Hitze oder Wasser aussetzen.
- Vor längerer Lagerung (über 30 Tage) die Batterie aufladen.
- Batterie alle 3 Monate während der Lagerzeit aufladen.

ELTERNFERNBEDIENUNG

- Die Elternfernbedienung ermöglicht Erwachsenen die Fernsteuerung oder das Anhalten des Fahrzeugs.
- Batterien gemäss angegebener Polarität in die Fernbedienung einlegen.
- Die Fernbedienung hat eine effektive Reichweite von ca. 10 Metern.
- Der Nothalteknopf stoppt das Fahrzeug sofort.
- Vor jeder Nutzungssitzung sicherstellen, dass die Fernbedienung funktioniert.

FAHRZEUGBENUTZUNG

- Das Fahrzeug mit dem Hauptschalter einschalten.
- Das Kind steuert die Richtung mit dem Lenkrad.
- Das Gaspedal steuert die Vorwärtsgeschwindigkeit.
- Das Fahrzeug kann sich um 360° drehen.
- Beste Leistung auf harten, glatten Unterböden.
- Unebene Untergründe, Schlamm oder Sand vermeiden.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Schrauben und bewegliche Teile monatlich überprüfen.
- An einem trockenen, sonnen- und feuchtigkeitsgeschützten Ort lagern.
- Batterieverbinder trennen, wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nicht an Orten mit extremen Temperaturen lagern.

FEHLERBEHEBUNG

Fahrzeug startet nicht	Prüfen Sie, ob die Batterie geladen und der Schalter eingeschaltet ist.
Reduzierte Geschwindigkeit	Batterie möglicherweise schwach. 8–10 Stunden aufladen.
Fernbedienung reagiert nicht	Batterien der Fernbedienung prüfen. Abstand verringern.

Ungewöhnliche Geräusche	Nutzung einstellen und Schrauben und Verbindungen prüfen.
--------------------------------	---

KONTAKT UND SUPPORT

Hersteller: ATAA Interactive SL

Adresse: Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, Spanien

E-Mail: tienda@ataacars.com

Website: www.ataacars.com

Hergestellt in China

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG und der Norm EN 71. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.ataacars.com.

ATAA AUTO DE CHOQUES — Manuale utente

[IT]

Grazie per aver acquistato l'ATAA Auto de Choques. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- ⚠ Questo prodotto è progettato per bambini dai 3 ai 5 anni con un peso massimo di 20 kg.
- ⚠ Utilizzare sempre sotto la supervisione diretta di un adulto.
- ⚠ Non utilizzare su strade pubbliche, vie o zone di traffico veicolare.
- ⚠ Non utilizzare vicino a scale, piscine, stagni o altre superfici pericolose.
- ⚠ Non utilizzare sotto la pioggia o su superfici bagnate.
- ⚠ Verificare periodicamente lo stato di viti, connessioni e parti. Ritirare dall'uso in caso di danni.
- ⚠ Non modificare il veicolo in alcun modo.
- ⚠ Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Pericolo di pezzi piccoli.
- ⚠ Questo veicolo non è un giocattolo acquatico.
- ⚠ Interrompere immediatamente l'uso se il bambino mostra segni di disagio.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ATAA Auto de Choques
Tensione batteria	6V
Capacità batteria	4,5 Ah
Tempo di ricarica	8–10 ore
Velocità massima	2–3 km/h
Peso massimo utente	20 kg
Età consigliata	3–5 anni
Dimensioni scatola	58 × 26,5 × 72,5 cm
Paese di produzione	Cina

MONTAGGIO

33. Estrarre tutte le parti dalla scatola e verificare che nessun componente manchi.
34. Rimuovere le clip di sicurezza dall'interno del veicolo come mostrato nelle immagini.
35. Installare il volante collegando i cavi secondo il codice colore (nero con nero, rosso con rosso).
36. Fissare il paraurti anteriore rimuovendo il nastro adesivo protettivo e premendo con forza.
37. Posizionare la maniglia posteriore e inserirla nei fori previsti.
38. Installare la maniglia anteriore nello stesso modo.
39. Collegare la batteria seguendo il codice colore.
40. Assicurarsi che tutte le connessioni siano ben fissate prima del primo utilizzo.

RICARICA DELLA BATTERIA

- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 8–10 ore.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito con il prodotto.
- Collegare il caricatore alla presa di corrente prima di collegarlo al veicolo.
- La spia del caricatore indica lo stato di carica (rosso = in carica, verde = carico).
- Non lasciare la batteria in carica incustodita durante la notte.
- Non esporre la batteria al fuoco, calore estremo o acqua.
- Se il veicolo non viene utilizzato per più di 30 giorni, caricare la batteria prima di riporlo.
- Ricaricare la batteria ogni 3 mesi durante i periodi di stoccaggio.

TELECOMANDO PARENTALE

- Il telecomando parentale permette all'adulto di controllare o fermare il veicolo a distanza.
- Inserire le pile nel telecomando secondo la polarità indicata.
- Il telecomando ha una portata effettiva di circa 10 metri.
- Il pulsante di arresto di emergenza ferma immediatamente il veicolo.
- Assicurarsi che il telecomando funzioni prima di ogni sessione d'uso.

USO DEL VEICOLO

- Accendere il veicolo con l'interruttore principale.
- Il bambino controlla la direzione con il volante.
- Il pedale dell'acceleratore controlla la velocità in avanti.
- Il veicolo può ruotare di 360°.
- Le migliori prestazioni si ottengono su superfici dure e lisce.
- Evitare superfici irregolari, fango o sabbia.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Pulire con un panno umido. Non usare solventi o prodotti abrasivi.
- Controllare mensilmente viti e parti mobili.
- Conservare in un luogo asciutto, protetto dal sole e dall'umidità.
- Scollegare il connettore della batteria se il veicolo non viene utilizzato per lunghi periodi.
- Non conservare in luoghi con temperature estreme.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il veicolo non si avvia	Verificare che la batteria sia carica e l'interruttore acceso.
Velocità ridotta	La batteria potrebbe essere scarica. Caricare per 8–10 ore.
Il telecomando non risponde	Controllare le pile del telecomando. Ridurre la distanza.
Rumori insoliti	Interrompere l'uso e controllare viti e connessioni.

CONTATTO E SUPPORTO

Produttore: ATAA Interactive SL
Indirizzo: Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, Spagna
Email: tienda@ataacars.com
Sito web: www.ataacars.com
Prodotto in Cina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE e alla norma EN 71. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su www.ataacars.com.

ATAA AUTO DE CHOQUES — Manual do utilizador

[PT]

Obrigado por adquirir o ATAA Auto de Choques. Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para consulta futura.

AVISOS DE SEGURANÇA

- ⚠ Este produto foi concebido para crianças dos 3 aos 5 anos com um peso máximo de 20 kg.
- ⚠ Utilizar sempre sob a supervisão direta de um adulto.
- ⚠ Não utilizar em estradas, vias públicas ou zonas de trânsito.
- ⚠ Não utilizar perto de escadas, piscinas, lagos ou outras superfícies perigosas.
- ⚠ Não utilizar sob chuva ou em superfícies molhadas.
- ⚠ Verificar periodicamente o estado de parafusos, ligações e peças. Retirar de uso se for detetado algum dano.
- ⚠ Não modificar o veículo de forma alguma.
- ⚠ Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. Perigo de peças pequenas.
- ⚠ Este veículo não é um brinquedo aquático.
- ⚠ Parar imediatamente o uso se a criança mostrar sinais de desconforto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	ATAA Auto de Choques
Tensão da bateria	6V
Capacidade da bateria	4,5 Ah
Tempo de carga	8–10 horas
Velocidade máxima	2–3 km/h
Peso máximo do utilizador	20 kg
Idade recomendada	3–5 anos
Dimensões da caixa	58 × 26,5 × 72,5 cm
País de fabrico	China

MONTAGEM

- Retire todas as peças da caixa e verifique se falta algum componente.
- Retire os cliques de segurança do interior do veículo conforme mostrado nas imagens.
- Instale o volante ligando os cabos de acordo com o código de cores (preto com preto, vermelho com vermelho).
- Fixe o pára-choques dianteiro retirando a fita adesiva protetora e pressionando com firmeza.
- Coloque o punho traseiro na posição correta e introduza-o nos orifícios previstos.
- Instale o punho dianteiro da mesma forma.
- Ligue a bateria seguindo o código de cores.

48. Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas antes da primeira utilização.

CARREGAMENTO DA BATERIA

- Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante 8–10 horas.
- Utilize apenas o carregador fornecido com o produto.
- Ligue o carregador à tomada de corrente antes de o ligar ao veículo.
- A luz do carregador indica o estado de carga (vermelho = a carregar, verde = carregado).
- Não deixe a bateria a carregar sem supervisão durante a noite.
- Não exponha a bateria a fogo, calor extremo ou água.
- Se o veículo não for utilizado por mais de 30 dias, carregue a bateria antes de o guardar.
- Recarregue a bateria de 3 em 3 meses durante os períodos de armazenamento.

COMANDO PARENTAL

- O comando parental permite ao adulto controlar ou parar o veículo remotamente.
- Introduza as pilhas no comando de acordo com a polaridade indicada.
- O comando tem um alcance efetivo de aproximadamente 10 metros.
- O botão de paragem de emergência para o veículo imediatamente.
- Certifique-se de que o comando está operacional antes de cada sessão de uso.

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

- Ligar o veículo com o interruptor principal.
- A criança controla a direção com o volante.
- O pedal do acelerador controla a velocidade para a frente.
- O veículo pode rodar 360°.
- O melhor desempenho é obtido em superfícies duras e lisas.
- Evitar superfícies irregulares, lama ou areia.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Limpar com um pano húmido. Não usar solventes nem produtos abrasivos.
- Verificar parafusos e peças móveis mensalmente.
- Guardar num local seco, protegido do sol e da humidade.
- Desligar o conector da bateria se o veículo não for utilizado por períodos prolongados.
- Não armazenar em locais com temperaturas extremas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O veículo não arranca	Verifique se a bateria está carregada e o interruptor ligado.
Velocidade reduzida	A bateria pode estar fraca. Carregue durante 8–10 horas.
O comando não responde	Verifique as pilhas do comando. Reduza a distância.
Ruídos invulgares	Pare o uso e verifique parafusos e ligações.

CONTACTO E SUPORTE

Fabricante: ATAA Interactive SL

Morada: Calle Cuerva 3, 30880 Águilas, Murcia, Espanha

Email: tienda@ataacars.com

Website: www.ataacars.com

Fabricado na China

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia de Segurança dos Brinquedos 2009/48/CE e com a norma EN 71. A declaração de conformidade completa está disponível em www.ataacars.com.