Actividad 6 - (Modelado de Energía Cinética).

```
%Emmanuel Lechuga Arreola - A01736241
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc
```

DECLARACIÓN DE VARIABLES.

En este caso cambiamos variables de I1 a lo1, debido a que no queremos confusiones en el código. por otor lado tambien decinimos lo que es los angulos de cada articulación como I1 I2 y I3, debido a que ya no son angulos sino que es desplazameinto lineal.

```
%Declaración de variables simbólicas
syms l1(t) l2(t) l3(t) t %Angulos de cada articulación
syms 11p(t) 12p(t) 13p(t) %Velocidades de cada articulación
syms l1pp(t) l2pp(t) l3pp(t) %Aceleraciones de cada articulación
syms m1 Ixx1 Iyy1 Izz1 m2  Ixx2 Iyy2 Izz2 m3 Ixx3 Iyy3 Izz3   %Masas y matrices de
syms lo1 lc1 lo2 lc2 lo3 lc3 %l=longitud de eslabones y lc=distancia al centro de
masa de cada eslabón
syms pi g a cero
%Creamos el vector de coordenadas articulares
 Q= [11; 12; 13];
%disp('Coordenadas generalizadas');
%pretty (Q);
%Creamos el vector de velocidades articulares
 Qp= [11p; 12p; 13p];
%disp('Velocidades generalizadas');
%pretty (Qp);
%Creamos el vector de aceleraciones articulares
 Opp= [11pp; 12pp; 13pp];
%disp('Aceleraciones generalizadas');
%pretty (Qpp);
```

En este caso cambiamos lo que es el valor de junta rotacional a junta prismatica.

```
%Configuración del robot, 0 para junta rotacional, 1 para junta prismática
RP=[1 1 1];

%Número de grado de libertad del robot
GDL= size(RP,2);
GDL_str= num2str(GDL);
```

Cambiamos las matrices de rotación en base a la referencia que tiene el robot, para desplazarse en los brazos cartesianos.

```
%Articulación 1
%Posición de la articulación 1 respecto a 0
P(:,:,1) = [0;0;lo1];
%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0....
R(:,:,1)= [0 0 1; %rotacion en y
          0 1 0;
          -1 0 0];
%Articulación 2
%Posición de la articulación 2 respecto a 1
P(:,:,2) = [0;0;102];
%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0
R(:,:,2) = [1 0 0; %rotacion en x]
          0 0 -1;
           0 1 0];
%Articulación 3
%Posición de la articulación 2 respecto a 1
P(:,:,3) = [0;0;1o3];
%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0
R(:,:,3)= [ 1 0 0 ; %rotacion en z
            010;
            0 0 1];
%Creamos un vector de ceros
Vector_Zeros= zeros(1, 3);
%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea locales
A(:,:,GDL)=simplify([R(:,:,GDL) P(:,:,GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea globales
T(:,:,GDL)=simplify([R(:,:,GDL) P(:,:,GDL); Vector Zeros 1]);
%Inicializamos las posiciones vistas desde el marco de referencia inercial
PO(:,:,GDL)= P(:,:,GDL);
%Inicializamos las matrices de rotación vistas desde el marco de referencia inercial
RO(:,:,GDL) = R(:,:,GDL);
for i = 1:GDL
    i str= num2str(i);
  %disp(strcat('Matriz de Transformación local A', i str));
    A(:,:,i)=simplify([R(:,:,i) P(:,:,i); Vector_Zeros 1]);
  %pretty (A(:,:,i));
  %Globales
   try
      T(:,:,i) = T(:,:,i-1)*A(:,:,i);
```

```
catch
    T(:,:,i)= A(:,:,i);
end

disp(strcat('Matriz de Transformación global T', i_str));
T(:,:,i)= simplify(T(:,:,i));

pretty(T(:,:,i))

RO(:,:,i)= T(1:3,1:3,i);
PO(:,:,i)= T(1:3,4,i);
%pretty(RO(:,:,i));
%pretty(PO(:,:,i));
end
```

Velocidades para cada eslabón

```
%%%%%%%% VELOCIDADES PARA ESLABÓN 3 %%%%%%%%%
%Calculamos el jacobiano lineal de forma analítica
Jv_a3(:,GDL)=PO(:,:,GDL);
Jw_a3(:,GDL)=PO(:,:,GDL);
for k= 1:GDL
   if RP(k) == 0
      %Para las juntas de revolución
          Jv_a3(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,GDL)-PO(:,:,k-1));
          Jw_a3(:,k) = RO(:,3,k-1);
       catch
          Jv a3(:,k)= cross([0,0,1], P0(:,:,GDL));%Matriz de rotación de 0 con
respecto a 0 es la Matriz Identidad, la posición previa tambien será 0
          Jw_a3(:,k)=[0,0,1];%Si no hay matriz de rotación previa se obtiene la
Matriz identidad
        end
    else
%
        %Para las juntas prismáticas
      try
          Jv_a3(:,k) = RO(:,3,k-1);
       catch
          Jv_a3(:,k)=[0,0,1];
       end
          Jw_a3(:,k)=[0,0,0];
    end
end
%Obtenemos SubMatrices de Jacobianos
Jv_a3= simplify (Jv_a3);
Jw a3= simplify (Jw a3);
```

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 3

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 3');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 3

```
W3=simplify (Jw_a3*Qp);
pretty(W3)
```

l1p(t) /

```
%%%%%%%%%
%Calculamos el jacobiano lineal y angular de forma analítica
Jv_a2(:,GDL-1)=P0(:,:,GDL-1);
Jw_a2(:,GDL-1)=P0(:,:,GDL-1);

for k= 1:GDL-1
   if RP(k)==0
        %Para las juntas de revolución
        try
        Jv_a2(:,k)= cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,GDL-1)-PO(:,:,k-1));
        Jw_a2(:,k)= RO(:,3,k-1);
```

```
catch
            Jv_a2(:,k) = cross([0,0,1], PO(:,:,GDL-1));%Matriz de rotación de 0 con
respecto a 0 es la Matriz Identidad, la posición previa tambien será 0
            Jw_a2(:,k)=[0,0,1];%Si no hay matriz de rotación previa se obtiene la
Matriz identidad
         end
     else
%
          %Para las juntas prismáticas
        try
            Jv_a2(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a2(:,k)=[0,0,1];
        end
            Jw_a2(:,k)=[0,0,0];
     end
 end
%Obtenemos SubMatrices de Jacobianos
Jv a2= simplify (Jv a2);
Jw_a2= simplify (Jw_a2);
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma analítica');
%pretty (Jv a);
%disp('Jacobiano ángular obtenido de forma analítica');
%pretty (Jw_a);
%Matriz de Jacobiano Completa
%disp('Matriz de Jacobiano');
Jac2= [Jv_a2;
      Jw_a2];
Jacobiano2= simplify(Jac2);
% pretty(Jacobiano);
%Obtenemos vectores de Velocidades Lineales y Angulares para el eslabón 2
disp('Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 2');
Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 2
Qp = Qp(t);
V2=simplify (Jv_a2*Qp(1:2));
pretty(V2)
```

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 2');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 2

```
W2=simplify (Jw_a2*Qp(1:2));
pretty(W2)
```

```
%Calculamos el jacobiano lineal y angular de forma analítica
Jv_a1(:,GDL-2)=P0(:,:,GDL-2);
Jw a1(:,GDL-2)=PO(:,:,GDL-2);
for k= 1:GDL-2
   if RP(k) == 0
      %Para las juntas de revolución
       try
           Jv_a1(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,GDL-2)-PO(:,:,k-1));
           Jw a1(:,k)= RO(:,3,k-1);
       catch
           Jv a1(:,k) = cross([0,0,1], PO(:,:,GDL-2));%Matriz de rotación de 0 con
respecto a 0 es la Matriz Identidad, la posición previa tambien será 0
           Jw_a1(:,k)=[0,0,1];%Si no hay matriz de rotación previa se obtiene la
Matriz identidad
        end
    else
%
         %Para las juntas prismáticas
       try
           Jv_a1(:,k) = RO(:,3,k-1);
       catch
           Jv_a1(:,k)=[0,0,1];
       end
           Jw_a1(:,k)=[0,0,0];
    end
 end
%Obtenemos SubMatrices de Jacobianos
Jv_a1= simplify (Jv_a1);
Jw_a1= simplify (Jw_a1);
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma analítica');
%pretty (Jv_a);
%disp('Jacobiano ángular obtenido de forma analítica');
%pretty (Jw_a);
%Matriz de Jacobiano Completa
%disp('Matriz de Jacobiano');
Jac1= [Jv_a1;
     Jw_a1];
Jacobiano1= simplify(Jac1);
```

```
% pretty(Jacobiano);

%Obtenemos vectores de Velocidades Lineales y Angulares para el eslabón 1
  disp('Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 1');
```

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 1

```
V1=simplify (Jv_a1*Qp(1:1));
pretty(V1)
```

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 1');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 1

```
W1=simplify (Jw_a1*Qp(1:1));
pretty(W1)
```



Energía cinética.

```
%Energía Cinética
%Distancia del origen del eslabón a su centro de masa
%Vectores de posición respecto al centro de masa
P01=subs(P(:,:,1), lo1, lc1);%
P12=subs(P(:,:,2), lo2, lc2); %
P23=subs(P(:,:,3), lo3, lc3);
%Creamos matrices de inercia para cada eslabón
I1=[Ixx1 0 0;
   0 Iyy1 0;
   0 0 Izz1];
I2=[Ixx2 0 0;
   0 Iyy2 0;
   0 0 Izz2];
I3=[Ixx3 0 0;
   0 Iyy3 0;
   0 0 Izz3];
%Función de energía cinética
```

```
%Calculamos la energía cinética para cada uno de los eslabones%%%%%%%%%%
%Eslabón 1
V1_Total= V1+cross(W1,P01);
K1= (1/2*m1*(V1_Total))'*((V1_Total)) + (1/2*W1)'*(I1*W1); % Formula general de la
energía cinetica 1/2 * m*v^2
disp('Energía Cinética en el Eslabón 1');
Energía Cinética en el Eslabón 1
K1= simplify (K1);
pretty (K1);
      2 __
|11p(t)| m1
     2
%Eslabón 2
V2_Total= V2+cross(W2,P12);
K2= (1/2*m2*(V2\_Total))'*((V2\_Total)) + (1/2*W2)'*(I2*W2);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 2');
Energía Cinética en el Eslabón 2
K2= simplify (K2);
pretty (K2);
m2 (|11p(t)| + |12p(t)|)
           2
%Eslabón 3
V3_Total= V3+cross(W3,P23);
K3 = (1/2*m3*(V3_Total))'*((V3_Total)) + (1/2*W3)'*(I2*W3);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 3');
Energía Cinética en el Eslabón 3
K3= simplify (K3);
pretty (K3);
m3 (|11p(t)| + |12p(t)| + |13p(t)|)
                2
K_Total= simplify (K1+K2+K3);
```

```
%K Total = K1;
 disp('Energía Cinética Total');
 Energía Cinética Total
 pretty (K_Total);
 m3 (|11p(t)| + |12p(t)| + |13p(t)|) |11p(t)| = \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m^2} (|11p(t)| + |12p(t)|)
                   2
                                             2
                                                                  2
 %Energia Potencial p=mgh
En este caso cambie el valor de P01(2) a P01(3) debido a que como la energía potencial esta relacionada con
la gravedad y teniendo en cuenta nuestro punto de referencia podemos decir que el eje Z de nuestro sistema
de referencia es el único que tiene una afectación en todos los ejes. debido a como se tomo la referencia.
 %Obtenemos las alturas respecto a la gravedad
  h1= P01(3); %Tomo la altura paralela al eje z
  h2= P12(3); %Tomo la altura paralela al eje y
  h3= P23(3); %Tomo la altura paralela al eje y
  U1=m1*g*h1
 U1 = g lc_1 m_1
  U2=m2*g*h2
 U2 = g lc_2 m_2
  U3=m3*g*h3
 U3 = g lc_3 m_3
  %Calculamos la energía potencial total
  U_Total= U1 + U2 +U3;
  %U_Total= U1;
  %Obtenemos el Lagrangiano
  Lagrangiano= simplify (K_Total-U_Total);
  pretty (Lagrangiano);
 m3 (|11p(t)| + |12p(t)| + |13p(t)|)
                                                     m2 (|11p(t)| + |12p(t)|)
                                        |l1p(t)| m1
                                                                             -- - g lc1 m1 - g lc2 m2 - g lc3 m3
                   2
                                                                  2
 %Modelo de Energía
 disp('Modelo de energía total');
```

Modelo de energía total

```
H= simplify (K_Total+U_Total);
pretty (H)
```