




Gripper Claw [BIG]


1







2

4x





3







4







5







6







7







8











2x







1x

9

3x

11






1x 1x


10


1x

12

13










14






15








16



17










18







19







20







21







22









23







24





25

2x










1x

26




2x

28

2x

27




2x

1x


2x


29


30





31














32







34









33







35

36







2x




1




2




3








37




38











Set the servo angle before connecting this module to the main structure!


For open claw set servo to 330 degrees!







39


40






41






42










43






44





45

6x



46

