TECHNICAL DETAIL SHEET

Print Date & Time :-13-Jul-2017/11:36:17AM

MASTER QUALITY	NATUR RUG	FILE NO.	1925/BLACK	
SUB QUALITY	NATUR RUG	VERSION	2	
OUR REF#	19776	DATE	19-Dec-2015	
DESIGN#	19776	SR NO.	885	

<u>WEAVING</u>				
FINISH WEIGHT	2.000 KG/M2	ACTUAL WEIGHT	2.040 KG/M2	
REED	6 KI	FEEDING	1-1	
PICK / LINE		SHAFT		
PUNCH CARD				
PILE SCALE		PILE HEIGHT		
SIZE TOLLERANCE	2%+/-			
WEIGHT TOLLERANCE	2%+/-			

MASTER QUALITY	NATUR RUG	FILE NO.	1925/BLACK	
SUB QUALITY	NATUR RUG	VERSION	2	
OUR REF#	19776	DATE	19-Dec-2015	
DESIGN #	19776	SR NO.	885	

Other Information:			
दरी की बुनाई शुरू करने से पहले काटन के 3 - 4 पिक पड़ेंगे और दर्	ी की बुनाई पूरी होने पर (या खती		
बुनाई के बाद) काटन के 3 - 4 पिक बुनाई होगी ।			
खती की बुनाई 3 प्लाई नेचुरल जूट की 1 प्लाई और 2/6 कॉटन ब्लै	क की 2 प्लाई के 2-2 पिक से 5 सेमी		
की बनेगी और यह साइज़ में जुड़ेगी ।			
दरी की बुनाई 2/6 कॉटन ब्लैक की 12 प्लाई से और 3 प्लाई नेचुरल	ग जूट की 5 प्लाई से होगी I		
पहला पीस बना कर दिखाना है और उसको पास कराने के बाद ही आगे की पीस बनेगी।			
पीस को बिना पास कराये अगर आगे की पीस बनती है तो बने हुवे माल की जिम्मेदारी और अगर उसमे			
किसी भी तरह की गलती पायी जाती है तो इसकी	जिम्मेदारी पीस बनाने वाले या बनवाने वाले की होगी		
1			

<u>ENDS</u>					
FRINGES		LENGTH			
FOLDED EDGES	2 CM		EDGES LENGTH/WIDTH 3 CM		
		1	PLAIN		
			CORTRISE		
			BEEDS	GROUND	
				BEEDS	
BINDING					
POMS			SPECIFY NO(s) 1 SIDE		
LACE			SPECIFY NO(s) & SIDE		
 			•	2 X WIDTH	
MELT]	2 X LENGTH	d
OTHER INFORMATIO	ON (2 X ALL AROUND	

खती के दोनों सिरे सिलाई से बंद किये जायेंगे और खती की सिलाई सीधी होनी चाहिए। सिलाई के बाद खती गोल नहीं होना चाहिए। खती सिलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें की दरी का सही हिस्सा कौन सा है उसके बाद खती की सिलाई दरी के पिछले हिस्से पर होगी।