

Architectures des réseaux mobiles

André-Luc BEYLOT ENSEELHT

Département Télécommunications et Réseaux

PLAN GENERAL

- Introduction
- Architecture Protocolaire du GSM
- GPRS
- UMTS

Introduction


- Réseaux de mobiles : Un monde très orienté « Télécoms »
 - Téléphonie : suprématie du GSM (Global System for Mobile communications)
 - Intégration voix/données nécessaire : GPRS (General Packet Radio System)
 - Débit supérieur, multimédia : UMTS (Universal Mobile Telecom. System)
- Réseaux Privés sans fil : 1 évolution pour les réseaux locaux
 - Réseaux personnels : Bluetooth
 - Réseaux locaux sans fil : I EEE 802.11
- Diffusion
 - Boucle locale radio
 - DVB, satellites
- Internet
 - ◆ IP-mobile, IP cellulaire et MANET (Mobile Ad-hoc NETworks)

Réseaux de Mobiles et Réseaux sans fil

- Réseaux de mobiles
 - ◆ Un utilisateur mobile = capable de communiquer à l'extérieur de son réseau d'origine en conservant son adresse
 - Pbs de compatibilité de signalisation
 - Exemples :
 - → GSM :
 - Mobilité autorisée au sein de réseaux utilisant le GSM
 - Utilisation de la HLR et de la VLR
 - ◆ IP-mobile
- Réseaux sans fil : lié au support de transmission
 - Système de communications sans prise murale
 - Utilisation du support hertzien
 - ◆ Exemples : téléphone sans cordon de résidence

Réseaux cellulaires

- Atténuation du signal => concept cellulaire
- Augmentation du nombre d'utilisateurs
 - Cellules de plus en plus petites
 - ◆ Micro-cellules et antennes petites faible puissance d'émission




Caractéristiques des réseaux de mobiles

- Méthodes d'accès au support : FDMA, TDMA, CDMA
- L'allocation des ressources : FCA, DCA, HCA
- La sécurité : authentification, cryptage des données
- Le transfert intercellulaire : Handover ou Handoff
- Le paging
- Le contrôle de puissance
- Le dimensionnement
 - probabilité de blocage
 - probabilité de coupure


Fonctions du Réseau Cellulaire

- Gestion de la mobilité (Mobility Management)
 - ◆ HLR (Home Location Register) : 1 par réseau d'abonnement
 - ◆ VLR (Visitor Location Register) : 1 par zone d'enregistrement
 - ◆ Compromis : Enregistrement/Paging
- Gestion des Appels (Call Management)
 - Mise en place, fermeture des connexions
 - ◆ C 'est de la signalisation : typiquement SS7
- Gestion des Ressources Radio (Radio Resource Management)
 - Choix de la fréquence porteuse la plus forte
 - Contrôle de puissance


Schémas d'architectures des réseaux de mobiles



Architecture Simplifiée du GSM



PRINCIPAUX PROTOCOLES DU GSM




BSSAP: Base Station Subsytem Application Part SCCP: Signalling Connection Control Part MTP: Message Transfer Part (protocoles du SS7)

Interface Air - Couche 1

Différents canaux logiques

Broadcast Channel	Frequency Correction Channel (FCCH) ↓	Calage Fréquence Porteuse	
(BCH) unidirectionnel en diffusion	Synchronization Channel (SCH) \downarrow	Synchro + Identification	
	Broadcast Control Channel (BCCH) \downarrow	Information Système	
Common Control Channel (CCCH)	Paging Channel (PCH) ↓	Appel du Mobile	
	Random Access Channel (RACH) ↑	Accès aléatoire du mobile	
	Access Grant Channel (AGCH) ↓	Allocation de Ressources	
	Cell Broadcast Channel (CBCH) \downarrow	Messages courts diffusés	
Dedicated Control Channel (DCCH)	Stand-Alone Dedicated Control Channel (SDCCH) $\uparrow\downarrow$	Signalisation	
	Slow Associated Control Channel (SACCH) $\downarrow\uparrow$	Supervision de la liaison	
	Fast Associated Control Channel (FACCH) ↓↑	Exécution du Handover	
Traffic Channel (TCH)	Traffic Channel for coded speech (TCH/FS) (TCH/HS) ↑↓	Voix plein/demi débit	
	Traffic Channel for data $\uparrow\downarrow$	Données utilisateur	

Interface Air - Couche 1



Interface Air - Couche 2

- Canaux de trafic : rien
- Canaux de signalisation :
 - ◆ DCCH : LAPDm
 - ◆ BCH BCCH (contrôle de la qualité et synchronisation) : rien
 - ◆ CCCH + BCCH : transparent (message de niveau 3 mis dans des trames sans en-tête ni acquittement
- LAPDm : version mobile du LAPD utilisé dans le RNI S-BE
 - Pas de fanion
 - ◆ Longueur fixe : 23 octets sur SDCCH et FACCH, 21 sur SACCH

Adresse Commande Longueur	Information	Bourrage
---------------------------	-------------	----------

LAPDm

- SAPI = 3 bits
 - ◆ En fait seuls 0 et 3 sont utilisés : 0 sig, 3 SMS
- Champ de commande
 - ◆ cf. LAPB : SABM, pas de SREJ
- Champ de longueur (bit M: fragmentation)
- Procédures de dialogue
 - Mode sans connexion : trames UI sans acquittement
 - Mode avec connexion : SABM/UA ; fenêtre de taille 1
 - Multiplexage : SAPI (attention canaux dédiés)
 - Pour SMS : SAPI 3, messages confirmés (mode connecté)
 - usager en communication : SACCH associé, sinon SDCCH
 - ◆ SDCCH et FACCH utilisé pour des messages de sig ⇒ cnx
 - ◆ SACCH (SAPI 0) : utilisé pour des mesures => pas de cnX de cnX

Couche 3 sur l'interface radio

- Comporte 3 sous-couches : RR, MM et CM
- CM redivisée en CC (Call Control), SS(Supplementary Services), SMS (Short Messages)
- Pas de processus d'encapsulation entre les couches
- Format de messages commun pour les sous-couches

Identificateur de transaction Identificateur de transaction	type de message	obligatoires	Champs obligatoires de longueur variable	Champs optionnels
---	--------------------	--------------	--	-------------------


- I dentificateur de transaction : éventuellement plusieurs communications avec mise en attente
- Discriminateur de protocole : Sous-couche à laquelle il se rapporte

Couche 3 sur l'interface radio

Couche RR :


- ◆ Gère la connexion radio
- Etablissement d'un canal dédié + rétablissement en cas de handover
- Etablie entre MS et BSC
- Couche MM :
 - Gestion de la mobilité (échange MS et réseau localisation)
 - Sécurité
 - ◆ Connexions MM : pas de message spécifique. Considérée comme établie lors de l'envoi de messages de CM, SMS
- Couche CM :
 - Assez proche des fonctionnalités offertes dans les réseaux fixes (CC, SS)
 - Seuls les SMS sont spécifiques

Interface Abis (BTS-BSC)



- Débit = 16 ou 64 Kbit/s
- Au niveau 2 (canaux D) : protocole LAP-D
 - Messages de sig des niveaux supérieurs
 - Messages de supervision et de maintenance de la BTS
 - ◆ Messages internes de gestion de la liaison de données BTS-BSC
 - Différents SAPI dans l'adresse des trames
 - ◆ 1 TRX (Transmitter/Receiver Module) gère une fréquence
 - adresses TEI différentes pour les TRX ;
 - numéro de slot message de niveau 3

Interface Abis - niveau 3




- Messages transparents : BSC <-> MS
 - discriminateur, type de message, numéro de slot, canal logique, SAPI (0 ou 3) + message
- Messages non transparents : Gestion de la BTS


Interface A

- Interface BSC MSC
- Repose sur le SS7 :
 - 3 couches basses
 - SSCS (sous-système de commande des connexions sémaphores) ou SSCP (Signalling Connection Control Part)
 - ◆ BSSAP : Base Station Subsystem Application Part
 - → BSSMAP (BSS Management Part)
 - Message de gestion d'un BSC ex: ressources disponibles ? (SSCP sans connexion - classe 0)
 - Messages liés à un canal dédié handover, allocation, libération (SSCP avec connexion - classe 2)
 - → DTAP : messages de sig transitant par le BSC (transparent)
 - utilise SSCP avec connexion
 - → Discrimination : en-tête des messages BSSAP (distribution)


Interface A




Exemple: Allocation canal signalisation




Exemple: Signalisation « paging »




Exemple: Appel Sortant




Exemple: Appel Entrant




Exemple:Handover intra-BSC



Exemple: Mise à jour localisation




Architecture Protocolaire SMS




SME: Short Message Entity

Transfert d'1 SMS depuis 1 mobile



Transfert d'1 SMS vers 1 mobile



Transmission d'1 SMS sur SDCCH

