
Tutorial Construção Robô OBR utilizando motores, peças LEGO e Arduino.

Relação de componentes:

Robô Modelo (Seguir manual de construção).



1 - Arduino(Neste exemplo sera utilizado o da Empretec).



1 – Driver Motor (Neste exemplo sera utilizado o da Empretec).



1 Sensor Ultrassônico Modelo HC-SR04



1 – Suporte para 6 Pilhas AA



1 – Sensor de refletância Analógico (Neste exemplo sera utilizado o da Empretec).



ou



1 – Cola Quente

Parafusos para fixação Arduino e Driver

Cabos Jumper (Se não tiver pode utilizar Fios de Telefone ou Cabo Par Trançado)



Botão Lig a / desliga






O primeiro passo é montar o robô do tutorial.

Agora corte o cabo LEGO e separe os fios branco e preto. O fio branco é o POSITIVO e o preto é o NEGATIVO.





Em seguida fixar driver motor com parafusos!




Agora conecte o fio branco do motor da direta na A+ e o fio preto do motor da direita no A- Agora conecte o fio branco do motor da esquerda na B+ e o fio preto do motor da esquerda no B-

Conectando alimentação:






Agora vamos instalar o sensor ultrassônico!




Vamos prepara o sensor de refletância analógico. Este que está sendo mostrado é da empretec com 6 sensores.


Este modelo olhando por esse Ângulo tem as seguintes características:



Nesta montagem não utilizaremos os dois senroes do meio.



Agora vamos fixar o sensor de refletância utilizando cola quente na posição indicada:




Agora é só seguir a sequência abaixo

Sensor 1 (Fio Laranja) Porta Analógica 3 (A3)


Sensor 2 (Fio Azul) Porta Analógica 0 (A0)

Sensor 5 (Fio Verde) Porta Analógica 2 (A2)

Sensor 6 (Fio Amarelo) Porta Analógica 1 (A1)




Ligando as portas do Driver Motor que controlam os motores:




Vamos seguir a sequência acima:

Porta driver motor IN1 (Fio azul) Ligar na porta digital PWM Arduino 10 Porta driver motor IN2 (Fio verde) Ligar na porta digital PWM Arduino 11 Porta driver motor IN31 (Fio amarelo) Ligar na porta digital PWM Arduino 9 Porta driver motor IN4 (Fio laranja) Ligar na porta digital PWM Arduino 3




Ligando o sensor ultrassônico:




Como referência utilizaremos o seguinte esquema de cores:


VCC (Fio Preto)
Trigg (Fio Branco) Porta Digital 7 do Arduino
Echo (Fio Roxo) Porta Digital 6 do Arduino
GND (Fio Cinza)



Agora só falta ligar alimentação do arduino.

Iremos alimenta a placa do Arduino pelo driver motor, onde:





Programação

```
Teste sensores:
Copiar daqui:
* ROBO SEGUIDOR DE LINHA
 * v.1.0
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(6,7,1000); // (Trig PIN,Echo PIN, Timeout máximo em μs ) centímetros *
58 = timeout
int sE = 0; // Sensor Esquerdo - pino A0
int sE2 = 1; // Sensor Esquerdo - pino A1
int sD = 2; // Sensor Direito - pino A2
int sD2 = 3; // Sensor Esquerdo - pino A3
 // Variáveis dos Motores
       int R1 = 9; //MOTOR DIREITO FRENTE
       int R2 = 3; //MOTOR DIREITO TRAS
       int L1 = 10; //MOTOR ESQUERDO FRENTE
       int L2 = 11; //MOTOR ESQUERDO TRAS
```

```
pinMode(R1, OUTPUT);
               pinMode(R2, OUTPUT);
               pinMode(L1, OUTPUT);
               pinMode(L2, OUTPUT);
        pinMode(0, INPUT);
        pinMode(1, INPUT);
        pinMode(2, INPUT);
        pinMode(3, INPUT);
        Serial.begin(9600);
        delay(2000);
}
void loop() {
 int dist = ultrasonic.Ranging(CM);
 Serial.print(ultrasonic.Ranging(CM));
 Serial.print("cm ");
 delay(1000);
 int sD = analogRead(0);
 Serial.print(" sd=");
 Serial.print(sD);
 int sD2 = analogRead(1);
```

```
//Serial.print(" sd2=");
 //Serial.print(sE2);
 int sE = analogRead(2);
 Serial.print(" se=");
 Serial.print(sE);
 int sE2 = analogRead(3);
 //Serial.print(" se2=");
 //Serial.print(sE2);
 Serial.println(" ");
 delay(1000);
Até aqui.
Segue linha:
Copiar daqui:
* ROBO SEGUIDOR DE LINHA
```

* v.1.0

```
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(6,7,1000); // (Trig PIN,Echo PIN, Timeout máximo em μs ) centímetros *
58 = timeout
int sE = 0; // Sensor Esquerdo - pino A0
int sE2 = 1; // Sensor Esquerdo - pino A1
int sD = 2; // Sensor Direito - pino A2
int sD2 = 3; // Sensor Esquerdo - pino A3
 // Variáveis dos Motores
       int R1 = 9; //MOTOR DIREITO FRENTE
       int R2 = 3; //MOTOR DIREITO TRAS
       int L1 = 10; //MOTOR ESQUERDO FRENTE
       int L2 = 11; //MOTOR ESQUERDO TRAS
void setup() {
        pinMode(R1, OUTPUT);
              pinMode(R2, OUTPUT);
              pinMode(L1, OUTPUT);
              pinMode(L2, OUTPUT);
        pinMode(0, INPUT);
        pinMode(1, INPUT);
        pinMode(2, INPUT);
```

```
pinMode(3, INPUT);
         Serial.begin(9600);
         delay(2000);
}
void loop() {
 int dist = ultrasonic.Ranging(CM);
 //Serial.print(ultrasonic.Ranging(CM));
 //Serial.print("cm ");
 //delay(2000);
 int sD = analogRead(0);
// Serial.print(" se=");
// Serial.print(sE);
 int sD2 = analogRead(1);
// Serial.print(" se2=");
// Serial.print(sE2);
 int sE = analogRead(2);
// Serial.print(" sd=");
// Serial.print(sD);
 int sE2 = analogRead(3);
// Serial.print(" sd2=");
// Serial.print(sD2);
//delay(10);
```

```
//Vira Direita
if (sE >= 800) {
  analogWrite(R1, 255); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L1, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L2, 190); // valor entre 100 e 255.
  // Serial.print(" Direita ");
  if (sE2 >= 800) {
  analogWrite(R1, 255); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L1, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L2, 190); // valor entre 100 e 255.
  // Serial.print(" Direita ");
}
}
//Vira Esquerda
else if (sD >= 800) {
  analogWrite(R1, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(R2, 190); // valor entre 100 e 255.
```

```
analogWrite(L1, 255); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
  // Serial.print(" Esquerda ");
  if (sD2 >= 800) {
  analogWrite(R1, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(R2, 190); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L1, 255); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
  // Serial.print(" Esquerda ");
//FRENTE
else if (dist \geq 4){
  analogWrite(R1, 255); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L1, 255); // valor entre 100 e 255.
  analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
  // Serial.print(" Frente ");
//DESVIA DO OBJETO
```

}

}

}

```
//VIRA DIREITA
analogWrite(R1, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L1, 0); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L2, 250); // valor entre 100 e 255.
delay(950);
analogWrite(R1, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L1, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
delay(900);
//VIRA ESQUERDA
analogWrite(R1, 0); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(R2, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L1, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
delay(950);
analogWrite(R1, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L1, 250); // valor entre 100 e 255.
analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
delay(1500);
```

//VIRA ESQUERDA

```
analogWrite(R1, 0); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(R2, 250); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(L1, 250); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
   delay(950);
   analogWrite(R1, 250); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(L1, 250); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(L2, 0); // valor entre 100 e 255.
   delay(750);
   //VIRA DIREITA
   analogWrite(R1, 250); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(R2, 0); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(L1, 0); // valor entre 100 e 255.
   analogWrite(L2, 250); // valor entre 100 e 255.
   delay(950);
  // Serial.print(" Desvia ");
  delay(10);
Até aqui
```

}