



Vloer

De begane-grondvloer is meestal te bereiken via de kruipruimte.
Een kruipluik en een zaklamp doen wonderen voor je bewijs.

Waarom dit telt

Een geïsoleerde vloer telt mee voor je label — als je het kunt aantonen. Geen toegang tot de kruipruimte en geen factuur? Dan rekent de adviseur met de bouwjaarwaarde, meestal "ongeïsoleerd".

Hoe herken je het

Vanuit de kruipruimte zie je de onderkant van de vloer. Isolatie kan bestaan uit platen of dekens tegen de vloer, ingespoten schuim, of een bodemafdekking op de kruipruimtebodem. Let op het verschil tussen **vloerisolatie** en **bodemisolatie**.

Veelvoorkomende typen

- **Vloerisolatie:** platen of dekens tegen de onderkant van de vloer, of ingespoten.
- **Bodemisolatie:** afdekking op de bodem van de kruipruimte.
- **Geen kruipruimte:** bij een vloer op zand/beton is isolatie soms alleen via de factuur aantoonbaar.

Gouden regel — controleer vóór aanschaf.

Ga vóór aanschaf en montage na of het product in de aangeboden opstelling bekend is bij het BCRG-register. Dan mag de adviseur de gunstige, productspecifieke waarde overnemen. Zo niet, dan geldt een voorzichtige forfaitaire waarde.

Wat moet op de factuur

- **Bouwdeel:** vloer of bodem — benoem dit expliciet (dat scheelt verwarring).
- **Materiaal:** merk en type isolatiemateriaal.
- **Dikte** (mm) en **Rd-waarde** indien vermeld.

- **Oppervlakte** (m²) en **montagewijze**.
- **Adres:** factuur op het adres van de woning.

Welke foto's maak je

1. Foto vanuit de kruipruimte van de onderkant van de vloer, waarop de isolatie zichtbaar is.
2. Detailfoto van de isolatielaag mét meetlat voor de dikte.
3. Foto waarop het type isolatie herkenbaar is (platen, dekens, schuim of bodemafdekking).

Voorbeeld



Overzichtsfoto

1 · Onderkant vloer (kruipruimte)

Voorbeeld



Dikte met meetlat

2 · Dikte met meetlat

Voorbeeld



Etiket (merk/type/dikte)

3 · Type isolatie

Wat telt als bewijs?

- **Factuur (en offerte):** met materiaal, dikte en de vermelding vloer- of bodemisolatie.
- **Foto's uit de kruipruimte:** met rolmaat, waarop de dikte herleidbaar is en duidelijk de onderkant van de vloer.
- **Bouwtekeningen met isolatiediktes:** met het adres, de maker en het doel erop vermeld.
- **Verklaring isolatiebedrijf of bouwkundig rapport:** met herleidbare dikte en duidelijke locatie.

Sterk vs. zwak bewijs

Sterk bewijs	Zwak of onbruikbaar
Foto uit de kruipruimte van isolatieplaten tegen de vloer, met meetlat, plus factuur.	Foto van je vloerbedekking van bovenaf — daar valt niets aan af te lezen.
Factuur met materiaal, dikte en vermelding vloer/bodem.	"Vloer geïsoleerd" zonder materiaal of dikte.
Duidelijk in beeld dat het om de begane-grondvloer gaat.	Losse close-up zonder context.

Veelgemaakte fouten

- Foto van de vloerbedekking van bovenaf — daaraan is niets af te lezen.

- Geen maat in beeld (de dikte is dan niet vast te stellen).
- Factuur zonder dikte of zonder vermelding vloer/bodem.
- Onduidelijk of het om de begane-grondvloer gaat.

Wanneer forfaitair?

Geen toegang tot de kruipruimte en geen factuur? Dan geldt de bouwjaarwaarde, meestal "ongeïsoleerd". Een factuur met materiaal en dikte is dan je sterkste kaart.

Checklist vloer

- ✓ Foto onderkant vloer vanuit de kruipruimte
- ✓ Detailfoto met meetlat (dikte zichtbaar)
- ✓ Type isolatie herkenbaar gefotografeerd
- ✓ Factuur met materiaal, dikte en vloer/bodem-vermelding
- ✓ Factuur op het adres van de woning

Labellift.nl · Onafhankelijk verduurzamingsplatform · Dit document is een hulpmiddel; de EPA adviseur beoordeelt per situatie welk bewijs volgens NTA 8800 en BRL 9500 bruikbaar is.