## Originalstrangliste VK 0492

## Niederspannung

= Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

Legende

**Eniwa AG** 

Küttigen Breuschweg 23 letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 1 von 1

= Trennmesser

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

