VK 0082

Niederspannung

letzte Aenderung: 10.07.2017 Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser

n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

Küttigen Höhleweg 22

> 100 DIN 00 100 DIN 00 **DIN 00 DIN 00 DIN 00 DIN 00** DIN 2 **DIN 00**

