VK 0639 Küttigen

Ahornweg 40

Niederspannung

letzte Aenderung: 23.01.1989 Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

TM = Trennmesser

n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

