Originalstrangliste TS Brandackerstrasse

Niederspannung

Eniwa AG Legende

= Leistungsschalter = Lasttrenner ohne Sicherung

= Trennmesser


Küttigen Brandackerstrasse letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 1 von 2

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

= Lasttrenner mit Sicherung

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

max.



<i>Originalstrangliste</i> TS Brandackerstrasse
Küttigen Brandackerstrasse

Niederspannung


letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 2 von 2

Eniwa AG Legende

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

TM = Trennmesser
gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

DIN 00 **DIN 00 DIN 00**



Reserve