## C2 - Aplicação Multitarefa

Residente: José Adriano Filho CPF: 266.212.823 - 20

Matrícula: 202420110943463

**Monitor: Wellingson Rafael Teixeira** 

## Sistema de Monitoramento Simples com 3 Tarefas

Criar uma aplicação embarcada no **FreeRTOS** com 3 tarefas que simulam o monitoramento de um sistema com sensores (como um botão e um LED). As tarefas irão cooperar para realizar diferentes funções, como ler o estado do botão e controlar o LED.

## Resolução:

```
// Nome do arquivo: U1C2Tarefa2.c
// Autor: José Adriano Filho
// Data: 20/10/2023
// Descrição: Criar uma aplicação embarcada no FreeRTOS com 3 tarefas que simulam
// o monitoramento de um sistema com sensores (como um botão e um
// LED). As tarefas irão cooperar para realizar diferentes funções, como ler
// o estado do botão e controlar o LED.
*/
#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "semphr.h"
#include "queue.h"
// Defines e Constantes
#define DELAY_TASK 100
                            // Tempo de debounce em milissegundos
                         // Pino do LED
#define LED_PIN 11
#define BUTTON PIN 5 // Pino do botão
#define QUEUE_TAMANHO 2
                                // Tamanho da fila para comunicação entre tarefas
#define LED_ON 1
                         // Estado do LED ligado
#define LED_OFF 0
                         // Estado do LED desligado
// Definições de Variáveis
                      // Variável para armazenar o estado do LED
int8_t ledState = 0;
int8 t buttonState = 0;
                         // Variável para armazenar o estado do botão
int8_t ultimoButtonState = 0; // Variável para armazenar o último estado do botão
// Definições de Semáforos e Filas
SemaphoreHandle_t xNotificacaoButton; // Semáforo para sincronização entre tarefas
```

```
QueueHandle t xQueueLed;
                               // Fila para comunicação entre tarefas
//Protótipo das funções
void vTaskButtonRead(void *pvParameters);
void vTaskButtonProcess(void *pvParameters);
void vTaskControlLed(void *pvParameters);
void InitPins(void);
int main()
                      // Inicializa a comunicação serial
  stdio_init_all();
  InitPins();
                    // Inicializa os pinos do LED e do botão
  xNotificacaoButton = xSemaphoreCreateBinary(); // Cria o semáforo para sincronização entre
tarefas
  if (xNotificacaoButton == NULL) { // Verifica se o semáforo foi criado com sucesso
    printf("Erro ao criar o semáforo\n");
    return 1; // Retorna erro se não conseguiu criar o semáforo
  }
    xQueueLed = xQueueCreate(QUEUE TAMANHO, sizeof(int8 t)); // Cria a fila para
comunicação entre tarefas
  if (xQueueLed == NULL) { // Verifica se a fila foi criada com sucesso
    printf("Erro ao criar a fila\n");
    return 1;
                    // Retorna erro se não conseguiu criar a fila
  }
  xTaskCreate(vTaskButtonRead, "Leitura Botao", 1000, NULL, 1, NULL);
  xTaskCreate(vTaskButtonProcess, "Processamento Botao", 1000, NULL, 1, NULL);
  xTaskCreate(vTaskControlLed, "Controle Led", 1000, NULL, 1, NULL);
  vTaskStartScheduler(); // Inicia o agendador do FreeRTOS
 return 0; // O código não deve chegar aqui, pois o agendador do FreeRTOS assume o controle
}
// Inicializa os pinos do LED e do botão
void InitPins(void) {
  gpio init(LED PIN);
                         // Inicializa o pino do LED
  gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT); // Define o pino do LED como saída
  gpio_init(BUTTON_PIN); // Inicializa o pino do botão
  gpio_set_dir(BUTTON_PIN, GPIO_IN); // Define o pino do botão como entrada
```

```
gpio pull up(BUTTON PIN); // Ativa o resistor pull-up interno para evitar flutuações no
estado do botão
// Área das Tasks
// Função de leitura do botão
void vTaskButtonRead(void *pvParameters) {
  while (true) {
    // Lógica para ler o estado do botão
    int8_t buttonStateAtual = gpio_get(BUTTON_PIN); // Lê o estado atual do botão
    // Se o botão for pressionado, notifique a tarefa de processamento
    if (buttonStateAtual != ultimoButtonState) { // Se o estado do botão mudou
      ultimoButtonState = buttonStateAtual;
                                            // Atualiza o último estado do botão
      if (buttonStateAtual == 0) {
                                      // Botão pressionado (nível baixo)
        buttonState = 1;
                                   // Atualiza o estado do botão
      } else {
        buttonState = 0;
                                  // Atualiza o estado do botão
      }
      xSemaphoreGive(xNotificacaoButton);
                                             // Notifica a tarefa de processamento
    } else {
                                  // Atualiza o estado do botão
      buttonState = 0;
    }
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(DELAY_TASK)); // Delay para debounce
}
// Função de processamento do botão
void vTaskButtonProcess(void *pvParameters) {
  while (true) {
    // Aguarda a notificação da tarefa de leitura do botão
    xSemaphoreTake(xNotificacaoButton, portMAX_DELAY); // Aguarda a notificação
    // Lógica para processar o estado do botão
    printf("Estado do botão: %d\n", buttonState); // Imprime o estado do botão no console
     long resultado = xQueueSend(xQueueLed, &buttonState, portMAX_DELAY); // Envia o
estado do botão para a fila
    if(resultado == pdTRUE) {
                                      // Se o envio foi bem-sucedido
      printf("Estado do botão enviado para a fila: %d\n", buttonState); // Imprime no console
que o estado do botão foi enviado para a fila
    } else {
      printf("Erro ao enviar o estado do botão para a fila\n"); // Imprime no console que houve
um erro ao enviar o estado do botão para a fila
    }
```

```
// Delay para evitar processamento excessivo
      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(DELAY_TASK));
                                                 // Delay para evitar processamento
excessivo
 }
}
// Função de controle do LED
void vTaskControlLed(void *pvParameters) {
  while (true) {
    printf("Esperando o estado do botão...\n"); // Imprime no console que está esperando o
estado do botão
    // Lógica para controlar o LED com base no estado do botão
     long resultado = xQueueReceive(xQueueLed, &ledState, portMAX_DELAY); // Recebe o
estado do botão da fila
    if (resultado == pdTRUE) {
                                        // Se o estado do botão foi recebido com sucesso
      printf("Estado do botão recebido: %d\n", ledState); // Imprime no console que o estado
do botão foi recebido
      if (ledState == 1) {
                                   // Se o botão estiver pressionado
                                           // Liga o LED
        gpio_put(LED_PIN, LED_ON);
        printf("LED ligado\n");
                                 // Imprime no console que o LED está ligado
      } else {
        gpio_put(LED_PIN, LED_OFF);
                                           // Desliga o LED
        printf("LED desligado\n");
                                        // Imprime no console que o LED está desligado
      }
    } else {
       printf("Erro ao receber o estado do botão da fila\n"); // Imprime no console que houve
um erro ao receber o estado do botão da fila
    }
    printf("Estado do LED: %d\n", ledState);
                                              // Imprime o estado do LED no console
    // Delay para evitar controle excessivo do LED
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(DELAY_TASK));
  }
```