OPTA-PROG-0-10VTEMPERATURA

PT-BR

Programação para medição de temperatura com transmissor PT100 para 0-10V com OPTA

1. Informações Gerais

Versão / Revisão: Revisão 1

• Data de Desenvolvimento: 20/06/2023

Autor: Daniel Arcos

• Linguagem: C++

• Plataforma / Hardware: Finder OPTA

2. Objetivo da Programação

Essa programação tem como objetivo ler um sinal 0-10V em uma das entradas do OPTA e converter para temperatura, posteriormente disponibilizando na Cloud da Arduino

3. Requisitos e Dependências

- OPTA
- Transmissor de temperatura PT100 para 0-10V

• Fonte de alimentação

Configuração na Arduino loT Cloud:

- 1. Crie uma Thing com três variáveis:
 - sensorValueA0 (float, READ_WRITE) Valor bruto do ADC
 - voltageA0 (float, READ_WRITE) Tensão calculada
 - voltageA1 (float, READ_WRITE) Temperatura convertida

4. Passo a Passo da Implementação

Conexões Físicas:

- 1. Conexão do Transmissor PT100:
 - Sinal de saída 0-10V → Pino A6 do OPTA
 - GND do transmissor → GND do Arduino
 - Alimentação do transmissor → Fonte 24V DC (verificar especificação)

2. Alimentação:

- Conecte o OPTA à fonte de alimentação
- Alimente o transmissor PT100 conforme especificação

3. Configuração do Transdutor:

- Verifique a faixa de temperatura do transdutor (ex: 0-200°C)
- Confirme a saída linear 0-10V correspondente

Configuração do Software:

1. Arduino loT Cloud:

- Crie a Thing e gere o código base
- Adicione as variáveis especificadas

2. Configuração dos Pinos:

· Pino A6 configurado como entrada analógica

5. Código completo

Todo o arquivo da programação está disponível para download nos arquivos.

Visão Geral

Variáveis Globais:

```
float teste = 0; // Variável temporária para testes
float voltteste = 0; // Variável temporária para conversão
```

Função setup (Configuração Inicial):

```
void setup() {

// Inicialização da comunicação serial
Serial.begin(9600);
delay(1500); // Espera pelo Serial Monitor

// Configuração do pino analógico
pinMode(A6, INPUT); // Pino A6 como entrada analógica

// Inicialização Arduino IoT Cloud
initProperties(); // Definido em thingProperties.h
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

// Configuração de debug
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
}
```

Função loop (Loop Principal):

```
void loop() {
   ArduinoCloud.update(); // Atualiza conexão com a nuvem

// Leitura e processamento do sinal
   sensorValueA0 = analogRead(A6); // Leitura bruta do ADC (0-4095)
   voltageA0 = sensorValueA0 * (3.0 / 4095.0) / 0.3 + 0.827; // Conversão pa
ra tensão
   voltteste = voltageA0 * 20; // Conversão para temperatura
   voltageA1 = voltteste; // Atribuição à variável da nuvem

   delay(5); // Pequeno delay entre leituras
}
```

Análise detalhada do processamento de Sinais

Conversão ADC para Tensão:

```
voltageA0 = sensorValueA0 * (3.0 / 4095.0) / 0.3 + 0.827;
```

Explicação passo a passo:

- 1. **sensorValueA0**: Valor lido do ADC (12 bits \rightarrow 0-4095)
- 2. 3.0 / 4095.0: Converte para tensão considerando referência 3V
 - 4095 = 2¹² 1 (máximo valor do ADC de 12 bits)
 - 3.0V = tensão de referência assumida
- 3. / 0.3: Considera divisor de tensão ou ganho do circuito
 - Provavelmente há um circuito condicionador com ganho 1/0.3 ≈ 3.33
- 4. + 0.827: Offset de calibração
 - Compensa tensão residual ou offset do circuito

Conversão para Temperatura:

voltteste = voltageA0 * 20;

Relação Linear Assumida:

- 0V = 0°C
- 10V = 200°C
- Portanto: 1V = 20°C (200°C / 10V = 20°C/V)

EN

Programming for temperature measurement with a PT100 transmitter for 0-10V with OPTA

1. General Information

Version / Revision: Revision 1

• Development Date: 06/20/2023

· Author: Daniel Arcos

· Language: C++

Platform / Hardware: Finder OPTA

2. Programming Objective

This program aims to read a 0-10V signal from one of the OPTA inputs and convert it to temperature, later making it available on the Arduino Cloud.

3. Requirements and Dependencies

- OPTA
- PT100 temperature transmitter for 0-10V
- Power supply

Arduino IoT Cloud Setup:

- 1. Create a Thing with three variables:
- sensorValueA0 (float, READ_WRITE) Raw ADC value
- voltageA0 (float, READ_WRITE) Calculated voltage
- voltageA1 (float, READ_WRITE) Converted temperature

Implementation Step-by-Step

Physical Connections:

- 1. PT100 Transmitter Connection:
- 0-10V output signal → OPTA pin A6
- Transmitter GND → Arduino GND
- Transmitter power → 24V DC power supply (check specifications)
- 1. Power Supply:
- Connect the OPTA to the power supply
- Power the PT100 transmitter according to specifications
- 1. Transducer Configuration:
- Check the transducer temperature range (e.g., 0-200°C)
- Confirm the corresponding 0-10V linear output

Software Configuration:

- 1. Arduino loT Cloud:
- Create the Thing and generate the base code
- · Add the specified variables
- 1. Pin Configuration:

Pin A6 configured as input Analog

5. Complete Code

The entire programming file is available for download in the archives.

Overview

Global Variables:

```
float teste = 0; // Variável temporária para testes
float voltteste = 0; // Variável temporária para conversão
```

Setup function (Initial Configuration):

```
void setup() {

// Inicialização da comunicação serial
Serial.begin(9600);
delay(1500); // Espera pelo Serial Monitor

// Configuração do pino analógico
pinMode(A6, INPUT); // Pino A6 como entrada analógica

// Inicialização Arduino IoT Cloud
initProperties(); // Definido em thingProperties.h
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

// Configuração de debug
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
}
```

Loop function (Main Loop):

```
void loop() {
   ArduinoCloud.update(); // Atualiza conexão com a nuvem
```

```
// Leitura e processamento do sinal sensorValueA0 = analogRead(A6); // Leitura bruta do ADC (0-4095) voltageA0 = sensorValueA0 * (3.0 / 4095.0) / 0.3 + 0.827; // Conversão pa ra tensão voltteste = voltageA0 * 20; // Conversão para temperatura voltageA1 = voltteste; // Atribuição à variável da nuvem delay(5); // Pequeno delay entre leituras }
```

Detailed Analysis of Signal Processing

ADC to Voltage Conversion:

```
voltageA0 = sensorValueA0 * (3.0 / 4095.0) / 0.3 + 0.827;
```

Step-by-step explanation:

- 1. **sensorValueA0**: Value read from the ADC (12 bits \rightarrow 0-4095)
- 2. **3.0 / 4095.0**: Converts to voltage considering a 3V reference
- $4095 = 2^{12} 1$ (maximum 12-bit ADC value)
- 3.0V = assumed reference voltage
- 1. / 0.3: Considers voltage divider or circuit gain
- There is probably a conditioning circuit with a gain of 1/0.3 ≈ 3.33
- 1. + 0.827: Calibration offset
- Compensates for residual voltage or circuit offset

Conversion to Temperature:

```
voltteste = voltageA0 * 20;
```

Assumed Linear Relationship:

0V = 0°C

- 10V = 200°C
- Therefore: 1V = 20°C (200°C / 10V = 20°C/V)