WEINVIEW Modbus 功能码测试

1.01 功能码:读取线圈(输出)状态 读取一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)

如:0X017,0X018······0X032

动作	站号	功能码	起始地 址高位	起始地 址低位	总位数 (bit)高位	总位数 (bit)低位	CRC	
发送	01	01	00	10	00	10	3C	03

01 01 00 10 00 10 3C 03

动作	站号	功能码	字节数 (BYTE)	位状态(ON/ OFF)X017—X024	位状态(ON/ OFF)X025—X032	CRC	
返回 0N	01	01	02	FF	FF	В8	4C
返回 OFF	01	01	02	00	00	В9	FC

2.02 功能码:读取输入状态 读取一组开关输入的当前状态(ON/OFF)

如:1X017, 1X018······1X032

动作	站号	功能码	起始地 址高位	起始地 址低位	总位数 (bit)高位	总位数 (bit)低位	CRC	
发送	01	02	00	10	00	10	78	03

动作	站号	号 功能码 字节数 (BYTE)		位状态(ON/ OFF)1X017—1X024	位状态(ON/ OFF)1X025—1X032	CRC	
返回 0N	01	02	02	FF	FF	В8	08
返回 OFF	01	02	02	00	00	В9	В8

3.03 功能码:读取保持型寄存器 在一个或多个保持寄存器中读取当前二进制值

动作	站号	站号 功能码	起始地	起始地	总寄存器	总寄存器	CRC	CRC
			址高位	址低位	数高位	数低位	低位	高位
发送	01	03	00	13	00	04	В5	CC

动作	站号	功能码	字节数 (BYTE)	寄存器值 高位 4X020	寄存器值 低位 4X020	寄存器值 高位 4X021	寄存器值 低位 4X021	寄存器值 高位 4X022	寄存器值 高位 4X022
返回	01	03	08	00	0A	07	DO	00	1E
						寄存器值	寄存器值	CRC	
						高位 4X023	高位 4X023	CRC	
						03	E8	9F	OA

(2) \protect

=h //c	슈F 므.	功能码	起始地	起始地	总寄存器	总寄存器	CRC	CRC
动作	站号		址高位	址低位	数高位	数低位	低位	高位
发送	01	03	00	13	00	04	В5	CC

动作	站号	功能码	字节数 (BYTE)	寄存器值 高位 5X020	寄存器值 低位 5X020	寄存器值 高位 5X021	寄存器值 低位 5X021	寄存器值 高位 5X022	寄存器值 高位 5X022
返回	01	03	08	07	D0	00	OA	03	E8
						寄存器值 高位 5X023	寄存器值 高位 5X023	CRC	
						00	1E	9D	85

4.04 功能码:读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中读取当前二进制值

如:3X020=10,3X021=2000,3X022=30

动作	站号	功能码	起始地 址高位	起始地 址低位	总寄存器 数高位	总寄存器 数低位	CRC	
发送	01	04	00	13	00	03	41	CE

动作	站号	功能码	字节数 (BYTE)	寄存器值 高位 3X020	寄存器值 低位 3X020	寄存器值 高位 3X021	寄存器值 低位 3X021	寄存器值 高位 3X022	寄存器值 高位 3X022
返回	01	04	06	00	OA	07	DO	00	1E
								CRC	
								78	17

5.05 功能码:强制(写)单线圈(输出)状态 强制(写)一个逻辑线圈通断状态(ON/OFF)

如:0X017

=h	站号	功能码	线圈地	线圈地	强制状态		CDC	
动作	如作		址高位	址低位	(ON/OFF)		CRC	
发送 0N	01	05	00	10	FF	00	8D	FF
发送 OFF	01	05	00	10	00	00	CC	0F
动作	站号	功能码	线圈地	线圈地	强制状态		CRC	
4J/TF	珀亏	功能的	址高位	址低位	(ON/OFF)		CRC	
返回 0N	01	05	00	10	FF	00	8D	FF
返回 OFF	01	05	00	10	00	00	CC	0F

6.06 功能码:强制(写)单寄存器 把二进制值写入一个保持寄存器

如: 6X020=12, 6X021=13, 6X022=14

写 6X020=12

1	".) I II	-1 Ak 77	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	an a	
动	作	站号	功能码	地址高位	地址低位	值高位	值低位	CRC	
发	送	01	06	00	13	00	0C	78	OA
=4	<i>U</i> ⊢	<u> </u>	T-1461577	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CDC	
4)]	作	站号	功能码	地址高位	地址低位	值高位	值低位	CRC	
返	口	01	06	00	13	0C	00	7D	0F

写 6X021=13

动作	站号	功能码	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	op.o	
			地址高位	地址低位	值高位	值低位	CRC	
发送	01	06	00	14	00	OD	08	OD
动作	站号	功能码	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CDC	
	始 写	切配吗	地址高位	地址低位	值高位	值低位	CRC	
返回	01	06	00	14	OD	00	CD	5E

写 6X022=14

动作	站号	功能码	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CRC	
4JTF			地址高位	地址低位	值高位	值低位	CKC	
发送	01	06	00	15	00	0E	19	CA
动作	站号	功能码	寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CDC	
4J/F	珀亏		地址高位	地址低位	值高位	值低位	CRC	
返回	01	06	00	15	0E	00	9C	6E

7.16 功能码:强制(写)多寄存器 把二进制值写入一串连续的保持寄存器

如: 4X020=10, 4X021=2000, 4X022=30

动作	站号	功能码	起始地	起始地		寄存器	寄存器	寄存器	寄存器
49JTF	如 与		址高位	址低位		总数	总字节数	值高位	值低位
发送	01	10	00	13	00	03	06	00	OA
				寄存器	寄存器	寄存器	寄存器	CRC	
				值高位	值低位	值高位	值低位		
				07	D0	00	1E	0F	9E

动作	站号	功能码	起始地 址高位	起始地 址低位		寄存器 总数	CRC	
发送	01	10	00	13	00	03	71	CD