

高度応用マニュアル

データベースサーバー

本マニュアルは1ステップずつで MySQL サーバーをたて、Excel で HMI の履歴 データを読み取る方法を説明します。

V1.03

目次

1.	概要	1
	MySQL のインストール	
	, データベースを構築	
	プロジェクトをデザインする	
	Microsoft Office Excel で MySQL データベースに同期する	
	補足	
٠.	114/~	



1. 概要

EasyBuilder Pro V5.03.01 から、Weintek は [データベースサーバー] オブジェクトを開発しました。本オブジェクトは HMI 内のデータサンプリング、イベントログを遠隔地にある MySQL サーバーに同期できます。ユーザーは MySQL サーバーを通じて、サーバー上のデータをサードパーティ製アプリケースションで管理することができます。例えば: Microsoft Excel などです。

Microsoft Excel サーバーで HMI のデータを読み取るには、設定が複雑で、初めての方に対しては上手に使えません。それに応じ、本マニュアルには MySQL サーバーのインストール、MySQL サーバーの設定、Excel を MySQL サーバーに接続する仕方、EasyBuilder Project のデザインなどについて逐次に説明致します。

2. MySQL のインストール


本マニュアルに表記された SQL サーバーは MySQL のことです。

- 1. MySQL Workbench ダウンロードリンク: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
- 2. Windows, MySQL Installer MSI のダウンロードボタンをクリックします。



- 3. ダウンロードされたインストールファイルをクリックし、ダウンロードし 始めます。
- 4. Setup Type を[Custom]に設定します。






- 5. 下記2製品をインストールしてください:
 - A. [Application] » [MySQL Workbench] » [MSQL Workbench X64/x86]
 - B. [MySQL Servers] » [MySQL Server] » [MySQL Servers x.x] » [MySQL Servers x.x.x X64/X86]




6. [Execute]をクリックし、インストールを始めます。



7. インストールが成功すると、MySQL Workbench 6.3.5 の左側にグリーンのチェックマークが現れ、完成したと示しています。






8. MySQL のパラメータを設定します。TCP/IP Port Number をメモしてください。



9. MySQL v8.x をインストールする場合、以下のような設定ウインドウが現れ、 [Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)] にチェックマークを入れてください。 MySQL v5.x をインストールする場合、本ステップを略してください。




10. MySQL のパスワードを設定します。必ずパスワードを覚えてください。





11. その後のステップは全部デフォルトを使用していいです。



3. データベースを構築

MySQL をインストール完了後、MySQL に Schema を作成する必要があります。, HMI が履歴データを同じ名前の Schema に同期することができます。

1. MySQL Workbench を開きます。 ● をクリックし、データベースサーバー への接続を作成します。




2. [Connection Name], [Hostname], [Port], [Username]を設定します。Port はデフォルト 3306 を使用してください。





3. 完成したら、一個の新規接続が作成されたと見られます。[Connect]をクリックし、設定ウインドウを開きます。




4. Pイコンをクリックし、Schema を作成します。




5. Schema の名前を入力した後、[Apply]をクリックします。






6. MySQL は再度に作成の確認をします。[Apply]をクリックします。




7. Navigator で[Users and Privileges]を選択します。




8. [Add Account]をクリックし、Login 設定タブでユーザーのログインパラメータを設定します。





9. [Administrative Roles]設定タブで全ての権限を有効にします。



10. 設定を完了後、[Apply]をクリックします。




4. プロジェクトをデザインする


本節では、EasyBuilder Pro 内のデータベースサーバー設定を紹介します。

- 1. [オブジェクト]»[データベースサーバー]を選択します。
- 2. [一般的な属性] 設定タブで、データベースサーバーのログインパラメータ を設定します。



- 3. [アドレス]設定タブで[状態アドレス]及び[コントロールアドレス]を設定すれば、HMI 上で MySQL サーバーとの接続状況の閲覧及び接続パラメータの修正ができます。
- 4. [データサンプリング]オブジェクト或いは[イベントログ]オブジェクトの中で、[データーベースに同期する]を有効にし、履歴データをデータベースサーバーに同期します。





追伸:データサンプリング、イベントログの数が 10000 レコードに達してから、HMI がデータを MySQL サーバーに同期します。手動で同期機能を誘発したい場合、データサンプリングオブジェクト、イベントログオブジェクトで先に[コントロールアドレス]機能を有効にしてから、特定数値を指定のレジスタに書き込みます。

数値	コマンド		
1	cMT-SVR 内のデータを消去する		
2	データを外部装置に同期する		
3	データを外部装置に同期してから、cMT-SVR 内の		
	データを消去する		

cMT シリーズの履歴データ同期規則の詳細については、EasyBuilder Pro ユーザーマニュアル第7章-イベントログ及び第8章-データサンプリングをご参照ください。


5. Microsoft Office Excel で MySQL データベースに同期する


Microsoft Office Excel で MySQL に接続する場合、ODBC Connector を通す必要があります。本節では、ODBC Connector 及び Excel の接続パラメータを設定する



方法を紹介します。

1. Office ソフトウエアは 32 bit 及び 64 bit 二種類があるので、お先にご使用の Office がどの種類でしょうかのを確認してください。






- 2. MySQL ウェブサイトで対応の ODBC Connector をダウンロードします: https://dev.mysgl.com/downloads/connector/odbc/
- 3. インストールが完了後、Data Sources (ODBC)を起動します。Windows 64bit



でテストする場合、C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe で ODBC を実行してください。


4. [Add]を選択し、新規のデータソースを追加します。 Driver は [MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver]を選択します。



5. 接続パラメータを設定します。




6. 作成が完了したら、一個の新規データソースが見られます。




7. Excel をオープンし、 [Data] » [Connections]を選択してください。







- 8. [Add]をクリックし、接続を新規作成します。
- 9. [Browse for More]をクリックします。



10. パス C:\Users\user\Documents\My Data Sources で、[Connect to New Data Source]を選択します。




11. Data Connection Wizard ウインドウで[ODBC DSN]を選択します。




12. 先ほど ODBC で作成したデータソースを選択します。





13. 読み取りたいデータを選択します。


データサンプリングは: <HMI NAME>_<DATALOG NAME>_data イベントログは: <HMI NAME> event



- 14. 完了したら、[Finish]をクリックします。
- 15. [Data] » [Existing Connections]を選択します。




16. 先ほど作成された接続を選択します。




17. データの保存先を設定します。






18. もし、履歴データが MySQL に同期されたら、上記の設定が完成すると、Excel に MySQL のデータが読み取られたのが見られます。



19. [Data] » [Connections] » を選択し、そして [Properties] » [Usage]タブを開き、 [Refresh every (value) minutes]にチェックマークを入れてください。





6. 補足

1. MySQL は NET Framework4.0 が必要です。下記のリンクでダウンロードしてください。

https://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=17718

MySQL は Visual C++ Restributable Packages for Visual Studio 2013 が必要です。
 下記のリンクでダウンロードてください。

https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=40784

- 3. データベースサーバーの例: Database Server demo project
- 4. 第七章イベントログのマニュアルリンク:
 http://dl.weintek.com/public/EBPro/UserManual/jpn/UserManual separate chapter/07 %E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%B0.pdf
- **6.** FAQ どうして Excel (32/64-bit)の下で ODBC の MySQL データベースが見つかれないですか?:

http://dl.weintek.com/public/EBPro/FAQ/jp/FAQ 94 Finding ODBC MySQL Database in Excel 32or64-bit jp.pdf