
在 VISTA 操作系统下 EB8000 无法正常显示文字解决方法

在 VISTA 操作系统下,当 EasyBuilder8000. exe 无法正常产生字型档案或发生其它问题时,该如何设置让 EasyBuilder8000. exe 可以正常操作

1. 选择 EasyBuilder800. exe, 点击鼠标"右键",选择"属性"



2. 选择"兼容性"选项卡,在"兼容模式"勾选"用兼容模式运行这个程序",并选择"Windows XP",在"特权等级"栏勾选"请以管理员身份运行程序";



3. 对于 ProjectManager. exe 和 EasyPrinter. exe 也执行同样的设置

