i 系列 HMI USB driver 安装说明

MT6000/8000 *i* 系列人机界面产品,可以使用 USB to Mini USB cable 下载工程文件至人机,当利用此 USB cable 下载工程文件时,HMI 相对于 PC 的角色为从属设备(PC 为 Master,HMI 为 Client),因此在首次使用前必须安装 EB8000V2.00 版(或更新)的软件,并在 PC 端安装人机接口的 USB 驱动程序。(相关系列产品型号: MT6070i / MT6100i / MT8070i / MT8070iH / MT8100i)

以下为 USB 驱动程序安装说明:

1. 将 USB 线连接人机 Mini USB Port 后,另一端再连接至计算机的 USB port,此时 PC 会弹出"**找 到新的硬件向导**"的窗口,请选择第三选项"**否,暂时不**",并按下"下一步"。



2. 选择第二选项"从列表或指定位置安装(高级)",并按下"下一步"。



3. "**在这些位置上搜索最佳驱动程序**"选项下勾选"**在搜索中包括这个位置**",浏览驱动程序安装路 径指向 **C:\EB8000\usbdriver**,接下"确定"及"下一步"。



4. 此时,计算机会从 C:\EB8000\usbdriver 安装 Weintek HMI i Series 驱动程序。



(安装过程1)




(安装过程2)

5. 当出现"完成找到新硬件向导"后,按下"完成",即完成了驱动程序的安装。



6. 使用者可打开**计算机管理 / 设备管理器**,确认 Weintek HMI i Seires 是否安装成功。



7. 驱动程序安装完成后,打开 Project Manager 或 EB8000,选用 USB 联机方式即可进行工程文件上传、下载动作。

