使用 EasySimulator 执行离线、在线模拟

使用 EasySimulator.exe 程序可以实现不透过 EB8000.exe 或 Project Manager.exe 来执行离线、在线模拟功能;

注意:通过 EasySimulator. exe 执行离线、在线模拟时,可不安装 EB8000 软件,但是必须包含如下文档 (如图 1):



图 1

执行离线、在线模拟前首先要对 xob_pos. def 进行设置。

1. 选择 xob_pos. def 文档,点击"右键",以记事本方式打开;




图 2

2. xob_pos. def 文档包含以下内容:




图 3

- 2. 1 "0" : 离线模拟, "1" : 在线模拟;
- 2. 2 "C:\EasySimulator": com. exe、gui. exe 及相关文档存放路径(如图 1);
- 2. 3 "C:\EasySimulator\test.xob": *. xob 文件保存路径(如图 1);
- 3. 根据实际需要的模拟方式、com. exe、gui. exe 路径和*. xob 保存位置,对 xob_pos. def 修改完毕后,保存,退出;





图 4

4. 执行 EasySimulator. exe 程序, 鼠标双击或者点击右键打开;



5. 附带示例以执行离线模拟为例,模拟结果如图 6:



图 6