

使用手冊

iR-COP 使用手册

本手冊將介紹 iR-COP 的規格與使用方式

UM018001T_20220307

Table of Contents

1				
2				
3			; 	
	3.1 3.2		指示燈 JN/ERR 指示燈	
	3.3		-RUN 指示燈	
	3.4		-ERR 指示燈	
4	配置	Ī		
	4.1		設定	
	4.2 4.3		率設定 (DIP Switch) Bus 連接	
	4.4		open 功能	
5	通訊		- 制	
	5.1	介紹		4
	5.2 5.3		保護 Node Guarding Protocol 監控 Heartbeat Protocol	
	5.5 5.4		置控 neartbeat Protocol 行為	
6	_		11 200	
	6.1	通訊	物件區	
		6.1.1	1000h:設備類型	8
		6.1.2	1001h: 錯誤暫存器	9
		6.1.3	1002h: 設備狀態暫存器	9
		6.1.4	1003h: 錯誤碼紀錄區	
		6.1.5	1005h: 同步 COB-ID 訊息	
		6.1.6	1008h: 製造商設備名稱	11
		6.1.7	1009h: 製造商硬體版本	
		6.1.8	100Ah: 製造商軟體版本	
		6.1.9	100Ch: 保護時間 & 100Dh: 生命時間因子	
		6.1.10	1010h: 儲存參數	
		6.1.11	1011h: 恢復預設參數	
		6.1.12	1014h: COB-ID EMCY	16
		6.1.13	1015h: 抑制時間 EMCY	16
		6.1.14	1016h: 心跳消耗時間	
		6.1.15	1017h: 心跳發送時間	
		6.1.16	1029h: 錯誤行為物件	
	6.2	PDO	通訊參數	17
		6.2.1	RxPDO 通訊參數	17
		6.2.2	TxPDO 通訊參數	
		6.2.3	PDO 對應參數	
		6.2.4	映射資訊	
	6.3	I/O	設備物件字典區	23
		6.3.1	讀取數位輸入	23
		6.3.2	寫入數位輸出	24


		6.3.3	讀取類比輸入	24
		6.3.4	寫入類比輸出	24
	6.4	製造層	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		6.4.1	2000h-2001h:數位輸入點濾波時間	
		6.4.2	3000h-300Fh:模組暫存器	25
		6.4.3	4000h-4007h:iBus 以及模組資訊	25
7	消耗	印率計算		
8	.,	-/- - /	/S 連接 Remote I/O	27
9			/S 對類比模組作參數設定	
	9.1		SDO	
		9.1.1	類比輸入參數寫入	28
		9.1.2	類比輸出參數寫入	29
		9.1.3	溫度輸入參數寫入	29
	9.2	Weint	tek_Library 功能塊	30
		9.2.1	Analog_Config - 對單一暫存器讀取/寫入	
		9.2.2	AI_Ch_Pa - 對類比輸入的通道作讀取/寫入	32
		9.2.3	AO_Ch_Pa - 對類比輸出的通道作讀取/寫入	34
		9.2.4	Analog_VI_Read - 讀取類比模組所有內部暫存器	36
肵	†錄 A.	iR-COP		39

本文件中出現的其他公司名、產品名或商標均為各公司的商標或註冊商標。本文件的資訊可能隨時變更,本公司將不另行通知。


Copyright© 2018 Weintek Labs., INC. All rights reserved.





1 產品外觀



Top View







Front View



Bottom View

а	站號旋鈕 x10	е	波特率指撥開關
b	站號旋鈕 x1	f	擴充接口
С	CAN Bus 接口		
d	電源接口		



2 產品規格

通訊介面規格							
	連接數量		需依據內部匯流排提供電流 最多連接 16 個 iR 模組				
	數位輸入點		最大 256				
擴展 I/O 模組	數位輸出	貼	最大 128	黑上			
	類比輸入	頻道	最多 64 建	通道			
	類比輸出	頻道	最多 64 建	通道			
	CAN RUN (綠色)		CANopen	狀態指示燈	<u> </u>		
	CAN ERR (紅色)		CANopen	錯誤指示燈	t .		
指示燈	L.V (紅色)	低電壓狀態	態指示燈			
	IO RUN (約	(色)	模組狀態技	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	IO ERR (紅	色)	模組錯誤拮	旨示燈			
資料傳輸率(bps)	1M	800k	500k	250k	125k	100k	50k
線材長度	20m	50m	100m	250m	500m	600m	1,000m
PDOs 數量(CANopen)	8組 TxPD	Oos/8 組 Rx	PDOs				
資料處理操作模式	同步、事何	牛驅動、事件	計時器、輪	詢			
SDOs 數量	1 組標準	SDOs					
總線接□	開放式五腳插頭 x1						
CANopen 附加功能	CANopen 附加功能 life/node guarding, heartbeat, emergency object, variables mapping, store/restore output error mode.				re/restore,		
機型規格							
	輸入電源		24 VDC (-15%/+20%)				
	額定消耗電流		Nominal 24VDC@ 100mA				
	内部匯流排提供電流		Max 2A @ 5VDC				
電源	COP 匯流排消耗電流		170mA @ 5VDC				
	電源隔離		CANopen 通訊隔離: 有 電源隔離: 有				
	備用保險絲		≤1.6A 📋	灰復式保險	絲		
	PCB 塗層		有				
	外殼材質		工業塑膠				
規格	外型尺寸 WxHxD		27 x 109 x 81 mm				
	重量		約 0.15 kg				
	安裝方式		35mm DIN rail 鋁軌固定				
	防護等級		IP20				
操作環境	儲存環境	温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)				
1末日"农况	操作環境》	温度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)				
	相對環境沒	濕度	10%~90% (非冷凝)				
連接線	線材			2.5 mm², †	票準,實心,	線徑 AWG	26-12
認證 EMC Immunity		符合 EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005					



3 LED 指示燈

3.1 L.V 指示燈

L.V LED 狀態	敘述	
OFF	24V 電源正常	
閃爍	24V 電源確認中	
ON	24V 電源異常	

3.2 IO RUN/ERR 指示燈

RUN LED	ERR LED	敘述
OFF	OFF	無電源
閃爍	OFF	I/O 初始化過程中
閃爍	ON	I/O 初始化失敗
ON	OFF	I/O 正常動作
ON	閃爍	I/O 模組報警
ON	ON	I/O 模組失去通訊

3.3 CAN-RUN 指示燈

NO	CAN-RUN LED	狀態	敘述
1	ON	操作	裝置目前處於操作狀態
2	閃爍 預操作 裝置目		裝置目前處於預操作狀態
3	持續閃一下	已停止	裝置目前處於停止狀態


3.4 CAN-ERR 指示燈

NO	CAN-ERR LED	狀態	 敘述
1	ON	CAN Bus 關閉	CAN Bus 目前處於關閉狀態
2	持續閃三下	同步異常	在預先設定的通訊週期內,沒有收到同步的訊息。 (請參照主索引為 1006h 的物件字典)
3	持續閃兩下	錯誤事件觸發	觸發 節點保護事件或心跳監控事件
4	持續閃一下	錯誤計數警告	CAN Bus 錯誤次數到達警告標準
5	閃爍	無效的配置	組態相關設定異常
6	OFF	無錯誤	無任何錯誤,裝置目前處於工作狀態

4 配置

4.1 站號設定

站號可透過旋鈕開關設定,範圍1~99(不支援0).



設定	敘述
0	無效節點 ID
1~99	有效節點 ID



4.2 波特率設定 (DIP Switch)

SW4	SW3	SW2	SW1	波特率
0	0	0	0	自動波特率偵測
0	0	0	1	1Mbps
0	0	1	0	800Kbps
0	0	1	1	500Kbps
0	1	0	0	250Kbps
0	1	0	1	125Kbps
0	1	1	0	100Kbps
0	1	1	1	50Kbps
SW5-7	保留			
SW8	CAN Bus 120Ω 終端電阻			

4.3 CAN Bus 連接

LØ

PIN#	名稱
1	CAN_G
2	CAN_L
3	SHIELD
4	CAN_H
5	N/A

4.4 CANopen 功能

- 8組 TxPDO
- 8組 RxPDO
- 1組標準 SDO
- 緊急物件 EMCY
- 同步物件 SYNC (不支援時間戳記)
- 節點保護 Guarding
- 心跳監控 Heartbeat
- 網路服務物件 NMT


5 通訊錯誤控制

5.1 介紹

CANopen 錯誤控制協定 (Error Control Protocols) 有 2 種方式,分別為節點保護協定 Guarding Protocol 以及心跳監控協定 Heartbeat Protocol。兩者不可同時使用,使用者可依需求啟動。

5.2 節點保護 Node Guarding Protocol





每間隔一段時間,主站會傳送遠端訊息,對每一個從站輪詢 (Poll) 狀態。 間隔時間節點保護時間,依應用使用者可對每個從站設定不同的節點保護時間。從站接收到遠端訊息,會回傳目前狀態:預操作,操作,或是停止。回傳的資料格式如下:

Bit7	Bit6~Bit0
Toggle bit.	4: 已停止 5: 操作 127: 預操作

節點生命時間由 2 個參數所組成: 100Ch (保護時間), 100Dh (生命時間因子)。

節點生命時間 = 生命時間因子 x 保護時間 (ms)

保護時間					
主索引	子索引	資料類型	預設數值	敘述	
100Ch	00h	UNSIGNED16	0000h	0: 取消	

生命時間因子					
主索引	子索引	資料類型	預設數值	敘述	
100Dh	00h	UNSIGNED8	00h	0: 取消	


從站在節點生命時間內沒有接收到主站的詢問,則會產生生命保護事件。主站會產生節點保護事件。

5.3 心跳監控 Heartbeat Protocol

心跳監控將所有錯誤控制服務 (Error Control Service)包含在同一條訊息上發送,心跳發送端 (Heartbeat Producer)會定時傳送 Heartbeat 訊息,心跳消耗端(Heartbeat Consumer)會在固定間隔時間(Heartbeat Consumer Time)消耗 Heartbeat 訊息,如果在消耗時間內沒有接受這個訊息,消



耗端將會產出心跳監控事件。



心跳發出週期					
主索引	子索引	資料類型	預設數值	敘述	
1017h	00h	UNSIGNED16	00h	0: Disable (單位:ms)	

心跳消耗	周期			
主索引	子索引	資料類型	預設數值	敘述
1016h	00h	UNSIGNED32	00h	
31	24	23 16	15	0

	31		24	23		16	15 0	
		reserved (00 _h)			Node-ID		Heartbeat time	
_	MS	B					LSB	_

Figure 62: Structure of Consumer heartbeat time

• Node-ID: 0 或者大於 127,表示不使用

• 心跳時間單位: ms

注意: 應用上消耗週期要大於發出週期

5.4 錯誤行為

當發生生命保護事件或心跳監控事件時:

狀態可以透過物件字典來配置 (Error Behavior Object)

錯誤行為	物件	
主索引	子索引	敘述
1029h	01h	0: 變更 NMT 為預操作狀態 (如果目前 NMT 為操作狀態) 1: 不變更 NMT 狀態 2: 變更 NMT 為停止狀態



錯誤狀態下,數位以及類比輸出可以透過錯誤輸出模式,以及錯誤輸出值進行配置,定義輸出 狀態。

若當發生事件時啟用錯誤輸出模式,輸出數值將以錯誤值給出。

若當發生事件時取消錯誤輸出模式,則輸出值保持不變。

主索引 6206:	錯誤輸出模式-數位輸出(8-bit)				
子索引	敘述	預設			
00h	子索引最大尋址範圍				
01h	錯誤輸出模式-數位輸出點 01h to 08h	FFh			
02h	錯誤輸出模式-數位輸出點 09h to 10h	FFh			
03h-FEh	錯誤輸出模式-數位輸出點 11h to 7F0h	- 1:依照 6207h 值輸出	FFh		
主索引 6207h	: 錯誤輸出值-數位輸出值(8-bit)				
子索引	敘述		預設		
00h	子索引最大尋址範圍				
01h	錯誤輸出模式-數位輸出值 01h to 08h		00h		
02h	錯誤輸出模式-數位輸出值 09h to 10h		00h		
03h-FEh	錯誤輸出模式-數位輸出值 11h to 7F0h		00h		
主索引 6443h	: 錯誤輸出模式-類比輸出				
子索引	敘述		預設		
00h	子索引最大尋址範圍				
01h	錯誤輸出模式-類比輸出 01h	0:保持輸出值	01h		
02h	錯誤輸出模式-類比輸出 02h	1:依照 6444h 值輸出	01h		
03-FEh	錯誤輸出模式-類比輸出 03-FEh	其他 = 保留	01h		
主索引 6444h	: 錯誤輸出值-類比輸出值				
子索引	敘述		預設		
00h	子索引最大尋址範圍				
01h	錯誤輸出模式-類比輸出值 01h 0				
02h	錯誤輸出模式-類比輸出值 02h 0				
03-FEh	錯誤輸出模式-類比輸出值 03h-FEh		0000 000h		

6 物件字典

物件區域	主索引範圍 (hex)
通訊物件區	1000-1FFF
製造商物件區	2000-5FFF
標準裝置物件區	6000-9FFF

6.1 通訊物件區

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
1000h	00h	設備類型	UNSIGNED32	唯讀	
1001h	00h	錯誤暫存器	UNSIGNED8	唯讀	0
1002h	00h	製造商狀態暫存器	UNSIGNED32	唯讀	0



	01h	模組報警	UNSIGNED32	唯讀	0
	02h	模組失去連線	UNSIGNED32	唯讀	0
	03h	iBus 初始化錯誤碼	UNSIGNED32	唯讀	0
1003h	00h	錯誤碼子索引個數	UNSIGNED32	可讀寫	0
	01h	緊急錯誤碼 (最新)	UNSIGNED32	唯讀	0
	02-3Fh	緊急錯誤碼	UNSIGNED32	唯讀	0
	40h	緊急錯誤碼 (最新)	UNSIGNED32	唯讀	0
1005h	00h	同步 COB-ID 訊息	UNSIGNED32	唯讀	00000080h
1008h	00h	製造商設備名稱	STRING	唯讀	'iR-COP'
1009h	00h	製造商硬體版本	STRING	唯讀	'1.00.0'
100Ah	00h	製造商軟體版本	STRING	唯讀	'1.00.0'
100Ch	00h	保護時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
100Dh	00h	生命時間因子	UNSIGNED8	可讀寫	0
1014h	00h	COB-ID EMCY	UNSIGNED32	可讀寫	80h + Node-ID
1015h	00h	抑制時間 EMCY	UNSIGNED16	可讀寫	0
1016h	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	0
	01h	心跳發送週期	UNSIGNED32	可讀寫	0
1017h	00h	心跳消耗週期	UNSIGNED16	可讀寫	0
1018h		產品辨識物件			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	04h
	01h	廠商-ID	UNSIGNED32	唯讀	0000044Eh
	02h	產品代碼	UNSIGNED32	唯讀	00000701h
	03h	版本號	UNSIGNED32	唯讀	
	04h	序號	UNSIGNED32	唯讀	
1027h	00h	連接模組的數量	UNSIGNED8	唯讀	01h – 10h
	01-10h	設備代碼模組 1-16	UNSIGNED16	唯讀	
1029h		錯誤行為物件			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	01h
	01h	通訊錯誤	UNSIGNED8	可讀寫	0
	•		•	•	•

6.1.1 1000h:設備類型

Specific fu	nctionality	I/O fund	tionality	Device pro	ofile number
附加資訊				一般資訊	(
31	24	23	16	15	0
MSB				LSB	

- Specific functionality: iR-COP 機種無特殊功能,因此保持為 0。
- General information:依 DS-401 文件規範為 191h。
- I/O functionality:

當 bit 16 為 1:表示有數位輸入通道。 當 bit 17 為 1:表示有數位輸出通道。 當 bit 18 為 1:表示有類比輸入通道。 當 bit 19 為 1:表示有類比輸出通道。



Bit 20~23 保留: 數值為 1。

6.1.2 1001h: 錯誤暫存器

設備錯誤暫存器,詳細錯誤說明,請參考 1003h

Bit	敘述
0	一般性錯誤
1	電流錯誤
2	電壓錯誤
3	溫度錯誤
4	通訊錯誤
5	裝置描述文件內定
6	保留(0)
7	製造商定義

6.1.3 1002h: 設備狀態暫存器

Bit	敘述
0	低電源警示
1	硬體錯誤
2	保留
3	心跳錯誤觸發
4	生命保護錯誤觸發
5	CAN 錯誤被動模式
6	CAN 忙線中
7	模組失去連線
8	模組報警
9	iBus 初始化失敗
10	iBus 超出 16 台
11	iBus 系統超過功耗

• 子索引 01h: 模組報警

Bit0 為 1 表示第一台模組報警, Bit2 為 1 表示第二台模組報警, 依此類推

• 子索引 02h: 模組失去連線

BitO 為 1 表示第一台模組失去連線, Bit2 為 1 表示第二台模組失去連線, 依此類推

• 子索引 03h: iBus 初始化失敗

• 子索引 01: 錯誤碼(Error bit)

6.1.4 1003h: 錯誤碼紀錄區

錯誤發生時,會產生緊急物件並記錄在錯誤碼記錄區,以提供錯誤歷史記錄。子索引 0 提供錯誤記錄筆數,從子索引 1 開始為錯誤記錄。子索引 0 寫入 0 表示清除錯誤記錄,只能寫入 0,當寫入非 0 值,SDO 會回覆 abort 0609 0030h。

錯誤記錄碼格式: bit0~15 是錯誤碼, bit16~31 是附加資訊。

Byte:

MSB LSB

附加資訊



緊急錯誤碼:

錯誤碼 (hex)	敘述	
00xx	錯誤重製/無錯誤	
10xx	一般錯誤	
20xx	電流	
21xx	電流, 裝置輸入側	
22xx	電流,裝置內部	
23xx	電流,裝置輸出側	
30xx	電壓	
31xx	主電壓	
32xx	裝置內部電壓	
33xx	輸出電壓	
40xx	溫度	
41xx	周圍溫度	
42xx	裝置溫度	
50xx	裝置硬體	
60xx	裝置軟體	
61xx	內部軟體	
62xx	使用者軟體	
63xx	資料設定	
70xx	額外模組	
80xx	監視	
81xx	通訊錯誤	
8110	CAN 忙線中 (丟失物件)	
8120	CAN 錯誤被動模式	
8130	生命保護/心跳監控錯誤	
8140	從 Bus 關閉中恢復	
8150	傳送 COB-ID 碰撞	
82xx	通訊協議錯誤	
8210	PDO 資料長度錯誤	
8220	PDO 長度過長	
90xx	外部錯誤	
F0xx	額外功能錯誤	
FFxx	裝置規格錯誤	

iR-COP 錯誤對照表:

錯誤暫存器	Predefined Error Field	敘述
01h	3100h	低電源警示
01h	5000h	硬體錯誤
10h	8100h	保留
10h	8130h	心跳事件
10h	8130h	節點保護事件
10h	8120h	CAN 錯誤被動模式



10h	8110h	CAN 忙線中
80h	7000h	模組失去連線
80h	7001h	模組報警
80h	7002h	iBus 初始化失敗
80h	7003h	iBus 台數超過 16 台
80h	7004h	iBus 系統超過功耗

6.1.5 1005h: 同步 COB-ID 訊息

COB-ID 被使用於同步訊息。 Bit0~10: 為同步 COB-ID Bit11~31: iR-COP 為 0

6.1.6 1008h: 製造商設備名稱 字串格式,顯示設備的名稱 'iR-COP'

6.1.7 1009h: 製造商硬體版本

字串格式,顯示設備的硬體版本 '1.00.0'

6.1.8 100Ah: 製造商軟體版本

字串格式,顯示設備的軟體版本 '1.00.0'

6.1.9 100Ch: 保護時間 & 100Dh: 生命時間因子

保護時間及生命時間因子用於生命保護協定,如設定值為0,表示關閉保護功能。

生命時間 = 生命時間因子 * 保護時間 (ms)

(相關說明請參考:節點保護協議)

6.1.10 1010h: 儲存參數

此物件控制斷電保存中設置的參數。

• 子索引 01h: 儲存所有可設定的參數

• 子索引 02h: 儲存通訊相關參數 (index from 1000h to 1FFFh)

• 子索引 03h: 儲存應用相關參數 (index from 6000h to 9FFFh)

MSB LSB

e v a s

65_h 76_h 61_h 73_h

Storage write access signature

6.1.11 1011h: 恢復預設參數

使用此元件,參數的預設值恢復將依據通信配置文件,設備配置文件和應用程序配置文件。

子索引 01h: 引用可能恢復的所有參數

子索引 02h: 指通信相關參數 (Index from 1000h to 1FFFh).

MOD

子索引 03h: 涉及應用程序相關參數 (Index from 6000h to 9FFFh).


IVIOD			LOD
d	а	0	I
64 _h	61 _h	6F _h	6C _h

LOD

Restore default write access signature



CANopen 設備重置後的預設值(從 01h 到 7Fh 的子索引的 NMT 服務復位節點,子索引 02h 的 NMT 服務復位通信)或電源循環開啟後應設置為有效。





通訊參數 (1000h~1FFFh):

主索引 子索引 100Ch 00h 100Dh 00h 1014h 00h 1015h 00h 1015h 01h 1017h 00h 1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h 05h	 叙述 保護時間 生命時間因子 EMCY COB-ID EMCY 抑制時間 心跳消耗時間 心跳發送時間 通訊錯誤 RxPDO1 的 COB-ID RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 傳送型態 	類型 UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED32 UNSIGNED32 UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED32 UNSIGNED32 UNSIGNED32	預設 0 0 80h + Node-ID 0 0 0 0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
100Dh 00h 1014h 00h 1015h 00h 1016h 01h 1017h 00h 1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1407h 01h 02h 1407h 01h 02h 02h 03h	生命時間因子 EMCY COB-ID EMCY 抑制時間 心跳消耗時間 心跳發送時間 通訊錯誤 RxPDO1 的 COB-ID RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO3 傳送型態 RxPDO3 傳送型態 RxPDO3 傳送型態	UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED16 UNSIGNED16 UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8	0 80h + Node-ID 0 0 0 0 0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
1014h 00h 1015h 00h 1016h 01h 1017h 00h 1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	EMCY COB-ID EMCY 抑制時間 心跳消耗時間 心跳發送時間 通訊錯誤 RxPDO1 的 COB-ID RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 的 COB-ID	UNSIGNED32 UNSIGNED16 UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8	80h + Node-ID 0 0 0 0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
1015h 00h 1016h 01h 1017h 00h 1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	EMCY 抑制時間 心跳消耗時間 心跳發送時間 通訊錯誤 RxPDO1 的 COB-ID RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED16 UNSIGNED32 UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8 UNSIGNED8 UNSIGNED8	0 0 0 0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
1016h 01h 1017h 00h 1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	心跳消耗時間 心跳發送時間 通訊錯誤 RxPDO1 的 COB-ID RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED32 UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED32 UNSIGNED8	0 0 0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
1017h 00h 1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	心跳發送時間 通訊錯誤 RxPDO1 的 COB-ID RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED16 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED32 UNSIGNED8	0 0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
1029h 01h 1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	通訊錯誤 RxPDO1的COB-ID RxPDO1傳送型態 RxPDO2的COB-ID RxPDO2傳送型態 RxPDO3的COB-ID RxPDO3傳送型態 RxPDO3傳送型態 RxPDO3傳送型態 RxPDO4的COB-ID	UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8	0 200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
1400h 01h 02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO1的 COB-ID RxPDO1傳送型態 RxPDO2的 COB-ID RxPDO2傳送型態 RxPDO3的 COB-ID RxPDO3傳送型態 RxPDO3傳送型態 RxPDO4的 COB-ID	UNSIGNED32 UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8	200h + Node-ID FFh 300h + Node-ID
02h 1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO1 傳送型態 RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED8 UNSIGNED32 UNSIGNED8	FFh 300h + Node-ID
1401h 01h 02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO2 的 COB-ID RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED32 UNSIGNED8	300h + Node-ID
02h 1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO2 傳送型態 RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED8	
1402h 01h 02h 1403h 01h 02h 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO3 的 COB-ID RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID		l
02h 1403h 01h 02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO3 傳送型態 RxPDO4 的 COB-ID	UNSIGNED32	FFh
1403h 01h 02h 1404-1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO4的 COB-ID		400h + Node-ID
02h 1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	<u> </u>	UNSIGNED8	FFh
1404- 1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	DDDO4 (库)公司(管	UNSIGNED32	500h + Node-ID
1407h 01h 02h 1800h 01h 02h 03h	RxPDO4 傳送型態	UNSIGNED8	FFh
1800h 01h 02h 03h	RxPDO5-8 的 COB-ID	UNSIGNED32	8000000
02h 03h	RxPDO5-8 傳送型態	UNSIGNED8	FFh
03h	TxPDO1的 COB-ID	UNSIGNED32	180h + Node-ID
	TxPDO1 的傳送型式	UNSIGNED8	FFh
05h	TxPDO1 抑制時間	UNSIGNED16	0
	TxPDO1 事件計時器	UNSIGNED16	0
1801h 01h	TxPDO2的 COB-ID	UNSIGNED32	280h + Node-ID
02h	TxPDO2 的傳送型式	UNSIGNED8	FFh
03h	TxPDO2 抑制時間	UNSIGNED16	0
05h	TxPDO2 事件計時器	UNSIGNED16	0
1802h 01h	TxPDO3 的 COB-ID	UNSIGNED32	380h + Node-ID
02h	TxPDO3 的傳送型式	UNSIGNED8	FFh
03h	TxPDO3 抑制時間	UNSIGNED16	0
05h	TxPDO3 事件計時器	UNSIGNED16	0
1803h 01h	TxPDO4的 COB-ID	UNSIGNED32	480h + Node-ID
02h	TxPDO4 的傳送型式	UNSIGNED8	FFh
03h	TxPDO4 抑制時間	UNSIGNED16	0
05h	TxPDO4 事件計時器	UNSIGNED16	0
1804-7h 01h	TxPDO5-8的 COB-ID	UNSIGNED32	280h + Node-ID
02h	TxPDO5-8 的傳送型式	UNSIGNED8	FFh
03h	TxPDO5-8 抑制時間	UNSIGNED16	0
05h	TxPDO5-8 事件計時器	UNSIGNED16	0
1600h 00h		UNSIGNED8	08h
01h	RxPDO1 映像参数,子索引最大尋址範圍		1
02h	RxPDO1 映像参数,子索引最大尋址範圍 第 1 組映射資訊	UNSIGNED32	6200 01 08h



	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6200 03 08h
-		FF . ABBLAISAN		
1	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6200 04 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	6200 05 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	6200 06 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	6200 07 08h
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	6200 08 08h
1601h	00h	RxPDO2 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6411 01 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6411 02 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6411 03 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6411 04 10h
1602h	00h	RxPDO3 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6411 05 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6411 06 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6411 07 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6411 08 10h
1603h	00h	RxPDO4 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6411 09 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6411 0A 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6411 0B 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6411 0C 10h
1604h	00h	RxPDO5 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	08h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6200 09 08h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6200 0A 08h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6200 0B 08h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6200 0C 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	6200 0D 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	6200 0E 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	6200 0F 08h
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	6200 10 08h
1605h	00h	RxPDO6 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6411 0D 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6411 0E 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6411 0F 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6411 10 10h
1606h	00h	RxPDO7 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6411 11 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6411 12 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6411 13 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6411 14 10h
	00h	RxPDO8 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6411 15 10h



	1	bb a Add 4 (-bp) → T		
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6411 16 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6411 17 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6411 18 10h
1A00h	00h	TxPDO1 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	08h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6000 01 08h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6000 02 08h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6000 03 08h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6000 04 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	6000 05 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	6000 06 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	6000 07 08h
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	6000 08 08h
1A01h	00h	TxPDO2 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6401 01 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6401 02 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6401 03 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6401 04 10h
1A02h	00h	TxPDO3 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6401 05 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6401 06 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6401 07 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6401 08 10h
1A03h	00h	TxPDO4 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6401 09 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6401 0A 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6401 0B 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6401 0C 10h
1A04h	00h	TxPDO5 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	08h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6000 09 08h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6000 0A 08h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6000 0B 08h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6000 0C 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	6000 0D 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	6000 0E 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	6000 0F 08h
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	6000 10 08h
1A05h	00h	TxPDO6 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6401 0D 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6401 0E 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6401 0F 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6401 10 10h
1A06h	00h	TxPDO7 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h



	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6401 11 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6401 12 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6401 13 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6401 14 10h
1A07h	00h	TxPDO8 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	6401 15 10h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	6401 16 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	6401 17 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	6401 18 10h

應用相關參數 (6000h~9FFFh):

主索引	子索引	敘述	類型	預設
6206h	01-40h	數位輸出點 (1~512) 錯誤模式	UNSIGNED8	FFh
6207h	01-40h	數位輸出點 (1~512) 發生錯誤時的輸出值	UNSIGNED8	00h
6443h	01-40h	類比輸出點 (1~64) 錯誤模式	UNSIGNED8	01h
6444h	01-40h	類比輸出點 (1~64) 發生錯誤時的輸出值	INTEGER32	0000 0000h

6.1.12 1014h: COB-ID EMCY

依據 DS301,設定 EMCY 的 COB-ID 之前,必須先將 bit31 設定為 1(invalid),否則 COB-ID 無法被設定。

Bit31	Bit30	Bit11	Bit10	Bit0
0/1 (有效/關閉)	保留(0)		COB-ID	

6.1.13 1015h: 抑制時間 EMCY

EMCY 的抑制时間,2個 EMCY 訊息的傳送時間間隔必须大於抑制时間。時間單位 100us。

0表示關閉此項功能

6.1.14 1016h: 心跳消耗時間

心跳消耗時間定義設備接受心跳訊息的間隔時間,如果心跳時間為 0 或者 Node-ID 等於 0 或大於 127,心跳消耗功能將關閉,心跳時間單位為 1ms。

子索引 00h: 子索引個數 子索引 01h: 心跳消耗時間

31	24	23	16	15	0
	保留(00h)	Node-ID		心跳時間	
MSB					LSB

6.1.15 1017h: 心跳發送時間

產生心跳訊息(700h+Node-ID)的時間周期,時間單位 1ms,預設為 0表示關閉。

6.1.16 1029h: 錯誤行為物件

通訊錯誤包含以下:

- CAN Bus 關閉
- 生命保護事件觸發
- 心跳事件觸發



以上錯誤發生時,可以選擇錯誤執行動作:

錯誤行為	錯誤行為物件				
主索引	子索引	敘述			
1029h	01h	0:變更 NMT 為預操作狀態 (如果目前 NMT 為操作狀態) 1:不變更 NMT 狀態 2:變更 NMT 為停止狀態			

6.2 PDO 通訊參數

6.2.1 RxPDO 通訊參數

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
1400h	00h	RxPDO1 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO1的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	200h + Node-ID
	02h	RxPDO1 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1401h	00h	RxPDO2 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO2的COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	300h + Node-ID
	02h	RxPDO2 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1402h	00h	RxPDO3 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO3的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	400h + Node-ID
	02h	RxPDO3 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1403h	00h	RxPDO4 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO4的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	500h + Node-ID
	02h	RxPDO4 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1404h	00h	RxPDO5 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO5的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	RxPDO5 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1405h	00h	RxPDO6 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO6 的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	RxPDO6 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1406h	00h	RxPDO7 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO7的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	RxPDO7 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh
1407h	00h	RxPDO8 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	02h
	01h	RxPDO8的COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	RxPDO8 傳送型態	UNSIGNED8	唯讀	FFh

• 子索引 01h: RxPDO 使用 COB-ID

RxPDO 只運行在 NMT state Operational,資料格式如下圖 Bit31 設為 1 表示關閉功能,每台 Node-ID 只支援 4 個 RxPDO,如果要啟動大於 4 個 RxPDO,請注意該 RxPDO 的對應 Node-ID 是否有使用。

Bit31	Bit30	Bit11	Bit10	Bit0
0/1 (啟動/關閉)	保留(0)		COB-ID	

• 子索引 02h: RxPDO 傳送型式

00~F0: 同步使用, FEh/FFh: 為事件觸發



數值	 敘述
00h	同步
F0h	同步
F1h	保留
FDh	保留
FEh	事件觸發 (製造廠定義)
FFh	事件觸發 (標準文件定義)

6.2.2 TxPDO 通訊參數

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
1800h	00h	TxPDO1 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO1 的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	180h + Node-ID
	02h	TxPDO1 的傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO1 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO1 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1801h	00h	TxPDO2 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO2的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	280h + Node-ID
	02h	TxPDO2 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO2 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO2 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1802h	00h	TxPDO3 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO3 的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	380h + Node-ID
	02h	TxPDO3 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO3 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO3 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1803h	00h	TxPDO4 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO4的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	480h + Node-ID
	02h	TxPDO4 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO4 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO4 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1804h	00h	TxPDO5 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO5的COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	TxPDO5 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO5 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO5 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1805h	00h	TxPDO6 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO6的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	TxPDO6 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO6 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0



	05h	TxPDO6 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1806h	00h	TxPDO7 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO7的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	TxPDO7 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO7 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO7 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0
1807h	00h	TxPDO8 子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	05h
	01h	TxPDO8的 COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000
	02h	TxPDO8 傳送型式	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	03h	TxPDO8 抑制時間	UNSIGNED16	可讀寫	0
	05h	TxPDO8 事件計時器	UNSIGNED16	可讀寫	0

• 子索引 01h: TxPDO 的 COB-ID

TxPDO 只運行在 NMT state Operational,資料格式如下圖 Bit31 設為 1 表示關閉功能,每台 Node-id 只支援 4 個 TxPDO,如果要啟動大於 4 個 TxPDO,請注意該 TxPDO 的對應 Node-ID 是否有使用。

Bit31	Bit30	Bit11	Bit10	Bit0
0/1 (啟動/關閉)	保留(0)		COB-ID	

• 子索引 02h: TxPDO 傳送型式

00~FO: 用於同步,接收 SYNC 指令個數與設定值相同後傳送 PDO

FCh: 接收到遠端請求指令傳送 PDO

FDh: 接收到遠端請求指令並且觸發事件後傳送 PDO

FEh/FFh: 為有事件觸發即傳送 PDO

數值	敘述
00h	同步 (非週期性)
01h	同步 (循環每1個 sync 指令)
02h	同步 (循環每 2 個 sync 指令)
03h	同步 (循環每 3 個 sync 指令)
04 h	同步 (循環每 4 個 sync 指令)
F0h	同步 (循環每 240 個 sync 指令)
F1h	保留
FBh	保留
FCh	遠端請求指令 (同步)
FDh	遠端請求指令 (事件觸發)
FEh	事件觸發 (製造商)
FFh	事件觸發

• 子索引 03h: Inhibit Time 抑制時間

當 PDO 傳輸類型設定 FEh/FFh,抑制時間設定 PDO 與下次傳送的間隔時間,單位 100us, 0表示關閉功能。



● 子索引 05h: Event Timer 事件觸發 當 PDO 傳輸類型設定 FEh/FFh,事件觸發設定 PDO 傳送的間隔時間,單位 1ms, 0 表示關閉功能。

6.2.3 PDO 對應參數

主索引	子索引	叙述	類型	ro/rw	預設
RxPDO1 🖟	中射資訊預	[設數位輸出 			
	00h	RxPDO1 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	08h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 01 08h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 02 08h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 03 08h
1600h	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 04 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 05 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 06 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 07 08h
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 08 08h
RxPDO2 🖟	央射資訊(予	頁設類比輸出)			
	00h	RxPDO2 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 01 10h
1601h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 02 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 03 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 04 10h
RxPDO3 🖟	央射資訊 (預設附加類比輸出)			
	00h	RxPDO3 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 05 10h
1602h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 06 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 07 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 08 10h
RxPDO4	映射資訊	(附加類比輸出)			
	00h	RxPDO4 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 09 10h
1603h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 0A 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 0B 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 0C 10h
RxPDO5	映射資訊	(預設數位輸出)			
	00h	RxPDO5 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	08h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 09 08h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 0A 08h
1605h	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 0B 08h
100311	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 0C 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 0D 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 0E 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 0F 08h



	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6200 10 08h
RxPDO6		(預設附加類比輸出)	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 PPR 7119	1 2 2 2 3 3 3 1 1
	00h	RxPDO6 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 0D 10h
1606h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 0E 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 0F 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 10 10h
RxPDO7	映射資訊	(預設附加類比輸出)			
	00h	RxPDO7 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 11 10h
1607h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 12 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 13 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 14 10h
RxPDO8	央射資訊	預設附加類比輸出)			
	00h	RxPDO8 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 15 10h
1608h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 16 10h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 17 10h
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6411 18 10h
TxPDO 通	訊參數				
1800h	01h	TxPDO1 -COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	180h + Node-ID
1801h	01h	TxPDO2 -COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	280h + Node-ID
1802h	01h	TxPDO3 -COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	380h + Node-ID
1803h	01h	TxPDO4 -COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	480h + Node-ID
1804h	01h	TxPDO5- COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000h
1805h	01h	TxPDO6 -COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000h
1806h	01h	TxPDO7- COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000h
1807h	01h	TxPDO8 -COB-ID	UNSIGNED32	可讀寫	8000000h
TxPDO1	對應參數	(數位輸入)			
	00h	TxPDO1 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	08h
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 01 08h
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 02 08h
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 03 08h
1A00h	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 04 08h
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 05 08h
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 06 08h
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 07 08h
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 08 08h
TxPDO2	對應參數	(類比輸入)		I	
1A01h	00h	TxPDO2 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h



	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 01 10h	
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 02 10h	
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 03 10h	
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 04 10h	
TxPDO3 對應參數 (附加類比輸入)						
	00h	TxPDO3 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h	
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 05 10h	
1A02h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 06 10h	
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 07 10h	
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 08 10h	
TxPDO4	對應參數	(附加類比輸入)				
	00h	TxPDO4 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h	
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 09 10h	
1A03h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 0A 10h	
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 0B 10h	
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 0C 10h	
TxPDO5	對應參數	(數位輸入)				
	00h	TxPDO5 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	08h	
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 09 08h	
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 0A 08h	
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 0B 08h	
1A04h	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 0C 08h	
	05h	第5組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 0D 08h	
	06h	第6組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 0E 08h	
	07h	第7組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 0F 08h	
	08h	第8組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6000 10 08h	
TxPDO6	對應參數	(附加類比輸出)				
	00h	TxPDO6 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h	
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 0D 10h	
1A05h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 0E 10h	
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 0F 10h	
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 10 10h	
TxPDO7	對應參數	(附加類比輸出)				
	00h	TxPDO7 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h	
	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 11 10h	
1A06h	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 12 10h	
	03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 13 10h	
	04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 14 10h	
TxPDO8	對應參數	(附加類比輸出)				
	00h	TxPDO8 映像参数,子索引最大尋址範圍	UNSIGNED8	可讀寫	04h	
1A07h	01h	第1組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 15 10h	
	02h	第2組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 16 10h	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



03h	第3組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 17 10h
04h	第4組映射資訊	UNSIGNED32	可讀寫	6401 18 10h

6.2.4 映射資訊

子索引 00h:

數值	 敘述
00h	映射關閉
01h	子索引 01h 有效
08h	子索引 01-08h 有效

子索引 01h 至 08h:

31	16	15	8	7	0
主索引		子索引		長度	
MSB				LSB	

6.3 I/O 設備物件字典區

6.3.1 讀取數位輸入

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
6000h		讀取數位輸入點(8-bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	40h
	01h	數位輸入點 001h to 008h	UNSIGNED8	唯讀	
	40h	數位輸入點 1F8h to 200h	UNSIGNED8	唯讀	
6020h		讀取數位輸入點(1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸入點 001h~080h	UNSIGNED8	唯讀	0
6021h		讀取數位輸入點(1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸入點 081h~0FFh	UNSIGNED8	唯讀	0
6021h		讀取數位輸入點(1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸入點 100h~180h	UNSIGNED8	唯讀	0
6022h		讀取數位輸入點(1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸入點 181h~1FFh	UNSIGNED8	唯讀	0
6100h		讀取數位輸入點(16bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	20h
	01h	數位輸入點 001h to 010h	UNSIGNED16	唯讀	
	20h	數位輸入點 1F0h to 200h	UNSIGNED16	唯讀	
6120h		讀取數位輸入點(32 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	10h
	01h	數位輸入點 001h to 020h	UNSIGNED32	唯讀	



	10h	數位輸入點 1E0h to 200h	UNSIGNED32	唯讀	

6.3.2 寫入數位輸出

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
6200h		寫入數位輸出 (8 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	40h
	01h	數位輸出點 001h to 0008h	UNSIGNED8	唯讀	
	40h	數位輸出點 1F8h to 200h	UNSIGNED8	唯讀	0
6220h		寫入數位輸出 (1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸出點 001h~080h	UNSIGNED8	唯讀	0
6221h		寫入數位輸出點 (1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸出點 081h~0FFh	UNSIGNED8	唯讀	0
6222h		寫入數位輸出點 (1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸出點 100h~180h	UNSIGNED8	唯讀	0
6223h		寫入數位輸出點 (1 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
	01~80h	數位輸出點 181h~1FFh	UNSIGNED8	唯讀	0
6300h		寫入數位輸出點 (16 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	20h
	01h	數位輸出點 001h to 010h	UNSIGNED16	唯讀	0
	20h	數位輸出點 1F0h to 200h	UNSIGNED16	唯讀	0
6320h		寫入數位輸出點 (32 bit)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	10h
	01h	數位輸出點 001h to 020h	UNSIGNED32	唯讀	0
	10h	數位輸出點 1E0h to 200h	UNSIGNED32	唯讀	0

6.3.3 讀取類比輸入

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
6401h		讀取類比輸入值(16 位元)			
	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	40h
	01h	類比輸入通道1數位值	INTEGER16	唯讀	0
	40h	類比輸入通道 64 數位值	INTEGER16	唯讀	0

6.3.4 寫入類比輸出

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
6411h		寫入類比輸出值(16 位元)			



00h	子索引個數	UNSIGNED8	可讀寫	40h
01h	類比輸出通道1數位值	INTEGER16	可讀寫	0
40h	類比輸出通道 64 數位值	INTEGER16	可讀寫	0

6.4 製造廠特定物件區

6.4.1 2000h-2001h:數位輸入點濾波時間

主索引	子索引	敘述	類型	屬性	預設
2000h	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	01h-FFh	數位輸入點 1-255 濾波時間	UNSIGNED16	可讀寫	0000h
2001h	00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	FFh
	0h1-FFh	數位輸入點 256-512 濾波時間	UNSIGNED16	可讀寫	0000h

6.4.2 3000h-300Fh:模組暫存器

主索引	敘述
3000h	讀寫第1台模組暫存器
3001h	讀寫第2台模組暫存器
3002h	讀寫第3台模組暫存器
3003h	讀寫第 4 台模組暫存器
3004h	讀寫第5台模組暫存器
3005h	讀寫第6台模組暫存器
3006h	讀寫第7台模組暫存器
300Fh	讀寫第 16 台模組暫存器

子索引	敘述	類型	屬性	預設
00h	子索引個數	UNSIGNED8	唯讀	80h
01 h	模組暫存器位址 0	UNSIGNED16	可讀寫	
02 h	模組暫存器位址 1	UNSIGNED16	可讀寫	
03 h	模組暫存器位址 2	UNSIGNED16	可讀寫	
04 h	模組暫存器位址 3	UNSIGNED16	可讀寫	
80 h	模組暫存器位址 127	UNSIGNED16	可讀寫	

6.4.3 4000h-4007h: iBus 以及模組資訊

主索引	子索引	描述	型式	屬性	預設
4000h	00h	連接模組台數	UNSIGNED16	唯讀	
	01h	保留	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	數位輸入總點數	UNSIGNED16	唯讀	
	03h	數位輸出總點數	UNSIGNED16	唯讀	
	04h	類比輸入總通道數	UNSIGNED16	唯讀	
	05h	類比輸出總通道數	UNSIGNED16	唯讀	



	06h	目前總功耗	UNSIGNED16	唯讀	
	07h	可支援功耗	UNSIGNED16	唯讀	
4001h	01h	第1台模組韌體版本	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組韌體版本	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組韌體版本	UNSIGNED16	唯讀	
4002h	01h	第1台模組硬體版本	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組硬體版本	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組硬體版本	UNSIGNED16	唯讀	
4003h	01h	第1台模組功耗	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組功耗	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組功耗	UNSIGNED16	唯讀	
4004h	01h	第1台模組數位輸入點數	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組數位輸入點數	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組數位輸入點數	UNSIGNED16	唯讀	
4005h	01h	第1台模組數位輸出點數	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組數位輸出點數	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組數位輸出點數	UNSIGNED16	唯讀	
4006h	01h	第1台模組類比輸入通道數	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組類比輸入通道數	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組類比輸入通道數	UNSIGNED16	唯讀	
4007h	01h	第1台模組類比輸出通道數	UNSIGNED16	唯讀	
	02h	第2台模組類比輸出通道數	UNSIGNED16	唯讀	
	10h	第 16 台模組類比輸出通道數	UNSIGNED16	唯讀	



7 消耗功率計算

I/O 模組使用系統電源及 I/O 外部驅動電源,兩者分開計算。耦合器與 I/O 模組內部使用系統電源,I/O 切換及驅動使用 I/O 外部驅動電源。因此計算消耗功率時,耦合器僅須計算系 I/O 模組的系統電源部份。當連接多個模組時,需注意電源功耗,下表為耦合器與 I/O 模組的參考功耗:

設備類型	設備名稱	功耗(5V)	供應電源(5V)
耦合器	iR-ETN	220mA/1.1w	2A/10w
村口台	iR-COP	170mA/0.85w	2A/10w
	iR-DM16-P	130mA/0.65w	
	iR-DM16-N	130mA/0.65w	
 數位 I/O 模組	iR-DQ08-R	220mA/1.1w	
数位 //	iR-DQ16-N	205mA/1.02w	
	iR-DQ16-P	196mA/0.984w	
	iR-DI16-K	83mA/0.418w	
類比 1/0 模組	iR-AQ04-VI	55mA/0.275w	
	iR-AI04-VI	70mA/0.35W	
	iR-AM06-VI	70mA/0.35W	
	iR-AI04-TR	65mA/0.325w	
運動控制	iR-PU01-P	108mA/0.54W	

以下為計算範例:

設備類型	設備名稱	電源功耗	供應電源
耦合器	iR-COP	170mA/0.85w	2A/10w
模組	iR-DQ08-R *8	220mA*8=1.76A	X (不列入計算)
系統功耗 (不含 I/O 輸出輸入)	電源功耗 170mA 電源供應 2A > 1.9		

8 使用 CODESYS 連接 Remote I/O

參考 cMT+CODESYS 與 Remote I/O 快速入門指南。

9 使用 CODESYS 對類比模組作參數設定


對 iR-COP 下的類比模組作參數設定有兩種方式。

- 1. 加入 SDO, 此方法在設定完成後登入程式即參數寫入。
- 2. Weintek_Library 功能塊,在程式中觸發功能塊功能即讀取或寫入指定的參數地址。

9.1 加入 SDO

[iR-COP] » [SDOs] » [Add SDO]





加入 SDO 後登入程式,參數在登入程式後寫入模組。


9.1.1 類比輸入參數寫入


Index = 16#3001 (依照模組排序,此範例為第二個模組)

Sub Index = 16#15 (類比輸入通道 0 的通道模式, 請參考 iR-Al04-VI, iR-AM06-VI, iR-AQ04-VI 使用手冊的模組暫存器章節)

Bit length = 16 (所有暫存器長度皆為 16-bit)

Value = 1 (寫入數值,請參考 iR-AI04-VI, iR-AM06-VI, iR-AQ04-VI 使用手冊的模組暫存器章節)








9.1.2 類比輸出參數寫入


Index = 16#3001 (依照模組排序,此例為第二個模組)

Sub Index = 16#02 (類比輸出通道 1 的通道模式,請參考 iR-AI04-VI, iR-AM06-VI, iR-AQ04-VI 使用手冊的模組暫存器章節)

Bit length = 16 (所有暫存器長度皆為 16-bit)

Value = 1 (寫入數值,參考 iR-AI04-VI, iR-AM06-VI, iR-AQ04-VI 使用手冊的模組暫存器章節)





9.1.3 溫度輸入參數寫入


Index = 16#3000 (依照模組排序,此例為第一個模組)

Sub Index = 16#01 (溫度輸入通道 0 的通道模式,請參考 iR-AI04-TR 使用手册的模組暫存器章節)

Bit length = 16 (所有暫存器長度皆為 16-bit)

Value = 1 (寫入數值,請參考 iR-AI04-TR 使用手冊的模組暫存器章節)





9.2 Weintek Library 功能塊

[Library Manager] » [Add library] » [Miscellaneous] » [Weintek CODESYS Library]

Al_Ch_Pa, Analog_Config, Analog_VI_Read, AO_Ch_Pa 此 4 個功能塊可對 iR-COP 下的類比模組參數作讀取或寫入。

9.2.1 Analog Config - 對單一暫存器讀取/寫入

xEnable = 上緣觸發,依照 xRead_Write, wIndex, bSubIndx, bNode_ID 的參數數值作讀取或寫入。xRead_Write = 讀取或寫入。

wIndex = 模組排序。

bSubIndex = 暫存器功能,請參考 iR-Al04-TR 使用手冊或 iR-Al04-VI, iR-AM06-VI, iR-AQ04-VI 使用手冊的模組暫存器章節。

bNode_ID = iR-COP 的節點。

xConfirm = 執行完畢。

iData = 被讀取或寫入的資料內容。



範例:

讀取第一個模組 (iR-AlO4-TR) 的通道 0 通道模式。 宣告

```
PROGRAM PLC_PRG

VAR

Analog_Register_Config : weintek.Analog_Config ;

xEnable : BOOL ;

xRead_Write_Switch : BOOL;

wIndex : WORD ;

bSub_Index : BYTE ;

bNode_ID : BYTE ;

xConfirm : BOOL ;

iRegister_Data : INT ;
```

輸入存取地址。

Device.Application.PLC_PRG						
Expression	Туре	Value	Prepared value			
	weintek.Analog_Cor	nfig				
xEnable	BOOL	FALSE				
xRead_Write_Switch	BOOL	FALSE				
wIndex	WORD	16#0000	16#3000			
bSub_Index	BYTE	16#00	16#01			
bNode_ID	BYTE	16#00	16#01			
xConfirm	BOOL	FALSE				
iRegister_Data	INT	16#0000				

```
Analog_Register_Config(
    xEnable FALSE := xEnable FALSE,
    xRead_Write FALSE := xRead_Write_Switch FALSE,
    wIndex_16#0000 := wIndex_16#0000 < 16#30000 >,
    bSubIndex_16#000 := bSub_Index_16#000<16#01> ,
    bNode_ID_16#00 := bNode_ID_16#00<16#01> ,
    xConfirm FALSE => xConfirm FALSE,
    iData_16#0000 := iRegister_Data_16#0000 ); RETURN
```

觸發 xEnable,讀出數值顯示在 iRegister_Data。



Exp	ressi	on		Туре	Value
+	A	▶ Analog_Register_Config		weintek.Analog_Config	
		xEnable		BOOL	F TRUE
		xRead_Write_Switch		BOOL	FALSE
	V	vInc	dex	WORD	6 16#3000
	<pre>p b</pre>	Sul	b_Index	BYTE	6 16#01
	b	οNo	de_ID	BYTE	6 16#01
		Co	nfirm	BOOL	TRUE
	i	Reg	jister_Data	INT	16#0001
	1	•	Analog_Register_Config(
	2		xEnable TRUE := xEna	able <mark>() TRUE</mark> ,	
	3		<pre>xRead_Write FALSE :=</pre>	xRead_Write_Swite	h FALSE,
	4 wIndex 16#3000 := wIndex				
	5 bSubIndex 16#01 := b			_	
	6 bNode_ID 16#01 := bN				
	7		xConfirm TRUE => xCo		
	8		iData 16#0001 := iReg	ister_Data 16#0001	; RETURN

iRegister_Data 暫存器讀出數值=1(J-Type)。

※xRead_Write_Switch = TRUE,觸發 xEnable 則是寫入功能。

9.2.2 AI_Ch_Pa - 對類比輸入的通道作讀取/寫入

xEnable = 上緣觸發,依照 xRead_Write, wIndex, bSubIndx, bNode_ID 的數值讀取或寫入。 xRead_Write = 讀取或寫入。

bNode ID = iR-COP的節點。

wIndex = 模組排序。

bChannel = 操作通道(通道 0~3)。

xDone = 執行完畢。

iMax_peak, iMin_peak, iMode, iScale_Max, iScale_Min, iSamp_times = 類比輸入通道參數。

範例:

讀取第二個模組(iR-AM06-VI)的通道 0 所有參數。

宣告

```
VAR
         AI_Config_Ch : weintek.AI_Ch_Pa ;
         xEnable : BOOL ;
         xRead_Write_Switch : BOOL;
         bNode_ID : BYTE ;
         wIndex : WORD ;
         bChannel : BYTE ;
         xDone : BOOL ;
10
         iMax_peak : INT ;
11
         iMin_peak : INT ;
12
         iMode : INT ;
13
         iScale_Max : INT ;
14
         iScale_Min : INT ;
15
         iFilter_Frame_Size : INT ;
```



輸入指定地址。

EX	pression		Type	Value
+	AI_Config_	Ch	weintek.AI_Ch_Pa	
	xEnable		BOOL	FALSE
	xRead_Writ	e_Switch	BOOL	FALSE
	bNode_ID		BYTE	6 16#01
	wIndex		WORD	6 16#3001
	bChannel		BYTE	6 16#00
	xDone		BOOL	FALSE
	iMax_peak		INT	16#0000
	iMin_peak		INT	16#0000
	iMode		INT	16#0000 16#0000
	iScale_Max		INT	
	iScale_Min		INT	16#0000
	A restrict			
=	iFilter_Fran	ne_Size onfig_Ch(INT	16#0000
9	1	onfig_Ch(KEnable FALSE := xE KRead_Write FALSE : DNode_ID_16#01 := b Channel_16#00 := b VIndex_16#3001 := w KDone FALSE => xDon Max_peak_16#0000 == Min_peak_16#0000 := iM iScale_Max_16#0000	nable FALSE, = xRead_Write_Swite Node_ID 16#01, Channel 16#00, Index 16#3001, eFALSE, > iMax_peak_16#0000 > iMin_peak_16#0000 ode_16#0000, := iScale_Max_16#000	tchFALSE,
	1	onfig_Ch(KEnable FALSE:= xE KRead_Write FALSE: DNode_ID_16#01:= b Channel_16#00:= b WIndex_16#3001:= w: KDone FALSE => xDon Max_peak_16#0000 =: Min_peak_16#0000:= iM iScale_Max_16#0000 iScale_Min_16#0000	nable FALSE, = xRead_Write_Swite Node_ID	tch FALSE,

觸發 xEnable,讀出通道參數。



Expression	on	Туре	Value
± ♦ A	AI_Config_Ch	weintek.AI_Ch_Pa	
	Enable	BOOL	F TRUE
* x	Read_Write_Switch	BOOL	FALSE
b	Node_ID	BYTE	F 16#01
	vIndex	WORD	F 16#3001
b	Channel	BYTE	F 16#00
X	Done	BOOL	TRUE
ø il	Max_peak	INT	16#0000
ii	Min_peak	INT	16#FFA8
ii	Mode	INT	16#0001
	Scale_Max	INT	16#7D00
	Scale_Min	INT 16#8300	16#8300
if	Filter_Frame_Size	INT	16#0005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	AI_Config_Ch(xEnable TRUE := xEna xRead_Write FALSE := bNode_ID 16#01 := bNo bChannel 16#00 := bCh wIndex 16#3001 := wIndex 16#3001 := wIndex 16#3001 := iMax_peak 16#0000 => iMin_peak 16#FFAS => iMode 16#0001 := iMode	xRead_Write_Switch de_ID() 16#01, lannel() 16#00, dex() 16#3001, TRUE, iMax_peak 16#0000, iMin_peak 16#FFA8,	h FALSE ,

通道數值讀出。

※xRead_Write_Switch = TRUE,觸發 xEnable 則是寫入功能。

RETURN

9.2.3 AO_Ch_Pa - 對類比輸出的通道作讀取/寫入

xEnable = 上緣觸發,依照 xRead_Write, wIndex, bSubIndx, bNode_ID 的參數數值讀取或寫入。xRead_Write = 讀取或寫入。

iScale_Max_16#7D00 := iScale_Max_16#7D00 , iScale_Min_16#8300 := iScale_Min_16#8300 ,

iSamp times 16#0005 := iFilter Frame Size 16#0005);

bNode_ID = iR-COP 的節點。

wIndex = 模組排序。

bChannel = 操作通道(通道 0~3)。

13

14

xDone = 執行完畢。

iMode, iScale_Max, iScale_Min, iUpdate_times = 類比輸出通道參數。

範例:

讀取第二個模組(iR-AM06-VI)的通道 0 所有參數。

宣告



```
PROGRAM PLC_PRG
2
     VAR
 3
         AQ Config Ch : weintek.AO Ch Pa ;
         xEnable : BOOL ;
 5
         xRead_Write_Switch : BOOL;
 6
         bNode ID : BYTE ;
 7
        wIndex : WORD ;
 8
        bChannel : BYTE ;
        xDone : BOOL ;
10
         iMode : INT ;
11
         iScale_Max : INT ;
12
         iScale_Min : INT ;
13
         iUpdate time : INT ;
```

輸入指定地址。

Expression	Туре	Value
	weintek.AO_Ch_Pa	
xEnable	BOOL	FALSE
xRead_Write_Switch	BOOL	FALSE
bNode_ID	BYTE	F 16#01
wIndex	WORD	F 16#3001
bChannel	BYTE	F 16#01
xDone	BOOL	FALSE
iMode	INT	16#0000
iScale_Max	INT	16#0000
iScale_Min	INT	16#0000
iUpdate_time	INT	16#0000

```
1 AQ_Config_Ch(
          xEnable FALSE := xEnable FALSE ,
          xRead_Write_FALSE := xRead_Write_Switch_FALSE ,
3
          bNode ID 16#01 := bNode ID 16#01,
          wIndex 16#3001 := wIndex 16#3001 ,
5
          bChannel 16#01 := bChannel [ 16#01 ,
          xDone FALSE => xDone FALSE ,
          iMode 16#0000 := iMode 16#0000 ,
          iScale_Max 16#0000 := iScale_Max 16#0000 ,
9
          iScale_Min 16#0000 := iScale_Min 16#0000 ,
10
11
          iUpdate_time 16#0000 := iUpdate_time 16#0000 );
12 🔵
          RETURN
```

觸發 xEnable,讀出通道參數。



Expression	Туре	Value
■ AQ_Config_Ch	weintek.AO_Ch_Pa	
xEnable	BOOL	F TRUE
xRead_Write_Switch	BOOL	FALSE
bNode_ID	BYTE	F 16#01
wIndex	WORD	16#3001
bChannel	BYTE	F 16#01
xDone	BOOL	TRUE
iMode	INT	16#0001
iScale_Max	INT	16#7D00
iScale_Min	INT	16#8300
iUpdate_time	INT	16#0000
■ 1 AQ_Config_Ch(

```
xEnable TRUE := xEnable TRUE,
          xRead Write FALSE := xRead Write Switch FALSE ,
 4
          bNode_ID 16#01 := bNode_ID 16#01 ,
          wIndex 16#3001 := wIndex 16#3001 ,
 6
          bChannel 16#01 := bChannel 16#01 ,
          xDone TRUE => xDone TRUE ,
 8
          iMode 16#0001 := iMode 16#0001 ,
          iScale_Max 16#7D00 := iScale_Max 16#7D00 ,
10
          iScale Min 16#8300 := iScale Min 16#8300 ,
11
          iUpdate_time 16#0000 := iUpdate_time 16#0000 );
          RETURN
```

通道數值讀出。

※xRead_Write_Switch = TRUE,觸發 xEnable 則是寫入功能。

9.2.4 Analog_VI_Read - 讀取類比模組所有內部暫存器

xEnable = 上緣觸發,依照 wIndex, bNode ID 的參數數值讀取。

bNode_ID = iR-COP 的節點。

wIndex = 模組排序。

xDone = 執行完畢。

aiRegister = 類比模組所有暫存器。

範例:

讀取第二個模組 (AM06-VI) 的通道 0 所有參數。

官告

```
PROGRAM PLC_PRG

VAR

Analog_Register_Read : weintek.Analog_VI_Read ;

xEnable : BOOL ;

bNode_ID : BYTE ;

wIndex : WORD ;

xDone : BOOL ;

aiRegister : ARRAY[0..43] OF INT ;
```

輸入指定地址。



Exp	res	sion	Туре	Value
±	•	Analog_Register_Read	weintek.Analog_VI	
	•	xEnable	BOOL	FALSE
	•	bNode_ID	BYTE	6 16#01
	•	wIndex	WORD	6 16#3000
	•	xDone	BOOL	FALSE
	•	aiRegister	ARRAY [043] OF INT	
		<pre>aiRegister[0]</pre>	INT	16#0000
		aiRegister[1]	INT	16#0000
		aiRegister[2]	INT	16#0000
		aiRegister[3]	INT	16#0000
		aiRegister[4]	INT	16#0000
		aiRegister[5]	INT	16#0000
		aiRegister[6]	INT	16#0000
		aiRegister[7]	INT	16#0000
		aiRegister[8]	INT	16#0000
		aiRegister[9]	INT	16#0000
		aiRegister[10]	INT	16#0000
		aiRegister[11]	INT	16#0000
		aiRegister[12]	INT	16#0000
		aiRegister[13]	INT	16#0000
		aiRegister[14]	INT	16#0000
		aiRegister[15]	INT	16#0000
		aiRegister[16]	INT	16#0000
		aiRegister[17]	INT	16#0000
		aiRegister[18]	INT	16#0000
		aiRegister[19]	INT	16#0000
		🚵 aiDanistar[70]	TAIT	16#0000
		Analog_Register_Read(
		xEnable FALSE := xEna		
		bNode_ID_16#01 := bNo wIndex_16#3000 := wIndex_16#3000 := wIndex_16#300 := wInde		
		wIndex 16#3000 := wIndex 16#3000 := wIndex		
		aiRegister=> aiRegi		

觸發 xEnable,讀出通道參數。



Expression			Туре	Value
+	•	Analog_Register_Read	weintek.Analog_VI	
	•	xEnable	BOOL	TRUE
	•	bNode_ID	BYTE	6 16#01
	•	wIndex	WORD	6 16#3000
	•	xDone	BOOL	TRUE
	•	aiRegister	ARRAY [043] OF INT	
		aiRegister[0]	INT	16#0002
		aiRegister[1]	INT	16#0003
		aiRegister[2]	INT	16#0004
		<pre>aiRegister[3]</pre>	INT	16#0005
		aiRegister[4]	INT	16#7D00
		aiRegister[5]	INT	16#7D00
		<pre>aiRegister[6]</pre>	INT	16#7D00
		aiRegister[7]	INT	16#7D00
		aiRegister[8]	INT	16#8300
		aiRegister[9]	INT	16#0000
		aiRegister[10]	INT	16#8300
		aiRegister[11]	INT	16#0000
		aiRegister[12]	INT	16#0000
		aiRegister[13]	INT	16#0000
		aiRegister[14]	INT	16#0000
		aiRegister[15]	INT	16#0000
		aiRegister[16]	INT	16#0000
		aiRegister[17]	INT	16#0000
		aiRegister[18]	INT	16#0000
		aiRegister[19]	INT	16#0000
		aiDenister[20]	TAIT	16#0001
	1 Analog_Register_Read(2 xEnable TRUE := xEnable TRUE.			
	<pre>2 xEnable TRUE := xEnable TRUE , 3 bNode ID 16#01 := bNode ID 16#01 ,</pre>			
	4 wIndex 16#3000 := wIndex 16#3000 ,			
		5 xDone TRUE => xDone TRUE ,		
	<pre>aiRegister=> aiRegister);</pre>			

讀出所有類比模組參數。



附錄A. iR-COP 設計資源

請參考《<u>UM018016T CODESYS iR Resources</u>》