27. EasySimulator/cMT Viewer

模擬

本章節說明如何使用 EasySimulator/cMT Viewer 在不用運行 EBpro 的狀況下進行離線/連線模擬。

27.1.	EasySimulator	27-2
27.2	cMT Viewer	27-3




27.1. EasySimulator

27.1.1. 概要

EasySimulator 功能允許使用者不用開啟 EasyBuilder Pro 軟體,即可執行 eMT/iE/XE/mTV/iP 系列的 連線/離線模擬。使用此功能前,使用者須先將執行 EasySimulator 所需的相關檔案放置於同一資料來。

27.1.2. 設定 EasySimulator 的步驟

- 1. 為了執行 EasySimulator,需準備相關檔案:
- [driver] → [win32]
- com_e30.exe
- EasySimulator.exe
- gui e30.exe
- sqlite3.dll
- xob pos.def
- libcurl.dll
- libeay32.dll
- MFC71.dll
- mosquitto.dll
- mosquittopp.dll
- pthreadVC2.dll
- ssleay32.dll
- 2. 使用文字編輯工具開啟 xob pos.def (例如:記事本),並正確設定相對內容。



行數	描述	
1	"2" 執行離線模擬;"3" 執行連線模擬。	
2	指出相關檔案的存放路徑。	
	(例如:com_e30.exe, gui_e30.exe, EasySimulator.exe等等)。	
3	指出 .exob 檔案的存放路徑。	

- 3. 雙擊 EasySimulator.exe 即可開始執行模擬。
- 連線/離線模擬結果將顯示在螢幕上。





- 以上相關檔案皆可在 EasyBuilder Pro 安裝目錄資料夾裡找到,所以使用者必須在某部電腦上安裝 EasyBuilder Pro 軟體後,再將這些檔案複製到目標電腦上。
- 若執行 EasySimulator.exe 後沒有反應,請再次確認相關檔案路徑是否定義正確。
- 若彈出 "Failed to open project file:No such file or directory." 的視窗,表示 .exob 檔路徑錯誤,請再次確認是否定義正確。

27.2. cMT Viewer

27.2.1. 概要

cMT Viewer 功能允許使用者不用開啟 EasyBuilder Pro 軟體,即可執行 cMT/cMT X 系列的連線/離線模擬。

27.2.2. 設定 cMT Viewer 的步驟

- 1. 使用 WinRAR 等第三方解壓縮軟體將 .cxob 解壓縮兩次,在 mt8000 資料夾內會產生一個 project 檔案。
- 2. 在命令提示字元中,使用以下命令。

連線模擬

cMTViewer.exe -ns "path/to/project/file" -allinone

離線模擬

cMTViewer.exe -fs "path/to/project/file" -allinone

