Drill Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 22 labs

इन lab items पर लागू: Drill machine; Drill machine and torque wrench; Drill machine with drill bits of different sizes; Drill machines; Drilling Machine; Electric Drill Machine; Electrical hand drill machine; Electrical hand drill machine MII Class 1 Compliant; Power drills and drivers; Powered Hand drill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drill machine घूमने वाले drill bit से material में गोल छेद बनाती है। सही bit चुनने, material को मजबूती से पकड़ने और मशीन को नियंत्रित तरीके से चलाने से चोट और नुकसान का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor या power unit drill bit को घुमाता है।
- Chuck drill bit को मजबूती से पकड़ता है।
- Drill bit material में छेद बनाता है।
- Trigger या switch मशीन को चालू और बंद करता है।
- Handle मशीन को पकड़ने और नियंत्रित करने में मदद करता है।
- Direction selector लगा हो तो आगे या उल्टी दिशा चुनता है।
- Model के अनुसार battery या power cord बिजली देता है।

शुरू करने से पहले

1. Machine के instructions पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपको इसे चलाने की training मिली है।
2. Safety goggles और सही footwear पहनें; लंबे बाल बाँधें और ढीले कपड़े सुरक्षित करें।
3. Body, chuck, bit, switch, battery या power cord में damage जाँचें।
4. Material, छेद के आकार और machine rating के अनुसार drill bit चुनें।
5. Bit लगाने या बदलने से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
6. Workpiece को clamp से मजबूती से पकड़ें और आसपास की अनावश्यक चीजें हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. छेद की जगह mark करें और छिपे हुए wires या pipes की जाँच करें।
2. सही bit चुनकर उसे chuck में पूरी तरह लगाएँ।
3. Chuck key या keyless mechanism से chuck को अच्छी तरह कसें।
4. Machine चालू करने से पहले chuck key पूरी तरह निकालें।
5. Material और instructions के अनुसार speed और direction चुनें।
6. Machine के design के अनुसार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें।
7. Bit को mark पर रखें और surface के साथ सीधा रखें।
8. Drill चालू करें और बिना ज्यादा जोर लगाए नियंत्रित दबाव दें।
9. छेद से bit निकालने से पहले trigger छोड़ दें।
10. Machine बंद करें, rotation रुकने दें और adjustment से पहले power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते bit या chuck के पास gloves न पहनें; वे फँस सकते हैं।
- Safety goggles पहनें और जरूरत पड़ने पर hearing protection इस्तेमाल करें।
- हाथों को घूमते bit से दूर रखें और छोटे workpiece को clamp करें।
- Damaged bit, कटे हुए cord या टूटी machine का इस्तेमाल न करें।
- चलती drill को अकेला न छोड़ें और गर्म bit को तुरंत न छुएँ।
- Electrical parts को पानी से दूर रखें और jam साफ करने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine बंद करके और power disconnect करके dust और chips साफ करें।
- Bits में घिसाव, दरार या टेढ़ापन जाँचें और खराब bit बदलें।
- Bits को सूखे organiser में और drill को सूखी सुरक्षित जगह पर रखें।
- अजीब आवाज, ज्यादा गर्मी, sparking या electrical damage पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power जुड़ा रहने पर drill bit बदलना।
- Workpiece को clamp करने के बजाय हाथ से पकड़ना।
- Material के लिए गलत speed चुनना या बहुत ज्यादा दबाव लगाना।
- Drill चालू करने से पहले chuck key निकालना भूलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।