Cleaning Robot



Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 20 labs

इन lab items पर लागू: Cleaning Robots

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cleaning robot उपयुक्त फर्श पर चलकर धूल इकट्ठी करता है या तय सफाई का काम करता है। सही setup, रास्ते से रुकावटें हटाने और निगरानी रखने से टक्कर, गिरने और मशीन के नुकसान का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Main body में drive system और control electronics होते हैं।
- Cleaning brushes गंदगी को suction inlet या collection area की ओर ले जाते हैं।
- Wheels और sensors robot को चलने और रुकावट पहचानने में मदद करते हैं।
- Dust bin या collection container गंदगी जमा करता है।
- Battery robot को बिजली देती है।
- Charging contacts या dock समर्थित models में battery charge करते हैं।
- Control buttons या app सफाई शुरू करने और mode चुनने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि robot फर्श और सफाई वाली जगह के लिए उपयुक्त है।
2. Body, wheels, brushes, sensors, dust bin, battery और charging dock जाँचें।
3. फर्श से ढीले cables, छोटी चीजें, liquids और दूसरी रुकावटें हटाएँ।
4. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार सीढ़ियों, ऊँचे किनारों और खुले हिस्सों को सुरक्षित करें।
5. Dust bin खाली करें और brushes तथा filters सही लगे होने की जाँच करें।
6. Charging dock को सूखी, स्थिर जगह पर रखें और सही power outlet से जोड़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार robot को फर्श या charging dock पर रखें।
2. सफाई शुरू करने से पहले battery पर्याप्त charge करें।
3. Control buttons या समर्थित app से cleaning mode चुनें।
4. सफाई के रास्ते से लोगों, pets, ढीले cables और छोटी चीजों को हटाएँ।
5. Robot शुरू करें और शुरुआती movement देखकर सामान्य काम की पुष्टि करें।
6. Robot को तैयार की गई जगह पर सफाई करने दें और जरूरत के अनुसार निगरानी रखें।
7. Robot फँसने, बार-बार टकराने या असामान्य काम करने पर उसे रोकें।
8. फँसे बाल, धागे या दूसरी रुकावटें हटाने से पहले robot बंद करें।
9. Instructions के अनुसार dust bin खाली करें और brushes तथा sensors साफ करें।
10. सफाई के बाद robot को dock या storage की जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक model इसके लिए न बना हो, गीले फर्श पर robot न चलाएँ।
- चलते brushes और wheels से उँगलियाँ, बाल और ढीले कपड़े दूर रखें।
- Robot और charging dock को पानी तथा गीले electrical connections से दूर रखें।
- सीढ़ियों और खुले किनारों को सुरक्षित करें; केवल sensors पर भरोसा न करें।
- Damaged battery, charging cable, dock या robot housing का इस्तेमाल न करें।
- छोटे बच्चों, pets और भीड़ वाली जगहों के पास काम करते समय निगरानी रखें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्धारित समय पर dust bin खाली करें और brushes तथा filters साफ करें।
- Sensors और charging contacts को सूखे, उपयुक्त कपड़े से धीरे साफ करें।
- Wheels, brushes, battery और dock में घिसाव या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Robot को सूखी जगह पर रखें और battery care के निर्देशों का पालन करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- फर्श से ढीले cables और छोटी चीजें हटाए बिना सफाई शुरू करना।
- Robot को बिना सुरक्षा वाली सीढ़ियों या खुले किनारों तक जाने देना।
- Robot चालू रहते हुए उसके moving brushes साफ करना।
- बिना अनुमति sensors या electrical contacts पर पानी या cleaning chemicals लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।