Electric Iron



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 9 labs

इन lab items पर लागू: Iron; Iron and Iron Board; Iron and Ironing Board; Iron box; Press/iron (any type) with table; Steam iron

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric iron गर्मी और कभी-कभी steam की मदद से कपड़ों की सिलवटें हटाता है। सही temperature, सुरक्षित इस्तेमाल और उचित storage से जलने, electric shock और कपड़े खराब होने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Soleplate कपड़े तक गर्मी पहुँचाती है।
- Heating element जरूरी गर्मी पैदा करता है।
- Handle ironing के दौरान सुरक्षित पकड़ देता है।
- Temperature control अलग-अलग कपड़ों के लिए setting चुनता है।
- Power cord और plug बिजली देते हैं।
- Water reservoir steam iron में पानी रखता है।
- Steam control और spray outlets कुछ models में नमी छोड़ते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और जाँचें कि iron कपड़े के लिए उपयुक्त है।
2. Soleplate, handle, cord, plug और controls में damage जाँचें।
3. Ironing board को समतल और स्थिर जगह पर रखें, जहाँ आने-जाने में रुकावट न हो।
4. Fabric care label देखकर सही temperature चुनें।
5. Steam iron में पानी केवल instructions के अनुसार, unplug और ठंडा होने पर भरें।
6. Plug, socket और electrical connections को पानी से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Ironing board को सुरक्षित रखें और कपड़े को उस पर सीधा फैलाएँ।
2. Fabric care label के अनुसार temperature चुनें।
3. सूखे हाथों से iron को सही electrical outlet में लगाएँ।
4. Iron चालू करें और चुने गए temperature तक गर्म होने दें।
5. कपड़े को सीधा रखकर iron धीरे-धीरे चलाएँ।
6. Steam या spray का उपयोग तभी करें जब कपड़ा और iron instructions इसकी अनुमति दें।
7. गर्म soleplate को चलाते रहें और एक जगह लंबे समय तक न रोकें।
8. रुकने पर iron को सीधा खड़ा करें या उसके निर्धारित rest पर रखें।
9. काम पूरा होने पर iron बंद करके plug निकालें।
10. Reservoir खाली करने या storage से पहले iron को पूरी तरह ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म soleplate को न छुएँ और steam को त्वचा की ओर न करें।
- चालू iron को थोड़ी देर के लिए भी अकेला न छोड़ें।
- Cord को गर्म soleplate और ironing board के किनारों से दूर रखें।
- Damaged cord, plug या ढीले electrical connection वाला iron इस्तेमाल न करें।
- Iron को पानी से दूर रखें; केवल निर्धारित reservoir में पानी डालें।
- बच्चों को iron और गर्म ironing board से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Iron को unplug करके ठंडा होने दें, फिर साफ करें।
- Soleplate को केवल manufacturer के बताए तरीके से साफ करें।
- Instructions में कहा गया हो तो इस्तेमाल के बाद reservoir खाली करें।
- ठंडे iron को सुरक्षित जगह रखें और cord को ढीला लपेटें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- नाजुक या synthetic कपड़े पर बहुत ज्यादा temperature लगाना।
- गर्म soleplate को कपड़े या ironing board cover पर छोड़ना।
- गर्म या plugged-in iron में पानी भरना।
- गर्म iron के चारों ओर power cord कसकर लपेटना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।