Hair Curler (Electric)



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Electric Curler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric hair curler नियंत्रित heat से बालों को curls या waves का आकार देता है। सही temperature selection, सावधानीपूर्वक handling और सुरक्षित cooling से styling बेहतर होती है तथा जलने और बालों को नुकसान का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Heated barrel या curling surface बालों में heat पहुँचाता है।
- कुछ models में clamp या curling attachment बालों को पकड़ता है।
- Handle गर्म surface से दूर पकड़ने के लिए होता है।
- Temperature control heating level बदलता है।
- Power cord और plug electrical power देते हैं।
- कुछ models में indicator light या display heating status दिखाता है।
- Heat-resistant stand tool को सहारा देता है।
- कुछ models में cool tip पकड़ने के लिए निर्धारित हिस्सा होता है।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer instructions पढ़ें और उपलब्ध temperature settings समझें।
2. Cord, plug, handle, barrel और controls में damage जाँचें।
3. बाल सूखे रखें, जब तक device खास तौर पर damp hair के लिए न बना हो।
4. बालों की उलझन हटाएँ और उन्हें छोटे sections में बाँटें।
5. Curler को stable, heat-resistant surface पर suitable outlet के पास रखें।
6. Tool को पानी, flammable materials और ढीले कपड़ों से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Curler चालू करने से पहले उसे heat-resistant stand पर रखें।
2. Suitable power outlet से जोड़ें और उचित temperature चुनें।
3. Indicator या manual के अनुसार tool को चुने गए temperature तक गर्म होने दें।
4. बालों का छोटा section लें और barrel के पास सावधानी से रखें।
5. Device design के अनुसार बाल wrap या clamp करें और गर्म surface को skin से दूर रखें।
6. Recommended समय तक बालों को गर्म करें और धीरे से छोड़ें।
7. बाकी sections पर काम करें और एक ही section को बार-बार गर्म न करें।
8. Styling के बाद curler बंद करके unplug करें।
9. Tool को heat-resistant surface पर रखकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
10. ठंडे tool को manual के अनुसार साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heated barrel को न छुएँ और गर्म tool को unattended न छोड़ें।
- Curler को पानी के पास या गीले हाथों से इस्तेमाल न करें।
- Cord, plug या casing damaged हो तो device इस्तेमाल करना बंद करें।
- गर्म surface को scalp, कान, गर्दन और उँगलियों से दूर रखें।
- Hair type और condition के लिए सबसे कम प्रभावी temperature चुनें।
- Cleaning से पहले unplug करें और storage से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडे barrel से styling product residue approved materials से हटाएँ।
- Cord, plug, handle और temperature controls नियमित जाँचें।
- Power cord को tool के चारों ओर कसकर न लपेटें।
- पूरी तरह ठंडे curler को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hair type या condition के लिए जरूरत से ज्यादा heat चुनना।
- बालों को heated surface पर recommended समय से अधिक रखना।
- Device को पानी के पास या गीले हाथों से इस्तेमाल करना।
- Curler पूरी तरह ठंडा होने से पहले store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।