Reach Truck



Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Reach trucks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Reach truck warehouse aisles में palletised loads उठाने, ले जाने और storage racks पर रखने के लिए powered vehicle है। Pre-use inspection, stable load handling और नियंत्रित driving से collisions, गिरते loads तथा tip-over incidents का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Operator compartment और controls driver को truck चलाने देते हैं।
- Mast load को ऊपर और नीचे करता है।
- Forks pallets और approved loads को सहारा देते हैं।
- Reach mechanism forks और load को आगे बढ़ाता या पीछे खींचता है।
- Drive wheel और motor truck को चलाते हैं।
- Steering system travel direction नियंत्रित करता है।
- Electric models में battery power देती है।
- Load capacity plate permitted load limits और conditions बताती है।

शुरू करने से पहले

1. Reach truck केवल trained और authorised operators चलाएँ।
2. Load capacity plate जाँचें और load weight तथा centre की limits की पुष्टि करें।
3. Forks, mast, reach mechanism, tyres, brakes, steering और overhead guard में damage जाँचें।
4. Battery, controls, warning devices और hydraulic system में leaks या faults जाँचें।
5. Travel route तथा storage aisle साफ हों और floor suitable हो इसकी पुष्टि करें।
6. Required PPE पहनें और manual के अनुसार seat या operator position adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Designated access points से truck पर चढ़ें और जहाँ fitted हो operator restraint लगाएँ।
2. Truck चालू करें और warning indicators तथा control functions जाँचें।
3. Pallet के पास धीरे जाएँ, forks नीचे रखें और openings के साथ align करें।
4. Load को टकराए बिना forks pallet के नीचे पूरी तरह और समान रूप से डालें।
5. Load को केवल floor से थोड़ा ऊपर उठाएँ और instructions के अनुसार reach mechanism retract करें।
6. Load नीचे रखकर और mast को recommended travel position में रखकर controlled speed से चलें।
7. Corners, intersections, doorways और कम visibility वाले क्षेत्रों में गति कम करें।
8. Destination के सामने रुकें, जरूरत के अनुसार reach mechanism बढ़ाएँ और load को सही shelf height तक उठाएँ।
9. Load सुरक्षित रखें, forks को pallet से clear नीचे करें और reverse करने से पहले reach mechanism retract करें।
10. Designated area में park करें, forks नीचे करें, parking brake लगाएँ, power बंद करें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated capacity से अधिक load न उठाएँ और unstable या damaged pallet का उपयोग न करें।
- Truck के operating area से लोगों को दूर रखें और raised forks के नीचे किसी को न आने दें।
- Load ऊँचा उठाकर travel न करें और speed में sharp turns न लें।
- Horn इस्तेमाल करें और site traffic routes, speed limits तथा pedestrian separation rules मानें।
- जब तक truck खास तौर पर designed और approved न हो, passengers न ले जाएँ।
- Truck unstable हो या fault आए तो operator training तथा emergency procedures अपनाएँ; tipping truck से कूदें नहीं।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग से पहले और बाद में forks, tyres, mast, chains और reach mechanism जाँचें।
- Operator compartment, sensors और visibility areas साफ रखें।
- Manufacturer instructions के अनुसार battery charge और maintain करें।
- Hydraulic leaks, unusual noise, braking problems या warning indicators तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Capacity plate और load weight जाँचे बिना truck चलाना।
- Forks या load को बहुत ऊँचा उठाकर travel करना।
- Narrow aisles में तेज गति से चलना या sharp turns लेना।
- Parking के समय forks ऊपर छोड़ना या truck चालू छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।