Straw Reaper



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Straw Reaper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Straw reaper harvested crop residue को process करके straw निकालता है, जिसे इकट्ठा करने या आगे उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। सही machine adjustment, उपयुक्त crop conditions और सुरक्षित operation से output quality बेहतर होती है तथा blockage और चोट का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Feed chute crop residue को मशीन के अंदर पहुँचाता है।
- Cutting या chopping mechanism straw को process करता है।
- Rotor या drum cutting components को घुमाता है।
- Concave या sieve machine design के अनुसार processed material को अलग करता है।
- Blower या conveying system processed straw को outlet की ओर भेजता है।
- Collection chute straw को trailer या collection area में पहुँचाता है।
- Drive system tractor या machine engine से power लेता है।
- Guards और adjustment controls operating components को सुरक्षित तथा नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि straw reaper crop तथा operating conditions के लिए suitable है।
2. Frame, hitch, guards, belts, blades, fasteners और drive components में damage जाँचें।
3. Blade condition जाँचें और सभी guards सही तरह लगे होने की पुष्टि करें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार tractor या power source compatibility और safe connections जाँचें।
5. जहाँ संभव हो, field से stones, wire, metal और अन्य foreign objects हटाएँ।
6. Bystanders को दूर रखें और eye तथा hearing protection सहित suitable PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Inspection या adjustment से पहले tractor या machine सुरक्षित park करें और power isolate करें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार machine जोड़ें और required pins तथा guards सुरक्षित करें।
3. Crop और field conditions के अनुसार cutting height तथा अन्य adjustments सेट करें।
4. Specified sequence के अनुसार power source चालू करके drive engage करें।
5. Crop residue feed करने से पहले machine को recommended operating speed तक पहुँचने दें।
6. Controlled speed से आगे बढ़ें और feed, straw quality तथा machine load monitor करें।
7. Blockage, excessive vibration या unusual noise हो तो feeding रोकें और drive disengage करें।
8. Blockage हटाने से पहले सभी moving parts रुकने दें और power isolate करें।
9. Processed straw सुरक्षित तरीके से collect करें और material निकलते समय discharge outlet के पास न जाएँ।
10. काम के बाद drive disengage करें, machine बंद करें, residues साफ करें और damage जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Feed chute या discharge outlet में हाथ या पैर कभी न डालें।
- Guards लगे रखें और rotating shafts, belts, blades या drums के पास न जाएँ।
- Blockage हटाने से पहले engine बंद करें, power isolate करें और सभी parts रुकने दें।
- ढीले कपड़े न पहनें और थके या distracted होने पर machine न चलाएँ।
- Discharge area से लोगों को दूर रखें और material को bystanders की ओर न जाने दें।
- Damaged blades, loose fasteners, missing guards या unstable tractor connection के साथ operation न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद approved method से straw, dust और crop residue हटाएँ।
- Blades, belts, bearings, guards और fasteners में wear या damage जाँचें।
- Specified points lubricate करें और manual के अनुसार drive system maintain करें।
- Machine को सूखी, सुरक्षित जगह रखें और repair वाले faults दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Damaged blades या missing guards के साथ operation करना।
- Crop residue बहुत तेजी से डालकर machine overload करना।
- सभी moving parts रुकने से पहले blockage हटाने की कोशिश करना।
- Feed या discharge area के पास bystanders को रहने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।